



Dynamische Leistungsregelung mit SnapINverter Light

Anwendungsleitfaden

Informationsklasse: Öffentlich, Fronius International, 8.2.2022

© Fronius International GmbH Version 01 07/2022 Business Unit Solarenergie Fronius behält sich alle Rechte vor, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung.

Kein Teil dieses Werks darf ohne schriftliche Genehmigung von Fronius in irgendeiner Weise vervielfältigt werden, es darf nicht gespeichert, bearbeitet oder mithilfe elektrischer oder elektronischer Systeme verbreitet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument veröffentlichten Informationen trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung Änderungen unterliegen und dass weder der Autor noch Fronius eine rechtliche Haftung dafür übernehmen können.

Inhaltsübersicht

1	Einführung	5
1.1	Dynamische Leistungsregelung	.5
1.2	Unterschied zwischen SnapINverter und SnapINverter Light	.5
1.3	S0-Zähler	.6
1.3.1	Anforderungen an den S0-Zähler	.6

2	Implementierung einer dynamischen Leistungsregelung für einen SnapINverter Light		
mit einem S0-Zähler7			
2.1	Verbindung des S0-Zählers mit dem Fronius SnapINverter Light7		
2.2	Einstellung der dynamischen Leistungsregelung auf dem Display des SnapINverter Light9		

1 Einführung

Dieser Anwendungsleitfaden beschreibt die Einrichtung einer dynamischen Leistungsregelung von **0 bis 99 % mit einem SnapINverter Light** in Kombination mit einem S0-Zähler eines Drittanbieters.

1.1 Dynamische Leistungsregelung

Die Stromnetze sind so ausgelegt, dass sie aufgrund der inkonstanten Erzeugung der erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Wind usw. nur eine bestimmte Menge an intermittierender Energie aufnehmen können. Die Stabilität des Netzes wird beeinträchtigt, wenn die in das Netz eingespeiste Energie über ein bestimmtes Maß ansteigt. Um das Netz zu schützen, begrenzt der Energieversorger oder Netzbetreiber daher die Energiemenge aus PV-Anlagen, die in das Netz eingespeist wird.

Installateure/Hauseigentümer müssen die festgelegten Vorschriften der Netzbetreiber einhalten, um ihre PV-Anlagen ans Netz anschließen zu können.

1.2 Unterschied zwischen SnapINverter und SnapINverter Light

Unsere Fronius SnapINverter Generation verfügt über einen integrierten Datamanager, der auch als Kommunikations- und Steuereinheit der Fronius PV-Anlage fungiert. Dies bietet unseren Kunden viele Vorteile in Bezug auf die Überwachung und Steuerung der PV-Anlage.

Unsere Fronius SnapINverter Light Generation wird ohne den Datamanager geliefert. In Situationen, in denen eine dynamische Leistungsregelung erforderlich ist, können unsere Kunden dies zusammen mit einem S0-Zähler eines Drittanbieters realisieren. In den folgenden Abschnitten zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die dynamische Leistungsregelung für einen SnapInverter Light zusammen mit dem S0-Zähler konfigurieren können.

1.3 S0-Zähler

Ein S0-Zähler ist ein Energiezähler mit einer S0-Schnittstelle. Die S0-Schnittstelle ist eine weidraht Open-Kollektor/Stromschleifen Schnittstelle zur Übertragung von Verbrauchsmesswerten. Die Schnittstelle ist in der Norm EN 62053-31 definiert. Während für Werte wie Strom, Spannung, Temperatur oder Leistung Standardsignale geeignet sind, werden Zählerstände mit Impulsen übertragen. Solche Zähler mit Impulsausgang werden verwendet, um Impulse, die einem bestimmten Wert entsprechen, an einen Empfänger zu übertragen.

Wichtig: Ein S0-Zähler ist kein Fronius Produkt, sondern ein Produkt eines Drittanbieters.

1.3.1 Anforderungen an den S0-Zähler

Der S0-Zähler muss der Norm IEC 62053-31 Klasse B entsprechen.						
In Tabelle 1 wird die max. empfohlene Impulsrate des S0-Zählers beschrieben:						

PV-Leistung kWp [kW]	Max. Impulsrate pro kWh
30	1.000
20	2.000
10	5.000
≤ 5,5	10.000

Tabelle 1: Empfohlene max. Impulsrate des SO-Zählers

2 Implementierung einer dynamischen Leistungsregelung für einen SnapINverter Light mit einem S0-Zähler

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die dynamische Leistungsregelung an einer SnapINverter-Leuchte mit einem S0-Zähler implementiert werden kann. Die SnapINverter-Leuchte muss dafür über die Firmware fro33350.upd oder höher verfügen.

Wie Sie das Update über einen USB-Stick am Wechselrichter durchführen und wo Sie es herunterladen können, ist <u>hier</u> auf unserer Website beschrieben.

2.1 Verbindung des S0-Zählers mit dem Fronius SnapINverter Light

Der SnapINverter Light kommuniziert mit dem S0-Zähler über eine Kabelverbindung. Am Wechselrichter müssen die beiden Kabel an Pin 1 und Pin 2 der Multifunktionsstromschnittstelle angeschlossen werden. Diese Schnittstelle (orangefarbener Stecker) befindet sich auf der linken Seite des Anschlussbereichs (siehe Abbildung 1).



Abbildung 1: Anschlussbereich eines SnapINverter Light

Die zwei Stifte der Multifunktionsstromschnittstelle werden dann mit den Eingängen des S0-Zählers verbunden. Verbinden Sie dazu Pin 1 mit dem Eingang S0- und Pin 2 des Wechselrichters mit dem Eingang S0+ des S0-Zählers (siehe Abbildung 2).



Abbildung 2: Anschluss der SnapINverter-Leuchte an den SO-Zähler

Wichtig: Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, muss sich der S0-Zähler im Verbrauchszweig der PV-Anlage befinden.



Abbildung 3: Die Positionierung des S0-Zählers im Verbrauchszweig

2.2 Einstellung der dynamischen Leistungsregelung auf dem Display des SnapINverter Light

Da der SnapINverter Light nicht über eine Kommunikationseinheit (Data Manager) verfügt, muss die dynamische Leistungsreduktion am Display des Wechselrichters eingestellt werden. Um die Einstellungen vornehmen zu können, muss der Wechselrichter zumindest AC-seitig versorgt sein.

Gehen Sie dann am Display des SnapINverters wie folgt vor:

Schritt	Tätigkeit	Screenshot-Anzeige
1	Drücken Sie die Taste "Menü": 今 Die Menüebene erscheint. Drücken Sie die nicht belegte Taste	
2	"Menü / Esc" 5 Mal:	
3	Im Menü "CODE" wird "Zugangscode" angezeigt; die erste Ziffer beginnt zu blinken. Geben Sie den Code 22742 ein: Verwenden Sie die Tasten "Plus" und "Minus", um einen Wert für die erste Ziffer des Codes auszuwählen	CODE \ Zygangs-Code - OOOOO /+ - +
4	Drücken Sie die "Enter"-Taste : 4 Die zweite Ziffer blinkt.	
5	Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die zweite, dritte, vierte und fünfte Ziffer des Zugangscodes, bis der ausgewählte Code zu blinken beginnt.	-22742 +
6	Drücken Sie die "Enter"-Taste: 🗲 Das Menü "BASIC" erscheint.	

		BASIC
7	Wählen Sie mit den Pfeiltasten "Eingangssignal" und bestätigen Sie mit der "Enter"-Taste: 🖊	MPP Tracker 1 MPP Tracker 2 USB Logbuch Signal Eingang SMS / Relais
	Wählen Sie mit den Pfeiltasten	
8	"Betriebsart" und dann "S0-Zähler" und	
	bestätigen Sie mit der "Enter"-Taste: 4	
	Stellen Sie die Netzleistungsgrenze ein,	
	indem Sie mit den Tasten "Plus" und	
	"Minus" einen Wert (in Watt) auswählen	
	und mit der "Enter"-Taste bestätigen: 4	Netz Einspeiselimit
9	Beispiel: Bei einer 10-kWp-PV-Anlage und	_0000 ×
	einer Leistungsbegrenzung auf 70 % muss	
	hier ein Wert von 7000 Watt eingegeben	4 T - +
	werden. Auch eine Nulleinspeisung ist	
	möglich.	
	Stellen Sie die Impulsrate mit den Tasten	
	"Plus" und "Minus" ein, um einen Wert	
	(Impulse pro kWh) auszuwählen und	Impulse pro kWh
10	bestätigen Sie mit der "Enter"-Taste: 4	_0000
	Die Impulsrate hängt von dem	а. — + л
	verwendeten S0-Zähler ab.	4 L - T