

Operating Instructions

Fronius Datamanager 2.0 Fronius Datamanager Box 2.0

ES Manual de instrucciones



Tabla de contenido

Información general

Generalidades	
Generalidades	
Versiones disponibles del Fronius Datamanager 2.0	
Componentes DATCOM que se pueden utilizar	
Condición previa para el servicio	7
Software necesario para el inversor	1
Indicaciones para la identificación de radio	-
Volumen de suministro	-
litilización de las etiquetas adhesivas	-
Fiemplos de configuración	-
Calcular el volumen de datos	-
General	-
Calcular el volumen de datos	-
Informaciones generales para el administrador de la red	
Condiciones previas	-
Aiustes generales del cortafuegos	-
Enviar mensaies de servicio con una conevión de Internet DSI	-
Litilizar Fronius Solar web y enviar mensaies de servicio	-
Elementos de maneio, coneviones e indicaciones	۱ ب
Seguridad	۱ ب
Elementos de maneio, bernas de conevión e indicaciones	ر م
Conmutación osquemática de las I/Os	2
	4
	~
Instalar el Fronius Datamanager 2.0	2
Introducir el Fronius Datamanager 2.0 en el inversor	3
Generalidades	3
Seguridad	3
Posiciones de introducción del Fronius Datamanager 2.0	3
Montar y conectar la antena WLAN	3
Generalidades	3
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius CL: Montar y conectar la antena	3
Fronius IG USA, Fronius IG Plus USA, Fronius IG Plus V USA: Montar y conectar la ante- na	3
Instalar el Fronius Datamanager 2.0 en la Fronius Solar Net	3
Seguridad	3
Instalar el inversor con el Fronius Datamanager 2.0 en la Fronius Solar Net	3
Instalar la Fronius Datamanager Box 2.0 en la Fronius Solar Net	3
Cableado Fronius Solar Net	L
Participantes de Fronius Solar Net	L
Cableado de los participantes de Fronius Solar Net	L
Condiciones para los cables de datos de Fronius Solar Net	L
Cables de datos preconfeccionados	Z
Instalar el Fronius Datamanager 2.0 - Visión general	Z
Seguridad	Z
Primera puesta en marcha mediante un navegador web	Z
Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0	L
Conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante navegador web Generalidades	L J
Requisitos	,
Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante navegador web	Z

7

Generalidades	
Descripción de funcionamiento	••••••
Requisitos	••••••
Consultar los datos del Fronius Datamanager 2.0 a través de Internet y Fronius	Solar.web
s actuales, servicios y ajustes del Fronius Datamanager 2.0	
página web del Fronius Datamanager 2.0	
Página web del Fronius Datamanager 2.0 - Visión general	
Iniciar sesión	
Restablecimiento de contraseña	
El menú "Ajustes"	
Otros ajustes	
itos actuales del Fronius Datamanager 2.0	
Vista de comparación actual	
Vista general de la instalación	
Vista de los inversores y sensores	
rvicios - Información del sistema	
Información del sistema	
rvicios - Diagnóstico de red	
Diagnóstico de red	
rvicios - Actualización de firmware	
Generalidades	
Buscar actualizaciones automáticamente	
Buscar actualizaciones manualmente	
Realizar la actualización de firmware mediante Web	••••••
Realizar la actualización de firmware mediante LAN	
sualizar el asistente de servicio	
Visualizar el asistente	
onfiguración - General	
General	
ontiguración - Contraseñas	•••••
General	••••••
Contraseñas	••••••
Internet mediante WLAN	•••••
Internet mediante LAN	
Red local mediante punto de acceso	•••••
onfiguracion - Fronius Solar.web	
Fronius Solar.Web	••••••
Calcular la consoided de la marcaria	•••••
Calcular la capacidad de la memoria	•••••
Ejempio de calculo	•••••
ustes - Asignacion E/S	
DES Demand Personana Modes (DPM)	•••••
Control IO	•••••
Control IU	•••••
Gesuon de Carga	•••••
ustes - destion de carga	•••••
Gesuon de carga	•••••
ustes - Jervicio Push	•••••
Servicio Pusn"	••••••
ustes - Moudus	
Generalidades.	•••••
Información mas detailada sobre la función de Modbus	•••••
Emision de datos a traves del Modbus	•••••
Destrois size al secondarial	
Restringir el control	•••••
Restringir el control Guardar o descartar modificaciones	

Configuración - Fronius Sensor Cards	76
Sensor Cards	76
Ajustes - Contador	77
General	77
Fronius Smart Meter	77
Conexión del Fronius Smart Meter al Fronius Datamanager 2.0	78
Inversor SO	78
Configuración - Editor de la empresa suministradora de energía	80
General	80
Editor de la empresa suministradora de energía - Control IO	80
Diagrama de conexión - 4 relés	81
Diagrama de conexión - 3 relés	82
Diagrama de conexión - 1 relé	83
Diagrama de conexión - Alternativa con dos relés	85
Ejemplo de aplicación: dos receptores de telemando centralizado circular	86
Conexión del receptor de telemando centralizado circular con varios inversores	88
Editor de la empresa suministradora de energía - DES - Demand Response Modes (DRM)	89
Editor de la empresa suministradora de energía - Reducción de potencia dinámica	89
Editor de la distribuidora eléctrica - Prioridades del control	91
Editor de la distribuidora eléctrica - Prioridades del control	91

Información general

Generalidades

Están disponil Sin funció (para los i Con funci (para los i Fronius IO En una ca OUT (Fronius I tarjetas el ger 2.0 ad Si el inversor i ersores dispo le Fronius Da	bles la ón de f inverso ión de inverso G Plus ja exte Datam nchufa liciona no est onibles	as siguientes versiones del Fronius Datamanager 2.0: Fronius Com Card Dres Fronius Galvo, Fronius Symo y Fronius Primo) Fronius Com Card Dres Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500) erna con conexión Fronius Solar Net IN y Fronius Solar Net anager Box 2.0, por ejemplo, para inversores sin ranuras para ables o instalaciones fotovoltaicas con un Fronius Datamana- al) rá equipado de serie con el Fronius Datamanager 2.0, los in- s pueden equiparse posteriormente con la tarjeta enchufable nager 2.0.
a tarjeta enc ius Dataman entes DATC(- Hasta 100 - Hasta 10 - Hasta 10 - Hasta 1 - Hasta 1 - Hasta 1	shufab ager E DM: x x x x x x	le Fronius Datamanager 2.0 instalada en el inversor o la Fro- Box 2.0 adicional pueden utilizarse con los siguientes compo- Inversor de Fronius (incluyendo el inversor en el que está instalado el Fro- nius Datamanager 2.0) Fronius Sensor Card o Fronius Sensor Box Fronius Public Display Card o Fronius Public Display Box Fronius Interface Card o Fronius Interface Box Fronius String Control
	stán disponi Sin funcio (para los i Con func (para los i Fronius I En una ca OUT (Fronius I tarjetas e ger 2.0 ac i el inversor ersores dispo e Fronius Da a tarjeta enc ius Dataman entes DATCO - Hasta 100 - Hasta 10 - Hasta 1 - Hasta 1 - Hasta 200	reo electrónico. stán disponibles la Sin función de l (para los inversa Con función de (para los inversa Fronius IG Plus En una caja exta OUT (Fronius Datam tarjetas enchufa ger 2.0 adiciona i el inversor no est ersores disponibles e Fronius Datamanager entes DATCOM: - Hasta 10 x - Hasta 10 x - Hasta 10 x - Hasta 10 x - Hasta 1 x - Hasta 1 x - Hasta 1 x

Condición previaPara intercambiar correctamente datos por Internet se requiere la correspon-para el serviciodiente conexión de Internet:

- En caso de soluciones de Internet por cable, Fronius recomienda una velocidad de descarga de al menos 512 kBit/s y una velocidad de carga de al menos 256 kBit/s.
- Para soluciones con servicios de Internet móviles, Fronius recomienda al menos el estándar de transmisión 3G con una intensidad de señal fiable.

Estas indicaciones no ofrecen una garantía absoluta para el funcionamiento intachable.

Las altas tasas de errores en la transmisión, las oscilaciones de recepción o los fallos de transmisión pueden repercutir negativamente sobre el servicio online del Fronius Datamanager 2.0.

Fronius recomienda comprobar in situ que las conexiones cumplen los requisitos mínimos.

En el servicio con alargador de antena.

Recomendamos el siguiente procedimiento para conectar su(s) inversor(s) a Internet con WLAN:

- Compruebe la intensidad de señal en la posición exacta en la que se va a instalar el inversor con la tarjeta de Datamanager 2.0 activada.
- Utilizando un smartphone, ordenador portátil o tableta, establezca la conexión con la red WLAN y compruebe la conexión.
 Mediante la página web gratuita "www.speedtest.net" se puede verificar si la

conexión garantiza nuestra velocidad de descarga recomendada (512 kbit/s como mínimo) y una velocidad de carga de 256 kbit/s.

Como el Fronius Datamanager 2.0 funciona como Datalogger, no puede haber otro Datalogger dentro del circuito de Fronius Solar Net.

Por cada circuito de Fronius Solar Net solo debe existir un Fronius Datamanager 2.0.

Los Fronius Datamanager 2.0 que puedan estar disponibles en los inversores Fronius Galvo y Fronius Symo deben estar en el modo de esclavo.

Los siguientes componentes DATCOM no deben funcionar conjuntamente con el Fronius Datamanager 2.0 en un circuito de Fronius Solar Net:

- Fronius Power Control Card / Box
- Fronius Modbus Card
- Fronius Datalogger Web
- Fronius Personal Display DL Box
- Fronius Datalogger easy / pro
- Fronius Datamanager
- Fronius Datamanager 2.0 Box

Para el servicio del Fronius Datamanager 2.0

- es necesario que la tarjeta enchufable esté instalada en un inversor o
- que haya una Fronius Datamanager Box 2.0 en el circuito de Fronius Solar Net.

La tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 y la Fronius Com Card no deben utilizarse a la vez en un inversor.

Software nece-
sario para el in-El servicio del Fronius Datamanager 2.0 requiere las siguientes versiones del
software del inversor:versor

Inversor	Versión de software necesaria según la pantalla (MainControl)
Fronius IG 15 - 60	V2.9.4 o superior
Fronius IG 2000 - 5100	Desde el número de serie 19153444
Fronius IG 300 - 500	V3.6.4.0 o superior
Fronius IG Plus 35 - 150	V4.22.00 o superior
Fronius IG-TL *	-
Fronius CL	V4.22.00 o superior
Fronius Agilo *	-
Fronius Agilo Out- door *	-
Fronius Agilo TL *	-
Fronius Galvo	-
Fronius Symo	-
Fronius Symo Hybrid	-
Fronius Primo	-
Fronius Eco	-

* Solo en combinación con Fronius Datamanager Box 2.0

Podrá descargar gratuitamente la correspondiente versión del software del inversor de nuestra página web http://www.fronius.com.

En caso de cualquier pregunta, rogamos que se ponga en contacto con nosotros en pv-support@fronius.com.

Indicaciones pa- ra la identifica- ción de radio	La tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 y la Fronius Datamanager Box 2.0 están equipadas con un módulo de radio.
	En los EE. UU., los módulos de radio están sometidos a una identificación obliga- toria según FCC:



FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple los valores límite de un equipo digital de la clase B según la parte 15 de las disposiciones FCC. Estos valores límite pretenden garantizar una protección adecuada frente a perturbaciones perjudiciales en espacios residenciales. Este equipo genera y utiliza energía de alta frecuencia y puede provocar incidencias en la radiocomunicación cuando no es utilizado de acuerdo con las instrucciones. No obstante, no existe ninguna garantía de que las incidencias no aparezcan en una determinada instalación.

Si este equipo produce incidencias en la recepción de radio o televisión que pueden detectarse apagando y volviendo a encender el equipo, se recomienda al usuario eliminar las incidencias aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Alinear o cambiar el posicionamiento de la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a otro circuito de corriente al que no está conectado el receptor.
- Para más ayuda rogamos que se ponga en contacto con el distribuidor o un técnico experimentado en radio y televisión.

FCC ID: PV7-WIBEAR11N-DF1

Industry Canada RSS

Este equipo cumple las normas Industry Canada RSS libres de licencia. El servicio está sujeto a las siguientes condiciones: (1)El equipo no debe originar perturbaciones. (2) El equipo debe ser capaz de soportar cualquier perturbación, incluidas las que puedan originar una merma del servicio.

IC ID: 7738A-WB11NDF1

Si el fabricante no lo autoriza expresamente, los cambios o las modificaciones del módulo de radio no están permitidos y conllevan la pérdida del permiso de utilización del equipo para el usuario.

Volumen de su- ministro	Tarjeta enchufable Fronius Datamanag	er 2.0
	 1 tarjeta enchufable Fronius Datam 1 clavija final Fronius Solar Net 1 conector de 16 polos 1 etiqueta adhesiva FCC, de 3 pieza Adicionalmente, según el inversor: 	anager 2.0 s
	 1 antena 1 clavija final Fronius Solar Net 	Fronius Galvo Fronius Symo Fronius Primo
	 1 antena 1 cable de antena RG58 de 1 m 1 escuadra de fijación 1 cinta adhesiva doble 	Fronius IG Fronius IG Plus Fronius IG Plus V

- 1 cable de antena RG58 de 3 m
- 1 escuadra de fijación
- 1 cinta adhesiva doble

- 1 antena

- 1 cable de antena RG58 de 0,4 m
- 1 prensaestopas de 3/4 in.
- 1 tuerca hexagonal de 3/4 in.
- 1 junta de 3/4 in.

Fronius Datamanager Box 2.0

- 1 Fronius Datamanager Box 2.0 con soporte mural
- 2 clavijas finales Fronius Solar Net
- 1 conector de 16 polos
- 1 antena
- 1 cable de antena RG58 de 3 m
- 1 escuadra de fijación
- 1 cinta adhesiva doble
- 2 tacos de montaje y tornillos
- 1 hoja adjunta sobre el cableado de DATCOM

Utilización de las etiquetas adhesivas

¡IMPORTANTE! Si no se ha pegado en fábrica la etiqueta adhesiva de 3 piezas incluida en el volumen de suministro del Datamanager 2.0, debe pegarse la misma en el inversor.

Posición de la etiqueta adhesiva en el inversor:



En caso de los inversores Fronius Galvo, Fronius Symo y Fronius Primo, la información de la etiqueta adhesiva se incluye en la placa de características.

Utilización de las etiquetas adhesivas:

	(1)	(2)	(3)
Art No: 4,240,038,Z Datamanager2.0 WLAN GalSymP Datamanager2.0 WLAN GalSymPiim Datamanager2.0 WLAN GalSymPiim	Prim	PUT WEEKIN OF	PVT WIRE ARLI IN OF 1 84 WB11NOF1 348 wED FOO 15 Case
1 Stk LG 100	FCCE	Contains FOCID Contains FOCID Contains IC 773	Fece

- (1) En el embalaje de cartón del inversor o Fronius Datamanager
 2.0
- (2) En la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0
- (3) En el inversor

Fronius IG 2000 - 5100 - USA Fronius IG Plus - USA Fronius IG Plus V - USA

Fronius IG 300 - 500

Fronius CL - USA.

Fronius CL

Ejemplos de configuración Inversor con tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 en red con un PC:



- (1) Inversor
- (2) Fronius Datamanager 2.0
- (3) Conector final Fronius Solar Net
- (4) PC/ordenador portátil

¡IMPORTANTE!En caso conectar en red un PC y un inversor con Fronius Datamanager 2.0, debe haber un conector final de Fronius Solar Net enchufado a cada borna de conexión IN u OUT.

Inversor con tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 en red con otros inversores, una Fronius Sensor Box y un PC:



- (2) Fronius Datamanager 2.0
- (3) PC/ordenador portátil
- (4) Inversor con
- (5) Fronius Com Card
- (7) Inversor
- (8) Fronius Com Card
 - Conector final Fronius Solar Net

En caso de conectar en red varios componentes DATCOM en combinación con un Fronius Datamanager 2.0:

conectar la borna de conexión IN del Fronius Datamanager 2.0 y la borna de conexión OUT con el siguiente componente DATCOM por medio del cable de datos. En la borna de conexión IN libre del último componente DATCOM, debe estar enchufado un conector final Fronius Solar Net.

(9)

En los siguientes inversores, el inversor con el Fronius Datamanager 2.0 debe encontrarse siempre al comienzo o al final de la cadena de datos: Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, y Fronius IG 300 - 500.

2 inversores con Fronius Com Card o función de Com Card en red con una Fronius Datamanager Box 2.0 y un smartphone:



- (2) Inversores con Fronius Com Card o una función de Com Card
- (3) Fronius Datamanager Box 2.0

En caso de conectar en red de varios componentes DATCOM en combinación con una Fronius Datamanager Box 2.0, es necesario cablear los componentes DAT-COM en cada caso, desde la borna de conexión IN hasta la borna de conexión OUT del siguiente componente DATCOM.

En las conexiones IN o OUT libres de los últimos componentes DATCOM, deben estar enchufados conectores finales Fronius Solar Net.

Calcular el volumen de datos

General

Durante el servicio del Fronius Datamanager 2.0 se generan una serie de datos que deben ser transmitidos a través de Internet. Es necesario calcular el volumen de datos para la selección de la correspondiente conexión a Internet.

Calcular el volumen de datos

La siguiente información se utiliza para calcular el volumen de datos **por mes** cuando se utiliza el Fronius Datamanager 2.0.

Carga por hora	hasta la ver- sión de firm- ware 3.17	a partir de la versión de firmware 3.25.2
Total	8 MB	350 MB
+ por cada inversor Fronius adicional	5 MB	
+ por cada Fronius Smart Meter adicional 7 MB		ЧB

Carga diaria/semanal (sin modo nocturno)	hasta la ver- sión de firm- ware 3.17	a partir de la versión de firmware 3.25.2
Total	307 kB	350 MB
+ por cada inversor Fronius adicional	520	kB
+ por cada Fronius Smart Meter adicional 769 kB) kB

Carga diaria/semanal (con modo nocturno activo)	hasta la ver- sión de firm- ware 3.17	a partir de la versión de firmware 3.25.2
Total	100 kB	350 MB
+ por cada inversor Fronius adicional	520 kB	
+ por cada Fronius Smart Meter adicional	769 kB	

Cálculo de los sectores de memoria por día según el capítulo "Calcular la capacidad de la memoria", página 64.

El volumen de datos puede aumentar debido a los siguientes factores:

- Desconexiones
- Reinicio del inversor
- Actualizaciones de firmware
- Control remoto (VPP, Cloud Control)
- Diagnóstico de averías por parte del soporte técnico
- Monitorización remota de instalaciones a través de Solar.web

¡IMPORTANTE! Fronius recomienda una tarifa plana para evitar costes por volúmenes de datos que no se hayan tenido en cuenta en el cálculo previo.

Informaciones generales para el administrador de la red

Condiciones pre- vias	La configuración de la red del Fronius Datamanager 2.0 requiere conocimientos de la tecnología de redes.
	Si se integra el Fronius Datamanager 2.0 en una red existente, se debe adaptar el direccionamiento del Fronius Datamanager 2.0 al de la red.
	Por ejemplo: Gama de dirección de la red = 192.168.1.x, Máscara de subred = 255.255.255.0
	 Para el Fronius Datamanager 2.0 debe asignarse una dirección IP entre 192.168.1.1 y 192.168.1.254. La dirección IP seleccionada no debe estar en uso en la red. La máscara de subred debe corresponder a la red existente (por ejemplo, 255.255.255.0).
	Si el Fronius Datamanager 2.0 debe enviar mensajes de servicio o enviar datos a Fronius Solar.web, debe introducirse una dirección de puerta de enlace y una di- rección de servidor DNS. El Fronius Datamanager 2.0 establece una conexión a Internet a través de la dirección de puerta de enlace. Como dirección de puerta de enlace se puede utilizar, por ejemplo, la dirección IP del router DSL.
	 ¡IMPORTANTE! ¡El Fronius Datamanager 2.0 no debe tener la misma dirección IP que el PC/ ordenador portátil! El Fronius Datamanager 2.0 no se puede conectar por sí mismo a Internet. En caso de una borna de conexión DSL se requiere un router para establecer la conexión a Internet.
Ajustes genera- les del cortafue-	Normalmente, los routers DSL permiten el envío de datos a Internet, por lo que no suele ser necesario realizar ninguna configuración.
P00	 Direcciones de servidores para la transmisión de datos Si se utiliza un cortafuegos para las conexiones salientes, deben permitirse los si- guientes protocolos, direcciones de servidores y puertos para una transmisión de datos correcta: Tcp fronius-se-iot-dm-1.azure.devices.net:8883 Tcp fronius-se-iot-dm-1.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-1.telemetry.azure.devices.net:8883 Tcp fronius-se-iot-dm-1.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-1.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.telemetry.azure.devices.net:443 Fdmp-solarweb.com:49049 (dm local port 54321) Tcp http://transfer.fronius.com:80 Tcp ftp://transfer.fronius.com:21 Tcp provisioning-lite.solarweb.com:443 Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443 Upd/Tcp 0.time.fronius.com:123

Si hay reglas de cortafuegos existentes que bloquean la conexión con la monitori-zación de instalaciones Fronius, deben completarse las siguientes reglas de cortafuegos:

		49049/UDP	80/TCP *)
		salida	entrada
	Enviar mensajes de servicio	х	-
	Conexión con el Datamanager mediante Fro- nius Solar.web	x	-
	Conexión con el Datamanager mediante Fro- nius Solar.access o Fronius Solar.service	-	x
	Acceso a la página web del Datamanager	-	Х
	Configurar el cortafuegos de tal modo que la dire de instalaciones Fronius pueda enviar datos al pu larweb.com".	ección IP de la m lerto 49049/UDP	onitorización de "fdmp.so-
	*) Recomendamos admitir el acceso al interface y talaciones Fronius únicamente desde redes segu fuera imprescindible (por ejemplo, para fines de s tado), se debe configurar el router de red de tal r ción con cualquier puerto externo sean redirigida Precaución: el inversor aparece visible en Interne ducirá ataques dirigidos contra la red.	web de la monitor ras. Si un acceso servicio durante u nodo que las cons s al puerto 80/TC t y muy probable	rización de ins- desde Internet in tiempo limi- sultas en rela- CP. mente se pro-
Enviar mensajes de servicio con una conexión de Internet DSL	En caso de una conexión de Internet DSL conven como el envío de mensajes de servicio funcionan nalmente el router, ya que las conexiones de la L	cional, tanto Fron sin tener que con AN a Internet est	nius Solar.web figurar adicio- án abiertas.
Utilizar Fronius Solar.web y en- viar mensajes de servicio	Para poder utilizar Fronius Solar.web o enviar me que se haya establecido una conexión de Interne El Fronius Datamanager 2.0 no se puede conecta	nsajes de servicio t. r por sí mismo a l	o, es necesario Internet. En ca-
	so de una conexión DSL se requiere un router par ternet.	ra establecer la c	onexión a In-

Elementos de manejo, conexiones e indicaciones

Seguridad

iPELIGRO!

Peligro originado por un manejo incorrecto.

Pueden producirse daños personales y materiales graves.

- Solo tras haber leído y comprendido la totalidad de este manual de instrucciones se podrán aplicar las funciones descritas.
- Solo cuando se haya leído y comprendido la totalidad del manual de instrucciones sobre los componentes del sistema (sobre todo las normas de seguridad) se podrán aplicar las funciones descritas.

Elementos de manejo, bornas de conexión e indicaciones





Para cambiar la dirección IP:

N.º Función

A Dirección IP predeterminada y abrir el punto de acceso a WLAN

Para una conexión directa con un PC mediante LAN, el Fronius Datamanager 2.0 trabaja con la dirección IP fija 169.254.0.180.

Si el interruptor IP se encuentra en la posición A, se abre adicionalmente un punto de acceso para la conexión directa WLAN al Fronius Datamanager 2.0.

Los datos de acceso para este punto de acceso son los siguientes: Nombre de la red: FRONIUS_240.XXXXXX

Clave: Introducir la contraseña que aparece en la pantalla del inversor.

¡IMPORTANTE!

Para las tarjetas enchufables Fronius Datamanager 2.0 adquiridas después de junio de 2024, introduzca la contraseña individual desde la pantalla del inversor.

El acceso al Fronius Datamanager 2.0 es posible de las siguientes maneras:

- Con el nombre DNS "http://datamanager"
- Mediante la dirección IP 169.254.0.180 para el interface LAN
- Mediante la dirección IP 192.168.250.181 para el punto de acceso WLAN
- B Dirección IP asignada

El Fronius Datamanager 2.0 trabaja con una dirección IP asignada con un ajuste de fábrica dinámico (DHCP)

La dirección IP puede ajustarse en la página web del Fronius Datamanager 2.0.

En las tarjetas enchufables Fronius Datamanager 2.0, el interruptor IP se encuentra debajo de los LED, y en la Fronius Datamanager Box 2.0, se integra por separado.

(2) LED WLAN T Parpadea en verde: el Fronius Datamanager 2.0 se encuentra en el modo de servicio (el interruptor IP en la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 se encuentra en la posición A, o el modo de servicio ha sido activado a través de la pantalla del inversor y el punto de acceso WLAN está abierto) Está iluminado en verde: hay una conexión WLAN establecida Parpadea alternativamente en verde/rojo: exceso del tiempo de apertura del punto de acceso inalámbrico después de la activación (1 hora) Está iluminado en rojo: no hay ninguna conexión inalámbrica establecida Parpadea en rojo: la conexión WLAN es defectuosa No está iluminado si el Fronius Datamanager 2.0 se encuentra en el modo de esclavo

N.º	Función	
(3)	 LED de conexión Solar.web Está iluminado en verde: conexión establecida con Fronius Solar.web Está iluminado en rojo: conexión necesaria pero no establecida con Fronius Solar.web No está iluminado: conexión con Fronius Solar.web no necesaria 	•
(4)	 LED de alimentación Está iluminado en verde: alimentación principal suficiente mediante Fronius Solar Net. El Fronius Datamanager 2.0 está listo para el uso. No está iluminado: en caso de que la alimentación principal mediante Fronius Solar Net sea deficiente o no esté disponible (se requiere una alimentación principal externa) o cuando el Fronius Datamanager 2.0 se encuentre en el modo de esclavo Parpadea en rojo: durante un proceso de actualización jIMPORTANTE! No interrumpir la alimentación principal durante el proceso de actualización. Está iluminado en rojo: el proceso de actualización ha fallado 	V
(5)	 LED de conexión Está iluminado en verde: conexión establecida dentro de "Fro- nius Solar Net" Está iluminado en rojo: conexión interrumpida dentro de "Fro- nius Solar Net" No está iluminado si el Fronius Datamanager 2.0 se encuentra en el modo de esclavo 	×
(6)	Conexión LAN Interface de Ethernet con identificación de color azul, para la cone- xión del cable de Ethernet	
(7)	I/Os Entradas y salidas digitales $\varphi \prec \varphi \varphi \rightarrow \varphi \varphi$	

P

RS485

+

+00400

--10-

-|-



- D- Datos de Modbus -
- D+ Datos de Modbus +

N.º Función

+

Alimentación interna/externa

- GND

U_{int} / U_{ext} Salida de la tensión interna 10,8 V / 12,8 V o Entrada para una alimentación externa de tensión >12,8 - 24 V CC (+ 20 %)

10,8 V:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12, 8 V: Fronius Galvo, Fronius Symo

Entradas digitales: 0 - 3, 4 - 9

Niveles de tensión: low (baja) = mín. O V - máx. 1,8 V, high (alta) = mín. 3 V - máx. 24 V CC (+ 20 %) Corrientes de entrada: según la tensión de entrada, resistencia de entrada = 46 kOhm

Salidas digitales: 0 - 3

Capacidad de conmutación en caso de alimentación a través de la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0: 3,2 W, 10,8 / 12,8 V en suma para las 4 salidas digitales

10,8 V: Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12, 8 V:

Fronius Galvo, Fronius Symo

Capacidad de conmutación en caso de alimentación a través de una fuente de alimentación externa con mín. 12,8 - máx. 24 V CC (+ 20 %), conectada a Uint / Uext y GND: 1 A, 12,8 - 24 V CC (según la fuente de alimentación externa) por cada salida digital

La conexión a las I/O se realiza a través del conector opuesto suministrado.

(8) Base de antena

Para enroscar la antena WLAN o el cable de prolongación para la antena WLAN, según el inversor.

N.º Función

(9) Interruptor de terminación de Modbus (para Modbus RTU) Terminación de bus interna con resistencia de 120 ohmios (sí/no)

Interruptor en posición "on" (CON): Resistencia de finalización de 120 ohmios activa

Interruptor en posición "off" (DES): no hay ninguna resistencia de finalización activa



¡IMPORTANTE! En caso de un bus RS485, la resistencia de finalización debe estar activa en el primer y en el último equipo.

(10) Interruptor Fronius Solar Net maestro/esclavo Para cambiar del servicio de maestro a esclavo dentro de un circuito de Fronius Solar Net

¡IMPORTANTE! En el servicio de esclavo, todos los LED en la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 están apagados.

(11) Conexión Fronius Solar Net IN Entrada de Fronius Solar Net con identificación de color roja, para la conexión con otros componentes DATCOM (por ejemplo, inversores, tarjetas de sensor, etc.)

¡Solo para Fronius Datamanager 2.0 con función de Fronius Com Card!

(Para los inversores Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500)

(12) Conexión Fronius Solar Net OUT Salida Fronius de Solar Net con identificación de color roja, para la conexión con otros componentes DATCOM (por ejemplo, inversores, tarjetas de sensor, etc.)

¡Solo para Fronius Datamanager Box 2.0!

N.º Función

(13) Conexión de alimentación principal externa

Para conectar una alimentación principal externa en caso de que no sea suficiente la alimentación principal dentro de Fronius Solar Net (por ejemplo, cuando existen demasiados componentes DATCOM en Fronius Solar Net).

¡IMPORTANTE! Para una alimentación principal externa de la Fronius Datamanager Box 2.0 es necesario que la fuente de alimentación disponga de una separación segura frente a las piezas bajo tensión de red (SELV o Class 2 para EE. UU. / Canadá).

La máxima potencia de salida de la fuente de alimentación debe ser de 15 VA / 1,25 A.

El LED de alimentación principal (4) se ilumina en verde cuando la alimentación principal es suficiente.

¡Para una alimentación principal externa debe utilizarse exclusivamente el equipo de alimentación de Fronius!

¡Solo para Fronius Datamanager Box 2.0!

Conmutación es-Alimentación a través de la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0: quemática de las I/Os 10,7 / 12,8 V DC 115 - 230 V AC 12 V DC 300 mA anna an D 0 6 () 2 +| C Ō \bigcirc 0

0

(1) Fuente de alimentación (solo para Fronius Datamanager 2.0 con función de Fronius Com Card)

 \cap

Ο

Q

0

 \cap

(3)

0

Ο

O

- (2) Limitación de corriente
- Borna de conexión Fronius Solar Net IN (3)

115 - 230 V CA:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12.8 V CC: Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo

Alimentación a través de una fuente de alimentación externa:



- (4) Fuente de alimentación externa
- (5) Carga
- (6) Interruptor

En caso de alimentación a través de una fuente de alimentación externa, esta debe estar separada galvánicamente.

10,7 V CC:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12, 8 V CC: Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo

Datos técnicos

Datos técnicos

Capacidad de la memoria Hasta 4096 días Alimentación de tensión con función de Fronius Com Card 115 - 230 V CA sin función de Fronius Com Card 12 V CC Consumo de energía < 2 W Dimensiones Tarjeta enchufable 132 x 103 x 22 mm 5.2 x 4.1 x 0.9 in. Box 190 x 114 x 53 mm 4.69 x 4.49 x 2.09 in. Tipo de protección (Box) IP 20 Conexión a la alimentación externa 12 V CC, máx. 1 A, clase 2 (Box) Sección transversal de cable conectar 0,13 - 1,5 mm² AWG 16 - 24 (EE. UU. / Canadá) la alimentación externa (Box) Ethernet (LAN) RJ 45, 100 MBit WLAN IEEE 802.11b/g/n cliente RS 422 (Fronius Solar Net) RJ 45

Temperatura ambiente

Tarjeta enchufable

Box

-20 - +65 ° C -4 - +149 °F

0 - 50 ° C
32 - 122 °F

Potencia de Fronius Solar Net	aprox. 3 W máx. 3 componentes DATCOM *
Especificaciones de conexión I/O	
Nivel de tensión de las entradas digita- les	low (bajo) = mín. 0 V - máx. 1,8 V high (alto) = mín. 3 V - máx. 24 V (+20 %)
Corrientes de entrada de las entradas digitales	Según la tensión de entrada. Resistencia de entrada = 46 kOhm
Capacidad de conmutación de las sali- das digitales en caso de alimentación a través de la tarjeta enchufable del Da- tamanager	3,2 W

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500	10,8 V
Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo	12,8 V se suman para las 4 salidas digitales (descontando otros participantes de Fronius Solar Net)
Capacidad de conmutación de las sali- das digitales en caso de alimentación a través de una fuente de alimentación externa con mín. 10,7 - máx. 24 V CC	1 A, 10,7 - 24 V DC (según la fuente de alimentación ex- terna) por cada salida digital
Máximas cargas inductivas conmuta- bles en las salidas digitales	76 mJ (por cada salida)
Modbus RTU	RS485 bifilar
Ajuste de fábrica del interface RS485: Velocidad Marco de datos	9600 baudios 1 bit de arranque 8 bits de datos sin paridad 1 bit de parada

Si la alimentación principal en la Fronius Solar Net es suficiente, el LED verde de cada componente DATCOM está iluminado. Si el LED verde no está iluminado, enchufar el equipo de alimentación disponible a través de Fronius a la conexión del equipo de alimentación de 12 V de un componente DATCOM externo.

Si fuera necesario, comprobar las conexiones y las uniones por cable.

Ejemplos de componentes DATCOM externos: Fronius String Control, Fronius Sensor Box, etc.

Margen de frecuencia	2412 - 2462 MHz
Canales utilizados / Potencia	Canal: 1-11 b,g,n HT20 Canal: 3-9 HT40 <18 dBm
Modulación	802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) 802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16- QAM, 48/54Mbps 64-QAM) 802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

۱N	/1	Δ	N

*

Instalar el Fronius Datamanager 2.0

Introducir el Fronius Datamanager 2.0 en el inversor

Generalidades

Por lo general, las tarjetas enchufables deben introducirse en el inversor según el manual de instrucciones del correspondiente inversor. Se deben tener en cuenta las instrucciones de seguridad y las advertencias en los manuales de instrucciones de los inversores.

Seguridad

iPELIGRO!

Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares. Las descargas eléctricas pueden ser mortales.

- Solo instaladores eléctricos oficiales deben abrir la zona de conexión.
- La zona separada de las etapas de potencia solo se puede separar de la zona de conexión cuando no tiene tensión.
- Solo el servicio técnico cualificado formado por Fronius puede abrir la zona separada de las etapas de potencia.
- Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexión se debe procurar que los lados CA y CC delante del inversor no tengan tensión, por ejemplo:
- Conmutar el disyuntor automático CA para el inversor sin tensión
- Cubrir los módulos solares
- ▶ ¡Tener en cuenta las 5 reglas de seguridad!

\land iPELIGRO!

Peligro originado por la tensión residual de los condensadores.

Las descargas eléctricas pueden ser mortales.

Esperar hasta que se descarguen los condensadores.

Para el manejo de tarjetas enchufables se deben tener en cuenta las disposiciones ESD generales.

Posiciones de introducción del Fronius Datamanager 2.0

La posición de introducción del Fronius Datamanager 2.0 viene predeterminada según el inversor:

Inversor	Posición de introducción
Fronius IG 15 - 60	Puesto enchufable ENS ^{*)}
Fronius IG 300 - 500	Puesto enchufable ENS ^{*)}
Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V	En el extremo derecho a no ser que haya una tarjeta en- chufable NL-MON disponible
Fronius CL	En el extremo derecho a no ser que haya una tarjeta en- chufable NL-MON disponible
Fronius Galvo	Sea cual sea
Fronius Symo	Sea cual sea

Inversor	Posición de introducción
Fronius Primo	Sea cual sea

*) Si hay una tarjeta enchufable ENS disponible en la ranura ENS: Enchufar el Fronius Datamanager 2.0 en la ranura más próxima a la derecha de la ranura ENS.

¡IMPORTANTE!

¡La siguiente ranura debe permanecer libre! ¡En ningún caso debe retirarse una tarjeta enchufable ENS disponible!



Montar y conectar la antena WLAN

Generalidades

Según el inversor, debe instalarse la antena WLAN en el inversor o montarse en la zona exterior del inversor.

¡IMPORTANTE! ¡Solo debe abrirse un inversor según el manual de instrucciones del correspondiente inversor! ¡Tener en cuenta las normas de seguridad!

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius CL: Montar y conectar la antena



Pegar la escuadra de fijación con cinta adhesiva doble en la parte exterior de la caja del inversor o, según el cable de antena, en el entorno del inversor.

¡IMPORTANTE! La cinta adhesiva doble consigue su máxima adhesividad solo al cabo de 24 horas.

¡IMPORTANTE! No se debe atornillar la escuadra de fijación en la caja del inversor.

Por el contrario, sí que es posible atornillar la escuadra de fijación en el entorno del inversor. Los correspondientes tornillos no forman parte del volumen de suministro y debe ser el propio instalador quien los seleccione.

- 2 Conectar el cable de antena a la base de antena de la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0
- 3 Pasar el cable de antena por la abertura DATCOM del inversor hacia fuera
- 4 Si fuera posible, fijar el cable en la descarga de tracción
- 5 Cerrar o impermeabilizar la abertura DATCOM según el manual de instrucciones del inversor









iPRECAUCIÓN!

Existe peligro de cortocircuito originado por piezas metálicas rotas procedentes de un punto de rotura nominal.

Las piezas metálicas rotas en el inversor pueden provocar cortocircuitos si el inversor se encuentra bajo tensión. Al romper los puntos de rotura nominales, prestar atención a que:

- Las piezas metálicas rotas no caigan al inversor.
- Las piezas metálicas caídas al inversor sean retiradas inmediatamente.



iOBSERVACIÓN!

A fin de garantizar la estanqueidad al colocar el prensaestopas de antena en la caja del inversor, es necesario que el anillo de junta esté montado en el prensaestopas de antena.









* Radio de flexión del cable de antena: mín. 25,4 mm / 1 in.




Instalar el Fronius Datamanager 2.0 en la Fronius Solar Net

Seguridad

🕂 iPRECAUCIÓN!

Peligro de daños materiales de carácter grave en componentes DATCOM o en el PC/ordenador portátil debido a una conexión incorrecta del cable de Ethernet o Fronius Solar Net al Fronius Datamanager 2.0

- Conectar el cable de Ethernet exclusivamente a la conexión LAN (identificación de color azul).
- Conectar el cable Fronius Solar Net exclusivamente a la conexión Fronius Solar Net IN (identificación de color rojo)

Instalar el inversor con el Fronius Datamanager 2.0 en la Fronius Solar Net Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500:



Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo:



*	Clavija final Fronius Solar Net para cuando se conecta en red un PC a un solo inversor con el Fronius Datamanager 2.0
**	Cable Frenius Selar Net para quande se conecta en red un inversor con
	Fronius Datamanager 2.0 con un PC y otros componentes DATCOM
***	El cable de Ethernet ne forma parte del volumen de suministre de Frenius
	Detemonoger 2.0 / Fronius Detemonoger Box 2.0
	Datamanager 2.07 Fromus Datamanager Dox 2.0
	Conexión entre el Datamanager 2.0 y el PC mediante LAN o WLAN
1	Introducir e instalar en el inversor el cable de Ethernet según el manual de
	instrucciones del inversor e igual que un cable de comunicación de datos
2	Conectar el cable de Ethernet a la conexión LAN
	Conectar el cable de Ethernet al PC/ordenador portátil o a la correspondien-
	te conexión de red
4	Si solo se conectan en red un PC y inversor con Fronius Datamanager 2.0:
	en caso de Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A,
	Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500:
	conectar la clavija final Fronius Solar Net a la conexión Fronius Solar Net IN
	on anno do Frantius Calvo, Frantius Sumo, Frantius Primo:
	conectar en cada caso una clavija final Fronius Solar Net a la conexión Fro-
	nius Solar Net IN y Fronius Solar Net OUT
	Si además del inversor con Fronius Datamanager 2.0 hay otros componentes
	DATCOM en la red:
	Fronius Datamanager 2.0
Ē	Cablear otros componentes DATCOM entre sí
3	
	¡IMPORTANTE! En la conexión IN libre del último componente DATCOM, de-

Instalar la Fronius Datamanager Box 2.0 en la Fronius Solar Net



* Clavija final Fronius Solar Net del último componente DATCOM

be estar enchufada una clavija final Fronius Solar Net.

** Cable Fronius Solar Net cuando se conecta en red una Fronius Datamanager Box 2.0 con un PC y otros componentes DATCOM *** El cable de Ethernet no forma parte del volumen de suministro de Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Datamanager Box 2.0

Conexión entre el Datamanager 2.0 y el PC mediante LAN o WLAN

- **1** Conectar el cable de Ethernet a la conexión LAN
- 2 Conectar el cable de Ethernet al PC/ordenador portátil o a la correspondiente conexión de red
- Conectar el cable Fronius Solar Net a la conexión Fronius Solar Net OUT de la Fronius Datamanager Box 2.0
- 4 Conectar el cable Fronius Solar Net según el manual de instrucciones del inversor a la conexión Fronius Solar Net IN del inversor
- 5 Cablear otros componentes DATCOM entre sí

¡IMPORTANTE! En cada conexión IN u OUT libre de los últimos componentes DATCOM, debe estar enchufada una clavija final Fronius Solar Net.

Cableado Fronius Solar Net

Participantes de Fronius Solar Net	Los inversores con Fronius Datamanager, Fronius Com Card, los componentes DATCOM con caja externa u otros componentes DATCOM se denominan en lo sucesivo participantes de Fronius Solar Net.							
Cableado de los participantes de Fronius Solar Net	La c de u La r 100	conexión de datos de Ina conexión de 1:1 náxima longitud de O m.	e los par con cab línea tot	ticipan [:] les de c al en ui	tes de Fronius S latos de ocho p n circuito de Fro	Solar Net se realiza a través olos y conectores RJ-45. onius Solar Net debe ser de		
Condiciones pa- ra los cables de datos de Fronius Solar Net	Para siva EN5	a el cableado de los mente cables blinda 50173.	particip ados CA	antes d T5 (nue	e Fronius Solar vo) y CAT5e (ai	Net deben utilizarse exclu- ntiguo) según ISO 11801 y		
	ίΜ	PORTANTE! iNo se	DRTANTE! ¡No se deben utilizar cables U/UTP según ISO/IEC-11801!					
	Ca	bles admisibles:						
	-	S/STP F/STP	-	F/FTP	P	- F/UTP - U/FTP		
	-	S/FTP	-	S/UTF)	- U/STP		
	Por para	ello debe engarzars a CAT5.	se la pan	talla pr	otectora para u	n conector homologado		
	Como los conductores en los cables de Ethernet también están rar que los pares de conductores estén asignados correctament bleado siguiendo TIA/EIA-568B:				pién están torcidos, procu- rectamente según el ca-			
	Ne	t	ar N	l.º par	Color			
	1	+12 V		3	0	blanco / raya naranja		
	2	GND		3		naranja / raya blanca o naranja		
	3	TX+ IN, RX+ OUT		2	0	blanco / raya verde		
	4	RX+ IN, TX+ OUT		1		azul / raya blanca o azul		
	5	RX- IN, TX- OUT		1		blanco / raya azul		
	6	TX- IN, RX- OUT		2		verde / raya blanca o verde		
	7	GND		4		blanco / raya marrón		
	8	+12 V		4		marrón / raya blanca o marrón		

Cableado según TIA/EIA-568B

	 Tener en cuenta la correcta ocupación de los conductores. En caso de una conexión a tierra independiente (por ejemplo, en paneles patch), prestar atención a que la pantalla protectora solamente esté conectada a tierra en un lado del cable.
	Por lo general deben cumplirse las siguientes normas para un cableado estructu- rado: - Para Europa: EN50173-1 - A nivel internacional: ISO/IEC 11801:2002. - Para Norteamérica: TIA/EIA 568
	Son aplicables las reglas para el uso de cables de cobre.
Cables de datos preconfecciona- dos	Fronius dispone de los siguientes cables de datos preconfeccionados: - Cable CAT5 de 1 m 43,0004,2435 - Cable CAT5 de 20 m 43,0004,2434 - Cable CAT5 de 60 m 43,0004,2436
	Se trata de cables de red LAN de 1:1 de 8 polos, blindados y torcidos, incluyendo las clavijas RJ45.

¡IMPORTANTE! Los cables de datos no son resistentes a la luz ultravioleta. En caso de instalar los cables de datos en el exterior, deben ser protegidos frente a la radiación solar.

Instalar el Fronius Datamanager 2.0 - Visión general

Seguridad

🚹 iPELIGRO!

Peligro originado por un manejo incorrecto.

Pueden producirse daños personales y materiales graves.

- Solo tras haber leído y comprendido la totalidad de este manual de instrucciones se podrán aplicar las funciones descritas.
- Solo cuando se haya leído y comprendido la totalidad del manual de instrucciones sobre los componentes del sistema (sobre todo las normas de seguridad) se podrán aplicar las funciones descritas.

La instalación del Fronius Datamanager 2.0 requiere conocimientos de la tecnología de redes.

Primera puesta en marcha mediante un navegador web

La Fronius Solar.start App facilita considerablemente la primera puesta en marcha del Fronius Datamanager 2.0. La Fronius Solar.start App está disponible en la correspondiente tienda de aplicaciones.



Para la primera puesta en marcha del Fronius Datamanager 2.0, es necesario

- que la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 esté instalada en el inversor,
- 0
- que haya una Fronius Datamanager Box 2.0 en el circuito de Fronius Solar Net.

¡IMPORTANTE! Para establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0, es necesario que el correspondiente dispositivo final (por ejemplo, ordenador portátil, tableta, etc.) esté configurado de la siguiente manera:

- "Obtener la dirección IP automáticamente (DHCP)" debe estar activado

iPELIGRO!

Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares. Las descargas eléctricas pueden ser mortales.

- Antes de abrir el inversor, esperar hasta que se descarguen los condensadores.
- Abrir el inversor solo según el manual de instrucciones del inversor.
- Tener en cuenta y cumplir las normas e instrucciones de seguridad que figuran en el manual de instrucciones del inversor.

1 Cablear el inversor con el Fronius Datamanager 2.0 o la Fronius Datamanager Box 2.0 en Fronius Solar Net

¡IMPORTANTE! Los inversores Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA y Fronius IG 300 - 500 deben encontrarse siempre al comienzo o al final del circuito de Fronius Solar Net.

Solo en caso de Fronius Galvo / Fronius Symo / Fronius Primo y si hay varios inversores conectados en red en la Fronius Solar Net: establecer correctamente el interruptor de maestro/esclavo de Fronius Solar

- Net en la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0
- Un inversor con Fronius Datamanager 2.0 = maestro
- Todos los demás inversores con Fronius Datamanager 2.0 = esclavo (los LED en las tarjetas enchufables Fronius Datamanager 2.0 están apagados)

3 Conmutar el equipo al modo de servicio

Inversor con tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0:

- Conmutar el interruptor IP en la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 a la posición A



- 0
- Activar el WIFI Access Point a través del menú de configuración del inversor

(la ejecución de esta función varía en función del software del inversor)



Fronius Datamanager Box 2.0:

 Conmutar el interruptor IP en la Fronius Datamanager Box 2.0 a la posición A



El inversor/Fronius Datamanager Box 2.0 prepara el punto de acceso WLAN. El punto de acceso inalámbrico permanece abierto durante 1 hora.

4 Conectar el dispositivo final al punto de acceso inalámbrico WLAN

SSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8 dígitos)

- Buscar una red con el nombre "FRONIUS_240.xxxxx"
- Establecer la conexión con esta red
- Introducir la contraseña desde la pantalla del inversor

(o conectar el dispositivo final y el inversor mediante un cable de Ethernet)

5 Introducir en el navegador:

http://datamanager o

0

192.168.250.181 (dirección IP para la conexión inalámbrica)

169.254.0.180 (dirección IP para la conexión LAN)

Se muestra la página de inicio del asistente de puesta en marcha.

Bienvenido al asisten	te de puesta en servicio.
En pocos pasos conseguirá monit	orizar cómodamente sus instalaciones.
ASISTENTE SOLAR WEB	ASISTENTE TÉCNICO
Conecte la instalación a Fronius Solar.web y utilice nuestra aplicación para dispositivos móviles.	OTROS AJUSTES
	I ¡Solo para personal formado o especialistas!

El asistente técnico está previsto para el instalador e incluye ajustes específicos según las normas.

Si se ejecuta el asistente técnico, es imprescindible apuntar la contraseña de servicio asignada. Esta contraseña de servicio se requiere para ajustar los puntos de menú "Editor de operador de red" y "Contador".

Si no se ejecuta el asistente técnico, no hay ninguna especificación ajustada para la reducción de potencia.

¡Es obligatorio ejecutar el asistente Solar.web!

6 Cuando sea necesario debe ponerse en marcha el asistente técnico y seguir las instrucciones

[7] Ejecutar el asistente Solar.web y seguir las instrucciones

Se muestra la página de inicio de Fronius Solar.web.

0

Se muestra la página web del Fronius Datamanager 2.0.

Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0

Conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante navegador web

Generalidades	La conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante un navegador web resulta especialmente adecuada para que muchos usuarios de PC dentro de un mismo LAN (por ejemplo, redes de empresas, colegios, etc.) puedan obtener los valores actuales. En la página web del Fronius Datamanager 2.0, se pueden leer, por ejemplo, los rendimientos total y diario o comparar los diferentes inversores.
Requisitos	 al menos conexión LAN o WLAN Navegador web (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer IE >/= 9.0, Firefox 4, Google Chrome 27.0, etc.) PC/ordenador portátil en el mismo segmento de red que el Fronius Datamanager 2.0
Establecer la co- nexión con el Fronius Datama- nager 2.0 me- diante navegador web	 Abrir el navegador web Introducir la dirección IP o del nombre de host y el nombre de dominio del Fronius Datamanager 2.0 en el campo de dirección Be muestra la página web del Fronius Datamanager 2.0.
	50% 50% Consumo 12209 w 70% 70% Referencia de red 190 w 60% 60% Día Energia 228 kWh 50% 60% Rendimiento de la instalación

Año

Energía

Total Energía

▹ Inversor Sensores

152,57 MWh Rendimiento de la instalación 18.309 €

26,98 MWh

Rendimiento de la instalación 3.237,6 €

40%

30%

20% -

10%

Establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante Internet y Fronius Solar.web

Generalidades	Gracias a la conexión con el Fronius Datamanager 2.0 mediante Internet y Fro- nius Solar.web, es posible acceder desde cualquier lugar del planeta a los datos de archivo y a los datos actuales de una instalación fotovoltaica a través de Inter- net. Además, existe la posibilidad de ofrecer a otros usuarios un acceso de invitado para que puedan tener su propia impresión sobre la instalación fotovoltaica y comparar varias instalaciones.
Descripción de funcionamiento	El Fronius Datamanager 2.0 está conectado a Internet (por ejemplo, mediante un router DSL). El Fronius Datamanager 2.0 se conecta periódicamente al Fronius Solar.web y transmite sus datos memorizados. El Fronius Solar.web es capaz de establecer activamente contacto con el Fronius Datamanager, por ejemplo, para mostrar los datos actuales.
Requisitos	 Acceso a Internet Navegador web ¡IMPORTANTE! El Fronius Datamanager 2.0 no se puede conectar por sí mismo a Internet. En caso de una conexión DSL se requiere un router para establecer la conexión a Internet. Registro de la instalación fotovoltaica en Fronius Solar.web. Para consultar los datos actuales en el Fronius Solar.web, es necesario activar la opción de selección "Sí" en "Enviar datos actuales a Fronius Solar.web" en los ajustes de Fronius Solar.web del Fronius Datamanager 2.0. Para consultar los datos de archivo en el Fronius Solar.web, es necesario activar la opción de selección "Diariamente" o "Cada hora" en "Enviar datos de archivo a Fronius Solar.web" en el Fronius Datamanager 2.0.
Consultar los da- tos del Fronius Datamanager 2.0 a través de In- ternet y Fronius Solar.web	Para consultar datos actuales y datos de archivo del Fronius Datamanager 2.0 mediante Fronius Solar.web: Iniciar Fronius Solar.web: http://www.solarweb.com Información más detallada acerca de Fronius Solar web según la avuda onli-

Información más detallada acerca de Fronius Solar.web según la ayuda online.

Datos actuales, servicios y ajustes del Fronius Datamanager 2.0

La página web del Fronius Datamanager 2.0

Página web del Fronius Datamanager 2.0 - Visión general En la página web del Fronius Datamanager 2.0 se muestran los siguientes datos:

- (1) Vista de comparación actual de todos los inversores en el circuito de Fronius Solar Net
- (2) Vista general de la instalación: Actual / Día / Año / Total
- (3) Inversores
- (4) Sensores
- (5) Servicios Visualizar la información del sistema, el diagnóstico de red, la actualización de firmware y el asistente
- (6) Contacto Enviar un feedback
- (7) El menú "Ajustes"
- (8) Otras posibilidades de ajuste



Iniciar sesión

Los distintos ajustes disponibles en la página web del Fronius Datamanager 2.0 dependen de los permisos del usuario (ver capítulo Configuración - Contraseñas en la página 61).

Iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña:

1 Seleccionar el usuario para el inicio de sesión.

- 2 Introducir la contraseña para el usuario seleccionado.
- 3 Hacer clic en el botón **Inicio de sesión**.

El usuario tiene la sesión iniciada.

Restablecimien- to de contraseña	A través de la función ¿Ha olvidado la contraseña? que aparece en la ventana de inicio de sesión, se puede restablecer la contraseña para el usuario seleccionado.
	Solicitar una clave de desbloqueo y guardar la nueva contraseña:
	Seleccionar el usuario cuya contraseña se desea restablecer.
	Anotar el "Challenge" (número de seis cifras) y el identificador del Datalogger (se encuentra bajo el símbolo, 🔍 ver el capítulo Otros ajustes en la página 53).
	Ponerse en contacto con el soporte técnico de Fronius y proporcionar el "Challenge" y el identificador del Datalogger.
	Introducir la clave de desbloqueo recibida del soporte técnico de Fronius en el campo de entrada Clave.
	5 Introducir una nueva contraseña en los campos de entrada Contraseña y Re - petir contraseña.
	6 Hacer clic en el botón Guardar .
	Se guarda la nueva contraseña.

El menú "Ajus-Después de hacer clic en los ajustes, se abre el menú "Ajustes" en la página web tes" del Fronius Datamanager 2.0.

La página web se configura en el menú "Ajustes" del Fronius Datamanager 2.0.

GENERALIDADES *	Ajuste y vista general de las opciones del menú
CONTRASEÑAS	Establecer la conexión con el Fronius Datamanager
FRONIUS SOLAR.WEB	 Hacer clic en Ajustes
GPIO	Iniciar sesion con el nombre de usuario (admin o service) (ver el capítulo Iniciar sesión en la página 51)
GESTIÓN DE CARGA	4 Hacer clic en la opción del menú deseada
SERVICIO "PUSH"	Se abre la opción del menú deseada.
MODBUS	5 Ver o procesar como corresponda la opción del menú.
	6 En caso de estar disponible, hacer clic en el botón de ejecución (por ejemplo, guardar, sincronizar, etc.).
CONTADOR **	Se aceptan los datos modificados.
EDITOR DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA	
Puntos del menú "Ajustes"	 * Opción del menú seleccionada

** Las opciones del menú "Contador" y "Editor de la empresa suministradora de energía" están protegidas por la contraseña de servicio.

Otros ajustes En la parte superior derecha de la página web del Fronius Datamanager 2.0 hay otras posibilidades de ajuste. Son las siguientes:

0?2	o de Franius
0	Información del sistema: identificador de Datalogger, versión de software, búsqueda de actua- lización de firmware, conexión Fronius Solar Net, conexión Solar.web
?	Ayuda: - Manual de instrucciones de software - Canal Fronius Solar
20	Ampliar el contenido: Se oculta la zona del menú "Datos a tiempo real / Ajustes"
0	Mostrar notificaciones
l∎ de	Idioma: para ajustar el idioma
	La página web del Fronius Datamanager 2.0 se muestra en el idioma del navegador disponible o en el último idioma seleccionado.

53

Datos actuales del Fronius Datamanager 2.0

Vista de compa- ración actual	En la vista de comparación actual se comparan varios inversores de una instala- ción fotovoltaica. La potencia actual CA de los inversores se indica mediante una barra de diagra- ma como valor porcentual correspondiente a la potencia del módulo solar conec- tado al inversor. Por cada inversor se muestra una barra. El color de la barra sig- nifica el mora de potencia de los inversores				
	Azul: la potencia del inversor corresponde a la potencia media de t				
	Amarillo:	la potencia del inversor difiere mínimamente de la potencia me- dia de todos los inversores (50 - 90 % de la media)			
	Rojo:	la potencia del inversor difiere considerablemente de la potencia media de todos los inversores o se ha producido un error en el in- versor (< 50 % de la media)			
Vista general de la instalación	La vista gene - Los dato - Los equi - La energ - El rendir Los valores o muestran si datos válidos	eral de la instalación incluye: os de potencia actuales de una instalación fotovoltaica pos activos gía producida por día, por año y en total miento por día, por año y en total correspondientes al consumo y a la alimentación a la red solo se se configura un contador en el inversor y si este contador transmite s.			
Vista de los in- versores y sen- sores	Vista de los inversores La vista de los inversores muestra todos los inversores que se encuentran en el sistema. Pulsando un inversor o la correspondiente barra de la vista de comparación, se muestran los datos actuales del inversor en cuestión.				
	Vista de los En la vista de	sensores e los sensores se muestran todas las Sensor Cards / Boxes que se			

encuentran en el sistema.

Servicios - Información del sistema

Información del sistema	En esta página contiene toda la información relacionada con el sistema.
	 Además, incluye los siguientes botones: Botón Rearranque del Datalogger para rearrancar el Datamanager/la monitorización de instalaciones Botón Restablecer los ajustes de fábrica con las siguientes opciones de se- lección: Todos los ajustes con excepción de la red Para restablecer los ajustes de fábrica del Datamanager (monitorización de instalaciones). Se mantienen los ajustes de red, así como todos los puntos protegidos por el usuario de servicio (editor de la empresa suministradora de energía, ajustes de contador y la contraseña de servicio) Todos los ajustes Para resetear el Datamanager (monitorización de instalaciones) y los ajustes de red a los ajustes de red, así como todos los puntos prote- gidos por el usuario de servicio (editor de la empresa suministradora de energía, ajustes de contador y la contraseña de servicio)
	¡IMPORTANTE! Si se restablecen los ajustes de fábrica del Datamanager (moni-

¡IMPORTANTE! Si se restablecen los ajustes de fábrica del Datamanager (monitorización de instalaciones), es necesario controlar los ajustes de la hora y de la fecha.

Servicios - Diagnóstico de red

Diagnóstico deEn "Servicios / Diagnóstico de red" hay funciones que pueden ser útiles para el
diagnóstico y la solución de problemas relacionados con la red. Se pueden ejecu-
tar comandos Ping y Traceroute.

Comando Ping

Un comando Ping permite comprobar si un host se encuentra accesible y el tiempo que requerirá la transmisión de datos.

Enviar un comando Ping:

1 Introducir un nombre de host o una dirección IP en el campo **Host**

2 Pulsar el botón ping

- Se envía un comando Ping
- Se muestran los datos determinados

Comando Traceroute

Un comando Traceroute permite especificar las estaciones intermedias a través de las cuales se transmiten los datos al host.

Enviar un comando Traceroute:

1 Introducir un nombre de host o una dirección IP en el campo Host

- 2 Pulsar el botón **traceroute**
 - Se envía un comando Traceroute
 - Se muestran los datos determinados

Servicios - Actualización de firmware

Generalidades	En "Services / Firmware Update" (Servicios / Actualización de firmware) puede actualizarse el firmware del Datamanager mediante LAN o Web.			
Buscar actuali- zaciones au- tomáticamente	¡IMPORTANTE! Para la búsqueda automática de actualizaciones, es necesario disponer de una conexión a Internet.			
	Si la opción de selección Buscar actualizaciones automáticamente está activa- da, el Fronius Datamanager busca las actualizaciones automáticamente una vez al día. Si hay nuevas actualizaciones disponibles, un mensaje las incluirá en las demás opciones de ajuste de la página web.			
Buscar actuali- zaciones ma- nualmente	Si la opción de selección Buscar actualizaciones automáticamente está desactivi vada, no se buscan las actualizaciones automáticamente.			
	Pulsar el botón Comprobar ahora para buscar las actualizaciones manual- mente			
Realizar la ac-	1 Abrir la página web del Datamanager mediante un navegador web			
tualización de	Abrir "Actualización de firmware" en "Servicios"			
diante Web	Seleccionar Actualización mediante Web			
	4 Pulsar el botón Realizar actualización			
	Se muestra la consulta de seguridad para la actualización			
	5 Pulsar el botón Sí			
	Se realiza la actualización, quive progresse se muestre mediante barres y en			
	valor porcentual.			
	6 Una vez que se haya realizado la actualización con éxito, pulsar el botón Aceptar / Guardar			
	Si falla la conexión con el servidor:			
	 Desactivar el cortafuegos mientras dure la actualización. Volver a intentarlo. 			
	¡IMPORTANTE!			
	 Si se utiliza un servidor proxy para la conexión a Internet: La opción de selección Utilizar un servidor proxy para la actualización mediante Web debe estar activada 			
	 Se deben introducir los datos requeridos 			
Realizar la ac- tualización de	 Establecer la conexión LAN entre PC/ordenador portátil y Datamanager Descargar el firmware actual de la página de inicio de Fronius 			

diante LAN

3	Ejecutar el archivo de actualización descargado en el PC/ordenador portátil
	Se inicia un servidor web desde el cual el Datamanager puede descargar los archivos necesarios.
4	Abrir la página web del Datamanager mediante un navegador web
5	Abrir Actualización de firmware en Servicios
6	Seleccionar Actualización mediante LAN
7	Introducir la dirección IP del PC/ordenador portátil
8	Pulsar el botón Realizar actualización
	Se muestra la consulta de seguridad para la actualización.
9	Pulsar el botón Sí
	Se realiza la actualización, cuyo progreso se muestra mediante barras y en

valor porcentual. 10 Una vez que se haya realizado la actualización con éxito, pulsar el botón

Aceptar / Guardar 🗹 .

La actualización finaliza cuando el LED de alimentación vuelve a estar iluminado en verde.

Si falla la conexión con el servidor:

- Desactivar el cortafuegos mientras dure la actualización.
- Volver a intentarlo.

Visualizar el asistente de servicio

Visualizar el asistente **Visualizar el asistente** permite volver a visualizar y ejecutar el asistente de Fronius Solar Web y el asistente técnico.

Configuración - General

General

En "Remuneración" puede introducirse la tasa de remuneración por cada kWh, la divisa y los costes de adquisición por cada kWh para calcular así el rendimiento. El rendimiento se muestra en la vista general actual.

En "Hora del sistema" pueden ajustarse la fecha, la hora y los minutos. Pulsando el botón **Sincronizar** se adapta la hora indicada en los campos de entrada de la página web del Datamanager a la hora del sistema operativo. Pulsar el botón **Aceptar / Guardar** para aceptar

En "Ajustes de los husos horarios" pueden ajustarse la región y el lugar para la zona horaria.

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

Configuración - Contraseñas

General	Mediante la asignación de contraseñas se controla el acceso al Fronius Datama- nager 2.0. A tal fin, hay disponibles 3 diferentes tipos de contraseñas: - Contraseña de administrador - Contraseña de servicio - Contraseña de usuario
Contraseñas	Contraseña de administrador Nombre de usuario = admin
	Con la contraseña de administrador establecida durante la puesta en marcha, el usuario tiene derechos de lectura y ajuste. El usuario puede abrir el punto de menú Ajustes y efectuar todos los ajustes con excepción del Editor de la empre- sa suministradora de energía y Contador .
	Si la contraseña de administrador está establecida, el usuario debe indicar el nombre de usuario y la contraseña si desea abrir el punto de menú "Ajustes".
	Contraseña de servicio Nombre de usuario = service
	La contraseña de servicio suele asignarse por el técnico de servicio o el instala- dor de la instalación mediante el asistente de puesta en marcha y permite el ac- ceso a parámetros específicos de la instalación. La contraseña de servicio es ne- cesaria para ajustar el Contador y el Editor de la empresa suministradora de energía . Mientras no se haya asignado ninguna contraseña de servicio, no es posi- ble acceder a los puntos de menú Contador y Editor de la empresa suministra- dora de energía .
	Contraseña de usuario Después de activar el campo de selección Salvaguardar la página local de la ins- talación, se muestra la contraseña de usuario, nombre de usuario = user.
	Si se asigna una contraseña de usuario, el usuario solo tendrá derechos de lectu- ra. El usuario no puede abrir el punto de menú Ajustes .
	En el momento de asignar una contraseña de usuario, el usuario debe indicar el nombre de usuario y la contraseña cada vez que establezca la conexión.

Ajustes - Red

Internet mediante WLAN



Se muestran las redes encontradas.

Después de pulsar el botón "Refrescar" se \bigcirc ejecuta una nueva búsqueda de todas las redes WLAN disponibles.

Se pueden añadir redes ocultas con el menú Añadir una WLAN > Añadir WLAN.

Botón **Preparar** - Para guardar una red WLAN seleccionada. Después de pulsar el botón, se abre la ventana **Conexión WLAN**

Botón Quitar - Para borrar una red WLAN memorizada.

Botón **Configurar IP de WLAN** - Después de pulsar el botón, se abre la ventana **Configurar IP** con las mismas opciones de ajuste que para una conexión LAN.

Botón **Conectar mediante WPS** - Para establecer la conexión con la WLAN mediante WPS sin contraseña WLAN:

- 1. Activar WPS en el router WLAN (ver la documentación del router WLAN)
- 2. Pulsar el botón Conectar mediante WPS
- 3. La conexión WLAN se establece automáticamente

Internet mediante LAN



Opciones de ajuste:

Obtener dirección - Estáticamente

El usuario debe introducir una **dirección IP** fija para el Fronius Datamanager (monitorización de instalaciones), la **máscara de subred**, la dirección de **puerta de enlace** y la dirección de **servidor DNS** (del proveedor). **Obtener dirección - Dinámicamente**

El Fronius Datamanager (monitorización de instalaciones) recoge su dirección IP de un servidor DHCP (DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol).

El servidor DHCP debe estar configurado para que se asigne siempre la misma dirección IP al Datamanager (monitorización de instalaciones). De este modo, se sabe siempre cuál es la dirección IP para acceder al Datamanager (monitorización de instalaciones).

Si el servidor DHCP admite actualizaciones de DNS dinámico, puede asignarse un nombre al Datamanger (monitorización de instalaciones) en el campo **Nombre de host**. Para conectarse con el Datamanager (monitorización de instalaciones), puede utilizarse el nombre en vez de la dirección IP. Por ejemplo : **Host name** (nombre de host) = instalaciónejemplo, Domain na-

me (nombre de domino) = fronius.com Se puede acceder al Datamanager (monitorización de instalaciones) con la dirección "instalaciónejemplo.fronius.com". Red local mediante punto de acceso



El Fronius Datamanager (monitorización de instalaciones) sirve como punto de acceso. Un PC o dispositivo inteligente se conecta directamente con el Datamanager (monitorización de instalaciones). No es posible establecer una conexión a Internet.

Configuración - Fronius Solar.web

Fronius So- lar.web	A través del punto de menú Fronius Solar.web , puede establecerse una conexión directa con Fronius Solar.web.
	La selección del intervalo de memorización en los campos Ciclo de consulta del inversor y Ciclo de consulta de las Fronius Sensor Cards repercute sobre la ca- pacidad necesaria de la memoria.
	Botón Registrar Solar.web - Pulsando este botón se abre la página de inicio de Fronius Solar.web. Los datos relevantes para Fronius Solar.web se envían au- tomáticamente adjuntos.
	 Cloud Control Una central eléctrica virtual es una interconexión de varios generadores para la creación de una red, que puede controlarse a través de la nube por Internet. Para ello, es imprescindible que el inversor disponga de una conexión activa a Internet. Se transmiten los datos de la instalación. Si la función Permitir el control en la nube para solicitudes del operador de red/ empresa suministradora de energía está activada (se requiere acceso "service"), la función Permitir el control en la nube para centrales eléctricas virtuales se activa automáticamente y no se puede desactivar. La función Permitir el control en la nube para solicitudes del operador de red/ empresa suministradora de energía puede ser obligatoria para el correcto funcionamiento de la instalación.
Capacidad de memoria	En una instalación fotovoltaica con un inversor, el Fronius Datamanager tiene un capacidad de memoria de hasta 5 años y 7 meses en caso de un intervalo de me- morización de 15 minutos. La capacidad de la memoria del Fronius Datamanager se reduce correspondien- temente en función del número de inversores o Sensor Cards / Boxes integrados en el sistema.
Calcular la capa- cidad de la me- moria	1 Calcular los puntos de Logging para inversores y Fronius Sensor Cards / Bo- xes
	Tiempo de Logging [min]
	Puntos de Logging por día = Intervalo de memorización [min]
	 Tiempo de Logging [min] para inversores: por ejemplo, 14 horas = 840 minutos para Fronius Sensor Card / Fronius Sensor Box: 24 horas = 1440 minutos
	2 Sumar los puntos de Logging
	 Suma de los puntos de Logging = = (número de inversores x puntos de Logging por día) + (número de Fronius Sensor Cards / Boxes x puntos de Logging por día)
	3 Calcular los sectores de memoria por día

	Sectores de memoria por día =	suma de los puntos Log- ging	
		114	
		obtener números enteros emoria	
	Capacidad de la memoria [días] =	2048	
		Sectores de memoria por día	
Ejemplo de cálculo	2 inversores, duración de Logging 1 Fronius Sensor Card, duración c	= 14 horas (840 minutos) le Logging = 24 horas (1440 minuto	os)

Intervalo de memorización = 15 minutos

1. Puntos de Logging por día:

	Puntos de Logging del		840 min	
	inversor =		15 min	- 50
	Puntos de Logging Sen-		1440 min	- 06
	sor Card =			- 90
2.	Suma de los puntos de Logging			
	Suma de los puntos de	Logging =	(2 x 56) + (1 x 96) =	208
	(2 x 56) 2 inversores ,	(1 x 96)	1 Sensor Card	
3.	Sectores de memoria por día			
	Sectores de memoria =		208	= 1.825
			114	1.0
4.	Redondear hacia arriba:			
	1,825	2		
5.	Capacidad de la memoria [días]:			
	Capacidad	2048	= 1024 días	(= 2 años, 9
	de la memo- ria =	2	meses, 18 d	ías)
	Capacidad da la	2048		
	memoria [días] =	Se n	ctores de me- noria por día	

Ajustes - Asignación E/S

Generalidades	En este punto de menú se pueden configurar las propiedades de las diferentes entradas y salidas (I/O) del inversor. Según la funcionalidad y la configuración del sistema solo se pueden seleccionar aquellos ajustes permitidos para el corres- pondiente sistema.
	Una salida conmutada activa que no está asignada ("libre"), permanece activa hasta el rearranque del inversor. El estado de una salida solo cambia por nuevas especificaciones de los servicios asignados.
DES - Demand Response Modes (DRM)	Demand Response Modes para Australia Aquí se pueden ajustar los pines para un control mediante DRM:
	¡IMPORTANTE! Para un control del inversor mediante DRM se requiere un Fro- nius DRM Interface (número de artículo 4.240.005) en el inversor.

nius DRM Interface (número de artículo 4,240,005) en el inversor. El montaje y la instalación se describen en las instrucciones de instalación del Fronius DRM Interface. Las instrucciones de instalación para el Fronius DRM Interface están disponibles en la página web de Fronius en el siguiente vínculo:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102292

Modo	Descripción	Información	Pin prede- termi- nado
DRMo	El inversor se desconecta de la red	Abrir el relé de red	
	REF GEN	Cerrado	FDI
	COM LOAD	Cerrado	FDI
		0	
		Combinaciones de DRM1 - DRM8 no válidos	
DRM1	-P _{nom} ≤ 0 % sin separación de la red	Limita la recopilación de la potencia efectiva	6
DRM2	-P _{nom} ≤ 50 %	Limita la recopilación de la potencia efectiva	7
DRM3	-P _{nom} ≤ 75 % & +Q _{rel} * ≥ 0 %	Limita la recopilación de la potencia efectiva	8
		У	
		establece la potencia reac- tiva	

			Pin prede- termi-
Modo	Descripción	Información	nado
DRM4	-P _{nom} ≤ 100 %	Servicio normal sin limita- ción	9
DRM5	+P _{nom} ≤ 0 % sin separación de la red	Limita la entrega de poten- cia efectiva	6
DRM6	+P _{nom} ≤ 50 %	Limita la entrega de poten- cia efectiva	7
DRM7	+P _{nom} ≤ 75 % & -Q _{rel} * ≥ 0 %	Limita la entrega de poten- cia efectiva	8
		У	
		establece la potencia reac- tiva	
DRM8	+P _{nom} ≤ 100 %	Servicio normal sin limita- ción	9

FDI En el Fronius DRM Interface

*

Los valores para Q_{rel} se pueden ajustar en el punto de menú "Editor de la empresa suministradora de energía".

La posibilidad de controlar remotamente los inversores se refiere siempre a la potencia nominal.

¡IMPORTANTE! Si no hay ningún control DRM (DRED) conectado al Datamanager y la función **DES - Demand Response Mode (DRM)** está activada, el inversor cambia al servicio de reposo.

Control IOAquí se pueden ajustar los pines para el control IO. Se permiten más ajustes en
el menú Editor de la empresa suministradora de energía > Control IO.

Control IO	Pin prede- termi- nado	Control IO	Pin prede- termi- nado
Control IO 1 (opcional)	2	Control IO 6 (opcional)	7
Control IO 2 (opcional)	3	Control IO 7 (opcional)	8
Control IO 3 (opcional)	4	Control IO 8 (opcional)	9
Control IO 4 (opcional)	5	Acuse de recibo del control	
Control IO 5 (opcional)	6	IO (opcional)	0

Gestión de carga Aquí se pueden seleccionar hasta cuatro pines para la gestión de carga. En el punto de menú **Gestión de carga**, hay más ajustes disponibles para la gestión de

carga. Pin predeterminado: 1

Ajustes - Gestión de carga

General	La función "Gestión de carga" permite utilizar las salidas I/O 0 - I/O 3 para exci- tar un actuador (por ejemplo, relé, conyuntor). Así, un consumidor conectado puede controlarse especificando un punto de en- cendido o de apagado en función de la potencia de alimentación.		
Gestión de carga	Control desactivado: El control mediante el sistema de gestión de energía está desactiva-		
	A través de la potencia producida: El control mediante el sistema de gestión de energía se realiza a través de la potencia producida Mediante exceso de potencia (en caso de límites de alimentación): El control me		
	diante el sistema de gestión de energía se realiza a través del exceso de potencia (en caso de límites de alimentación).		
	Esta opción solo puede seleccionarse cuando se ha conectado un contador. Si las I/O tienen mayor prioridad que la batería, la posible potencia de carga de la ba- tería se considera sobrante. En este caso, el umbral de conmutación no puede es- tablecerse en la pasarela.		
	Umbrales		
	Conectados : Para introducir un limite de potencia efectiva a partir del cual se ac- tiva la salida I/O		
	Desconectados : Para introducir un límite de potencia efectiva a partir del cual se desactiva la salida I/O.		
	Si está seleccionado ControlMediante exceso de potencia , se visualiza adicional- mente en Umbrales un campo de selección para Alimentación y Relación .		
	Tiempos de marcha Tiempo de marcha mínimo por cada proceso de conexión: Campo para introducir un tiempo durante el cual la salida I/O debe estar activada como mínimo. Máximo tiempo de marcha por cada día: Campo para introducir un tiempo máxi- mo durante el cual la salida I/O debe estar activada por día en total (se tienen en cuenta varios procesos de conexión).		
	Tiempo de marcha nominal Por cada día : Campo para introducir un tiempo durante el cual la salida I/O debe estar activada como mínimo por día		
	Alcanzado hasta : Campo para seleccionar la hora en caso de que se deba alcan- zar el tiempo de marcha teórico antes de una determinada hora		
	Estado Si se posiciona el puntero del ratón encima del estado, se muestra el motivo del estado actual.		
	IMPORTANTE: si se utilizan varias salidas de carga, se conmutan con un intervalo de un minuto en función de su prioridad (regla del máx. 4 = máx. 4 minutos).		

Ajustes - Servicio "Push"

Servicio "Push" Con la ayuda de esta función pueden exportarse datos actuales y de registro en diferentes formatos o con diferentes protocolos a un servidor externo.

En el siguiente manual de instrucciones figura información más detallada sobre la función Push Service:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102152

42,0410,2152 Fronius Push Service

Ajustes - Modbus

Generalidades La página web del Fronius Datamanager 2.0 permite ajustar, a través del navegador web, la conexión del Modbus que no se puede activar a través del protocolo de Modbus.

Información más detallada sobre la función de Modbus



Encontrará información más detallada sobre la función de Modbus en los siguientes manuales de instrucciones:

http://www.fronius.com/QR-link/4204102049

42,0410,2049 Fronius Datamanager, conexión de Modbus

http://www.fronius.com/QR-link/4204102108

42,0410,2108 Fronius Datamanager Modbus RTU Quickstart Guide

Emisión de datos a través del Modbus

Emisión de datos a través del Modbus en Desconectado

Si la emisión de datos a través del Modbus está desactivada, se resetean los comandos de control transmitidos a través del Modbus a los inversores, por ejemplo, sin reducción de potencia o sin especificación de potencia reactiva.

Emisión de datos a través del Modbus en tcp

Si la emisión de datos a través del Modbus está desactivada, se resetean los comandos de control transmitidos a través del Modbus a los inversores, por ejemplo, sin reducción de potencia o sin especificación de potencia reactiva.

Campo **Puerto de Modbus** - Número del puerto TCP que debe utilizarse para la comunicación del Modbus. Ajuste previo: 502. No se puede utilizar el puerto 80 para ello.

Campo **String Control Adress-Offset** - Valor de compensación para el direccionamiento de Fronius String Controls mediante Modbus.

Sunspec Model Type - Para seleccionar el tipo de datos de modelos de datos para inversores y modelos de datos para contadores de energía
float - Representación como unidades de coma flotante
SunSpec Inverter Model I111, I112 o I113
SunSpec Meter Model M211, M212 o M213
int+SF - Representación como números enteros con factores de escala
SunSpec Inverter Model I101, I102 o I103
SunSpec Meter Model M201, M202 o M203

¡IMPORTANTE! Como los diferentes modelos tienen diferentes números de registros, al cambiar el tipo de datos cambian también las direcciones de registro de todos los modelos siguientes.

Demo Modus - El modo de demostración sirve para la implantación o validación de un maestro de Modbus. Permite leer los datos del inversor, del contador de
energía y del Fronius String Control sin que realmente haya un equipo conectado o activo. Se devuelven siempre los mismos datos para todos los registros.

Control de inversor mediante Modbus

Si esta opción está activada, se pueden controlar los inversores mediante Modbus. Se visualiza el campo de selección **Restringir el control**. El control de inversor incluye las siguientes funciones:

- Conectado/desconectado
- Reducción de potencia
- Especificación de un factor de potencia constante cos phi
- Especificación de una potencia reactiva constante

Emisión de datos a través del Modbus en rtu

Si en el sistema hay un contador de energía de Modbus configurado en **Ajustes** > **Contador** (p. ej. Fronius Smart Meter), no se puede utilizar el ajuste **rtu**. En caso de seleccionar **rtu**, se desactiva automáticamente la emisión de datos por Modbus. Esta modificación no aparece visible antes de volver a cargar la página web.

También es posible realizar la lectura de un contador de energía conectado a través de RS485 al Datamanager mediante Modbus TCP a través de los correspondientes modelos SunSpec. La ID del Modbus para el contador es 240.

Campo **Interface** - Aquí se puede seleccionar el interface de Modbus O (rtuO | default) o el interface de Modbus 1 (rtu1).

Campo **String Control Adress-Offset** - Valor de compensación para el direccionamiento de Fronius String Controls mediante Modbus. Para más detalles, ver el apartado "ID de equipo Modbus para Fronius String Controls".

Sunspec Model Type - Para seleccionar el tipo de datos de modelos de datos para inversores

float - Representación como comas flotantes SunSpec Inverter Model I111, I112 o I113 **int+SF** - Representación como números enteros con factores de escala SunSpec Inverter Model I101, I102 o I103

¡IMPORTANTE! Como los diferentes modelos tienen diferentes números de registros, al cambiar el tipo de datos cambian también las direcciones de registro de todos los modelos siguientes.

Demo Modus - El modo de demostración sirve para la implantación o validación de un maestro de Modbus. Permite leer los datos del inversor, del contador de energía y del Fronius String Control sin que realmente haya un equipo conectado o activo. Se devuelven siempre los mismos datos para todos los registros.

Control de inversor mediante Modbus

Si esta opción está activada, se pueden controlar los inversores mediante Modbus. El control de inversor incluye las siguientes funciones:

- Conectado/desconectado
- Reducción de potencia
- Especificación de un factor de potencia constante cos phi
- Especificación de una potencia reactiva constante

Prioridades de control

Las prioridades de control definen el servicio al que el control de inversor da prioridad.

1 = máxima prioridad, 3 = mínima prioridad

Las prioridades de control solo se pueden modificar en el punto de menú **Editor** de la empresa suministradora de energía.

Restringir el control	La opción Restringir el control solo está disponible para protocolos de transmi- sión TCP. Sirve para impedir que personas no autorizadas introduzcan comandos de con- trol de inversor, permitiendo solo el control de determinados equipos.				
	Campo Dirección IP Para restringir el control de inversor a uno o varios equipos, se registran en este campo las direcciones IP de aquellos equipos que pueden enviar comandos al Fronius Datamanager. Los diferentes registros se separan por medio de comas.				
	 Ejemplos: Una dirección IP: 98.7.65.4 - Control solo admisible mediante la dirección IP 98.7.65.4 Varias direcciones IP: 98.7.65.4,222.44.33.1 - Control solo admisible mediante las direcciones IP 98.7.65.4 y 222.44.33.1 Rango de direcciones IP, por ejemplo, de 98.7.65.1 a 98.7.65.254 (notación CIDR): 98.7.65.0/24 - Control solo admisible mediante las direcciones IP 98.7.65.254 				
Guardar o des- cartar modifica- ciones	 Sirve para guardar los ajustes y muestra un mensaje indicando que la memorización ha tenido éxito. Si se abandona el punto de menú Modbus sin guardar, se descartan todas las modificaciones efectuadas. Formula una consulta de seguridad para determinar si realmente deben 				
	descartarse las modificaciones efectuadas para restablecer entonces los últimos valores guardados.				

Inversor

El menú **Inversores** permite definir los datos para la vista de comparación. Si está seleccionado el campo de selección **Visible**, se visualiza el inversor en la vista de comparación.

Configuración - Fronius Sensor Cards

Sensor Cards En "Sensor Cards" se puede asignar un nombre de canal específico por cada valor de sensor de una Fronius Sensor Card / Box (por ejemplo: velocidad del viento).

Ajustes - Contador

General ¡IMPORTANTE! ¡Los ajustes del punto de menú Contador solo deben ser efectuados por personal técnico formado! Para acceder al punto de menú Contador, es necesario introducir la contraseña de servicio. Se pueden utilizar Fronius Smart Meter trifásicos o monofásicos. La elección se realiza en ambos casos a través del punto Fronius Smart Meter. El Fronius Datamanager determina automáticamente el tipo de contador. Se puede seleccionar un contador primario y opcionalmente varios contadores secundarios. Antes de poder seleccionar un contador secundario, primero se debe configurar un contador primario. **Fronius Smart** Si se selecciona el Fronius Smart Meter como contador, debe ajustarse la posi-Meter ción de contador a través del campo Ajustes. Posición de contador en el Punto de alimentación (1a) Se miden la potencia de alimentación y la energía. El consumo se determina en base a estos valores y a los datos de la instalación. Posición de contador en el Ramal de consumo (1b)

Se miden directamente la potencia consumida y la energía. La potencia de alimentación y la energía se determinan en base a estos valores y a los datos de la instalación.



Contador secundario

Si se ha seleccionado un Fronius Smart Meter como contador secundario, se abre una ventana para introducir la **Descripción** (de libre elección) y un campo **Dirección de Modbus**. En el campo con la dirección de Modbus se propone automáticamente un valor (siguiente dirección libre en la dirección de la red). La dirección de Modbus no se debe asignar por duplicado. Una vez introducidos los datos, hacer clic en el campo **Scan** (Escanear).



Inversor SO

Posición de contador en el Punto de alimentación (1a)

Se miden la potencia de alimentación y la energía. El consumo se determina en base a estos valores y a los datos de la instalación.

Un contador SO en este punto debe estar configurado de tal modo que se cuente la cantidad de energía suministrada.

IMPORTANTE:

Con un medidor de SO en el punto de alimentación, los datos del medidor no se muestran en FroniusSolar.web. Esta opción solo está prevista para la reducción de potencia dinámica. Los valores de consumo se pueden determinar con restricciones durante la alimentación de red.

Posición de contador en el Ramal de consumo (1b)

Se miden directamente la potencia consumida y la energía. La potencia de alimentación y la energía se determinan en base a estos valores y los datos de la instalación.

Un contador SO en este punto debe estar configurado de tal modo que se cuente la energía consumida.



Un contador para calcular el autoconsumo por SO se puede conectar directamente en el inversor.

IMPORTANTE:

Un contador SO se conecta a la interface de red multifunción conmutable del inversor. Conectar un contador SO al inversor puede requerir una actualización del firmware del inversor.



Requisitos del contador SO:

- Debe cumplir la norma correspondiente IEC62053-31 clase B
- Tensión máx. 15 V CC
- Corriente máx. con ON 15 mA (CON)
- Corriente mín. con ON 2 mA (CON)
- Corriente máx. con OFF 0,15 mA (DES)

Tasa máxima de impulsos recomendada del contador SO:

Potencia FV kWp [kW]	Tasa de impulsos máx. por kWp
30	1000
20	2000
10	5000
≤ 5,5	10 000

Configuración - Editor de la empresa suministradora de energía

General	El punto de menú Editor de la empresa suministradora de energía sirve para efectuar los ajustes relevantes para una empresa suministradora de energía. Es posible ajustar una limitación de la potencia efectiva en % y/o una limitación del factor de potencia.					
	¡IMPORTANTE! ¡Los ajustes del punto de menú Editor de la empresa suministra- dora de energía solo deben ser efectuados por personal técnico formado!					
	El punto de menú Editor de la empresa suministradora de energía requiere la en- trada de la contraseña de servicio.					
	 Cloud Control Una central eléctrica virtual es una interconexión de varios generadores para la creación de una red, que puede controlarse a través de la nube por Internet. Para ello, es imprescindible que el inversor disponga de una conexión activa a Internet. Se transmiten los datos de la instalación. Si la función Permitir el control en la nube para solicitudes del operador de red/ empresa suministradora de energía está activada (se requiere acceso "service"), la función Permitir el control en la nube para centrales eléctricas virtuales se activa automáticamente y no se puede desactivar. La función Permitir el control en la nube para solicitudes del operador de red/ empresa suministradora de energía puede ser obligatoria para el correcto funcionamiento de la instalación. 					
Editor de la em-	Patrón de entrada (ocupación de las diferentes E/S) [,]					
presa suminis-						
tradora de	- blanco = contacto abierto					
energía - Control	- azul = contacto cerrado					
10	 gris = no se na tenido en cuenta el contacto negro = contacto no utilizable 					
	El patrón de entrada seleccionado se modifica haciendo clic en los contactos.					
	Se visualiza la asignación IO virtual según el apartado "Ajustes - GPIO" (ver la página 67).					
	La indicación puede diferir en caso de versiones de software más antiguas.					
	Factor de potencia cos phi ind = inductivo cap = capacitivo					
	Salida de la empresa suministradora de energía (salida de respuesta) Esta salida es de configuración libre y se activa tan pronto como se establece la regla (por ejemplo, para el funcionamiento de un dispositivo de señal). La salida I/O o está preajustada de fábrica.					
	Inversores excluidos					

Aquí deben introducirse los números DATCOM o Fronius Solar Net de los inversores que deben excluirse de la regulación. Separar varios inversores mediante comas. Borrar/añadir una regla

- + = añadir una regla nueva
- = borrar la regla actualmente seleccionada

Botón **Importar** - Pulsar para importar las reglas en el formato *.fpc La función del botón "Importar" varía en función del navegador utilizado. Por ejemplo, Firefox y Google Chrome admiten la función.

Botón **Exportar** - Pulsar para guardar por separado las reglas en el formato *.fpc

Diagrama de conexión - 4 relés El receptor de telemando centralizado circular y el borne de conexión de E/S del inversor pueden conectarse entre sí según el esquema de conexión mediante un cable de cuatro polos.

Para distancias superiores a 10 m entre el inversor y el receptor de telemando centralizado circular, se recomienda al menos un cable blindado CAT 5.

El modo de funcionamiento de 4 relés está preajustado de fábrica. Los siguientes pasos solo son necesarios si se requiere ajustar o restablecer la configuración.



- (1) Receptor de telemando centralizado circular con cuatro relés para limitar la potencia efectiva.
- (2) E/S del área de comunicación de datos.

Asignación IO

Relé	Conexión Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	IO1	2
2	IO2	3
3	IO3	4
4	I 4	5

Configuración del editor de la empresa suministradora de energía:

GENERAL	DNO editor					
PASSWORDS						
NETWORK						
FRONIUS SOLAR.WEB						X
IO MAPPING	IO control					
LOAD MANAGEMENT	unlocked Input pattern		Power factor cosφ	DNO output	excluded inverter(s)	
PUSH SERVICE						
MODBUS		100 %	□ 1 O ind			•
INVERTERS		60 %	□ 1 O ind ⊚ cap			•
FRONIUS SENSOR CARDS		30 %	□ 1 O ind ⊚ cap			•
METER		0 %	□ 1 ○ ind			•
DNO EDITOR		%	□ ○ ind ⊙ cap			0
	not applicable	not considered	pin open	pin close	d	
		2 Export				

Vista general del control IO de la interfaz

- 1. Seleccionar la fila 1-4 en la columna "liberados"
- 2. Configurar el patrón de entrada
- 3. Ajustar la **potencia efectiva** de la siguiente manera:
 - Regla 1: 100 %, contacto de relé 1 cerrado
 - Regla 2: 60 %, contacto de relé 2 cerrado
 - Regla 3: 30 %, contacto de relé 3 cerrado
 - Regla 4: 0 %, contacto de relé 4 cerrado
- 4. Hacer clic en la marca para guardar los ajustes.

¡IMPORTANTE!

Deben evitarse los patrones de entrada que no se han considerado porque, de lo contrario, las reglas activadas se excluyen mutuamente. En este caso, aparece el cuadro de diálogo **"Error al guardar"** cuando se intenta guardar. Las filas defectuosas se resaltan en rojo.

Diagrama de conexión - 3 relés

El receptor de telemando centralizado circular y el borne de conexión de E/S del inversor pueden conectarse entre sí según el esquema de conexión mediante un cable de cuatro polos.

Para distancias superiores a 10 m entre el inversor y el receptor de telemando centralizado circular, se recomienda al menos un cable blindado CAT 5.



- (1) Receptor de telemando centralizado circular con tres relés para limitar la potencia efectiva
- (2) E/S del área de comunicación de datos

Asignación IO

Relé	Conexión Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	IO1	2
2	IO2	3
3	IO3	4

Configuración del editor de la empresa suministradora de energía:

GENERAL	DNO editor					
PASSWORDS						
NETWORK						
FRONIUS SOLAR.WEB						Х
IO MAPPING	IO control					
LOAD MANAGEMENT	unlocked Input pattern	Active power	Power factor cosø	DNO output	excluded inverter(s)	
PUSH SERVICE						
MODBUS		100 %	□ 1 ● ind ○ cap			•
INVERTERS		60 %	□ 1 ○ ind			•
FRONIUS SENSOR CARDS		■ 30 %	□ 1 ○ ind			•
METER		0 %	□ 1 ○ ind			•
DNO EDITOR		— — %	□ ○ ind ⊙ cap			•
	not applicable	not considered	pin open	pin close	ed	
	€ Import	ர Export				

Vista general del control IO de la interfaz

- 1. Seleccionar la fila 1-4 en la columna "liberados"
- 2. Configurar el **patrón de entrada** para las filas 1-3
- 3. Ajustar la **potencia efectiva** de la siguiente manera:
 - Fila 1: 100 %, todos los contactos abiertos, no hay más reglas definidas
 - Fila 2 / Regla 1 60 %, contacto de relé 1 cerrado
 - Fila 3 / Regla 2: 30 %, contacto de relé 2 cerrado
 - Fila 4 / Regla 3: 0 %, contacto de relé 3 cerrado

4. Hacer clic en la marca para guardar los ajustes.

¡IMPORTANTE!

Deben evitarse los patrones de entrada que no se han considerado porque, de lo contrario, las reglas activadas se excluyen mutuamente. En este caso, aparece el cuadro de diálogo **"Error al guardar"** cuando se intenta guardar. Las filas defectuosas se resaltan en rojo.

Diagrama de co-
nexión - 1 reléEl receptor de telemando centralizado circular y el borne de conexión de E/S del
inversor pueden conectarse entre sí según el esquema de conexión mediante un
cable de cuatro polos.
Para distancias superiores a 10 m entre el inversor y el receptor de telemando
centralizado circular, se recomienda al menos un cable blindado CAT 5.



- (1) Receptor de telemando centralizado circular con un relé para limitar la potencia efectiva.
- (2) E/S del área de comunicación de datos

Asignación IO

Relé	Conexión Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	IO1	2

Configuración del editor de la empresa suministradora de energía:

GENERAL	DNO edi	tor					
PASSWORDS							
NETWORK							
FRONIUS SOLAR.WEB							X
IO MAPPING	IO contr	rol					
LOAD MANAGEMENT	unlocked	Input pattern	Active power	Power factor cosø	DNO output	excluded inverter(s)	
PUSH SERVICE							
MODBUS			100 %	$\Box 1 \bigcirc ind \odot cap$			•
INVERTERS			0 %	□ 1 ○ ind			•
FRONIUS SENSOR CARDS			□ %	□ ○ ind ⊙ cap			0
METER		. not applicable 🛛 🔲 n	ot considered	🗌 pin open	pin close	ed	
DNO EDITOR							
	¢	Import 3	Export				

Vista general del control IO de la interfaz

- 1. Seleccionar la fila 1-2 en la columna "liberados"
- 2. Configurar el **patrón de entrada**
- 3. Ajustar la **potencia efectiva** de la siguiente manera:
 - Regla 1: 100 %, contacto de relé 1 abierto
 - Regla 2: 0 %, contacto de relé 1 cerrado
- 4. Hacer clic en la marca para guardar los ajustes.

¡IMPORTANTE!

Deben evitarse los patrones de entrada que no se han considerado porque, de lo contrario, las reglas activadas se excluyen mutuamente. En este caso, aparece el

cuadro de diálogo **"Error al guardar"** cuando se intenta guardar. Las filas defectuosas se resaltan en rojo.

Diagrama de co-
nexión - Alterna-
tiva conEl receptor de telemando centralizado circular y el borne de conexión de E/S del
inversor pueden conectarse entre sí según el esquema de conexión mediante un
cable de cuatro polos.dos relésPara distancias superiores a 10 m entre el inversor y el receptor de telemando
centralizado circular, se recomienda al menos un cable blindado CAT 5.

En este ejemplo, se pueden configurar cuatro niveles de potencia con dos relés.



- (1) Receptor de telemando centralizado circular con dos relés para limitar la potencia efectiva.
- (2) E/S del área de comunicación de datos

Asignación IO

Relé	Conexión Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	IO1	2
2	IO2	3

Configuración del editor de la empresa suministradora de energía:

GENERAL	DNO editor				
PASSWORDS					
NETWORK					
FRONIUS SOLAR.WEB					×
IO MAPPING	IO control				
LOAD MANAGEMENT	unlocked Input pattern	Active power	Power factor cosφ	DNO excluded output inverter(s)	
PUSH SERVICE	2 2 2 7 7 3 7 7	<u>20</u>			
MODBUS		100 %	$\begin{tabular}{ c c c }\hline 1 & \bigcirc \mbox{ ind } \textcircled{\mbox{ or } cap } \\ \hline \end{array}$		•
INVERTERS		60 %	\Box 1 \bigcirc ind \textcircled{o} cap		•
FRONIUS SENSOR CARDS		30 %	\Box 1 \bigcirc ind \odot cap		•
METER		0 %	\Box 1 \bigcirc ind \bigcirc cap		•
DNO EDITOR		%	□ ○ ind ⊙ cap		•
	not applicable	not considered	pin open	pin closed	
	£ Import	ர் Export			

Vista general del control IO de la interfaz

- 1. Seleccionar la fila 1-4 en la columna "liberados"
- 2. Configurar el patrón de entrada para las filas 1-4
- 3. Ajustar la **potencia efectiva** de la siguiente manera:
 - Regla 1: 100 %, ambos contactos de relé abiertos
 - Regla 2: 60 %, contacto de relé 1 activo, PIN 2 cerrado / contacto de relé 2 no activo, PIN 3 abierto
 - Regla 3: 30 %, contacto de relé 1 no activo, PIN 2 abierto / contacto de relé 2 activo, PIN 3 cerrado
 - Regla 4: 0 %, ambos contactos de relé cerrados
- 4. Hacer clic en la marca para guardar los ajustes.

¡IMPORTANTE!

Deben evitarse los patrones de entrada que no se han considerado porque, de lo contrario, las reglas activadas se excluyen mutuamente. En este caso, aparece el cuadro de diálogo **"Error al guardar"** cuando se intenta guardar. Las filas defectuosas se resaltan en rojo.

Ejemplo de aplicación: dos receptores de telemando centralizado circular El receptor de telemando centralizado circular y los bornes de conexión de E/S del inversor pueden conectarse entre sí según el esquema de conexión. Para distancias superiores a 10 m entre el inversor y el de telemando centralizado circular, se recomienda al menos un cable CAT 5 y el blindaje debe conectarse en un extremo al borne de conexión Push-In del área de comunicación de datos (SHIELD).

En este ejemplo, se describe la conexión a dos receptores de telemando centralizado circular. De este modo, se pueden regular al mismo tiempo la potencia efectiva y el factor de potencia.



Dos receptores de telemando centralizado circular conectados a las E/S del Fronius Datamanager 2.0

- (1) Receptor de telemando centralizado circular con tres relés para limitar la potencia efectiva
- (2) Receptor de telemando centralizado circular con tres relés para limitar el factor de potencia
- (3) E/S del área de comunicación de datos
- (4) Consumos (por ejemplo, lámpara de señalización, relé de señalización)

Asignación IO del receptor de telemando centralizado circular 1 (potencia efectiva)

Relé	Conexión Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	IO1	2
2	IO2	3
3	I 4	4

Asignación IO del receptor de telemando centralizado circular 2 (factor de potencia)

Relé	Conexión Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	Ι7	5
2	I 8	6
2	I 9	7

Configuración del editor de la empresa suministradora de energía:

GENERAL	DNO edi	itor					
PASSWORDS							
NETWORK							
FRONIUS SOLAR.WEB						✓	Х
IO MAPPING	IO cont	rol					
LOAD MANAGEMENT	unlocked	I Input pattern	Active power	Power factor cosp	DNO output	excluded inverter(s)	
PUSH SERVICE							
MODBUS			60 %	□ 1 ○ ind			•
INVERTERS			30 %	□ 1 Oind © cap			•
FRONIUS SENSOR CARDS			0 %	□ 1 ○ ind			•
METER			□ <u>100</u> %	☑ 0,95 ○ ind ● cap	2		•
DNO EDITOR			□ 100 %	☑ 0,90 ○ ind ● cap			•
			□ 100 %	☑ 0,85 ○ ind ◎ cap			•
			%	□ □ ○ ind ○ cap			0
		not applicable	not considered	🗌 pin open	pin close	ed	
	£	Import 3	Export				

Vista general del control IO de la interfaz

- 1. Seleccionar la fila 1-6 en la columna "liberados"
- 2. Configurar el **patrón de entrada** para la fila 1-6
- 3. Ajustar la **potencia efectiva** de la siguiente manera:
 - Regla 1: 100 %, contacto de relé 1 cerrado
 - Regla 2: 60 %, contacto de relé 2 cerrado
 - Regla 3: 30 %, contacto de relé 3 cerrado
- 4. Ajustar el factor de potencia de la siguiente manera:
 - Regla 1: 0,95, contacto de relé 4 cerrado
 - Regla 2: 0,90, contacto de relé 5 cerrado
 - Regla 3: 0,85, contacto de relé 6 cerrado
- 5. Hacer clic en la marca para guardar los ajustes.

¡IMPORTANTE!

Deben evitarse los patrones de entrada que no se han considerado porque, de lo contrario, las reglas activadas se excluyen mutuamente. En este caso, aparece el cuadro de diálogo **"Error al guardar"** cuando se intenta guardar. Las filas defectuosas se resaltan en rojo.

Conexión del receptor de telemando centralizado circular con varios inversores El operador de red puede solicitar la conexión de uno o más inversores a un receptor de telemando centralizado circular para limitar la potencia efectiva o el factor de potencia de la instalación fotovoltaica.



Esquema de conexión del receptor de telemando centralizado circular con varios inversores

A través de un distribuidor (relé de acoplamiento), se pueden conectar los siguientes inversores Fronius al receptor de telemando centralizado circular:

- Symo GEN24
- Primo GEN24
- Tauro
- SnapINverter (solo dispositivos con Fronius Datamanager 2.0)

¡IMPORTANTE!

En la interfaz de usuario de cada inversor conectado al receptor de telemando centralizado circular, se debe activar el ajuste **"Modo de funcionamiento de 4 relés"** (consultar Diagrama de conexión - 4 relés).

Editor de la empresa suministradora de energía - DES -Demand Response Modes (DRM)

¡IMPORTANTE! Para un control del inversor mediante DRM se requiere un Fronius DRM Interface (número de artículo 4,240,005) en el inversor. El montaje y la instalación se describen en las instrucciones de instalación del Fronius DRM Interface. Las instrucciones de instalación para el Fronius DRM Interface están disponibles en la página web de Fronius en el siguiente vínculo:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102292

Entrega de potencia reactivaPara introducir el consumo de potencia reactiva (= +Q_{rel}) para DRM 3 en %

Consumo de potencia reactivaPara introducir el consumo de potencia reactiva (= -Q_{rel}) para DRM 7 en %

Editor de la empresa suministradora de energía - Reducción de potencia dinámica Las empresas de energía u operadores de red pueden prescribir limitaciones de alimentación para un inversor (por ejemplo, máx. 70 % de los kWp o máx. 5 kW). En este sentido, la reducción de potencia dinámica considera el autoconsumo en el ámbito doméstico antes de reducir la potencia de un inversor:

- Se puede ajustar un límite personalizado.
- Se puede conectar un contador para determinar el autoconsumo mediante So directamente al inversor.
- Se puede conectar un Fronius Smart Meter al Datamanager a las bornas de conexión D- / D+ para los datos del Modbus.

Sin límite: El inversor convierte toda la energía fotovoltaica disponible y la suministra a la red pública.

Límite para toda la instalación: Toda la instalación fotovoltaica queda limitada a un límite de potencia fijo. Hay que fijar el valor de la potencia de alimentación total inyectada admisible.

Límite por fase (no para equipos monofásicos): Se mide cada fase individual. Si se sobrepasa el límite de inyección admisible en una fase, la potencia total del inversor se reduce hasta que el valor de la fase afectada vuelva a ser admisible (véase el ejemplo siguiente). Este ajuste solo es necesario si lo exigen las normas y disposiciones nacionales. Debe ajustarse el valor de la potencia de alimentación admisible por fase.

"Límite por fase" está limitado a 20 inversores. Si se sobrepasa el límite, la función de la limitación de potencia deja de estar disponible.

Ejemplo: "Límite por fase" (valor de ajuste 2000 W)								
Producción máxima posible [kW]	4 4 4		4	12				
Valor de ajuste "Límite por fase" [kW]	2			6				
Demanda de carga en la red doméstica [kW]	2	3	5	10				
Cobertura de la carga en la red doméstica mediante una insta- lación fotovoltaica [kW]	2	2	2	6				
Compra a la red pública [kW]	0	1	3	4				

Campo para introducir toda la potencia de la instalación CC en Wp. Este valor sirve, por un lado, como referencia para la regulación y, por el otro, para casos de error (p. ej. en caso de avería de contador).

Campo para introducir la potencia máxima en W o % (hasta dos dígitos detrás de la coma, también son posibles valores negativos)

Si no se ha seleccionado ningún contador en el punto de menú "Contador": Máx. potencia producida de toda la instalación

Si se ha seleccionado Fronius Smart Meter o inversor SO en el punto de menú "Contador": máx. potencia de alimentación a la red

Hard Limit: Si se supera este valor, el inversor se desconecta en un plazo máximo de 5 segundos. Este valor debe ser mayor que el valor establecido para **Soft Limit**.

Soft Limit: Si se supera este valor, el inversor se regula hasta el valor establecido dentro del tiempo exigido por las normas y disposiciones nacionales.

Editor de la distribuidora eléctrica - Prioridades del control Para ajustar las prioridades de control para el receptor de telemando centralizado, la reducción de potencia dinámica y el control mediante Modbus

1 = máxima prioridad, 3 = mínima prioridad



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

At <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.