

Operating Instructions

Fronius Datamanager 2.0 Fronius Datamanager Box 2.0

RO | Manualul de utilizare

Cuprins

Informații generale

inormaçã generale	7
Generalități	9
Generalități	9
Versiuni disponibile ale Fronius Datamanager 2.0	9
Componente DATCOM utilizabile	9
Condiții preliminare pentru funcționare	10
Software necesar pentru invertor	10
Indicații privind marcajul modulelor radio	11
Volum de livrare	12
Utilizarea etichetelor adezive	13
Exemple de configurare	14
Calcularea volumului de date	16
Generalități	16
Calcularea volumului de date	16
Informații generale pentru administratorul de rețea	17
Condiții preliminare	17
Setări firewall generale	17
Transmiterea de mesaje de service în cazul unei conexiuni internet DSL	18
Utilizarea Fronius Solar.web și transmiterea de mesaje de service	18
Elemente de operare, racorduri și afișaje	19
SIGURANȚA	19
Elemente de operare, racorduri și afișaje	20
Interconectare schematică a I/O	25
Date tehnice	27
Date tehnice	27
WI-FI	28
Instalarea Fronius Datamanager 2.0	29
Introducerea Fronius Datamanager 2.0 în invertor	31
Generalități	31
SIGURANȚĂ	31
Poziții de introducere a Fronius Datamanager 2.0	31
Montarea și racordarea antenei WLAN	33
Generalități	33
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius CL: Montarea și racordarea antenei	33
Fronius IG USA, Fronius IG Plus USA, Fronius IG Plus V USA: Montarea și racordarea antenei	34
Instalarea Fronius Datamanager 2.0 în Fronius Solar Net	37
Siguranța	37
Instalarea invertoarelor cu Fronius Datamanager 2.0 în Fronius Solar Net	37
Instalarea Fronius Datamanager Box 2.0 în Fronius Solar Net	38
Cablarea Fronius Solar Net	40
Participanți Fronius Solar Net	40
Cablarea participanților Fronius Solar Net	40
Condiții preliminare pentru cablurile de date Fronius Solar Net	40
Labiuri de date deja mutate	41
Instalarea Fronius Datamanager 2.0 - vedere de ansambiu	42
SIGURANȚA Drince nun cue în funcțiune cu Franțiune Colonaterit Ann	42
Prima punere în funcțiune cu Fronius Solar.start App	42
Prima punere in funcțiule cu ajutorul browserului web	44
Conoviunos du Fronius Datamanager 2.0 via browcer web	49 ₌₁
Conexiunea cu Fronius Datamanayer 2.0 via provser web	51 51
Conditii preliminare	51
Realizarea conexiunii cu Fronius Datamanager 2 0 via browser web	51
Conexiunea cu Fronius Datamanager 2.0 via internet și Fronius Solar.web	52

Generalități	52
Descrierea funcționării	52
Condiții preliminare	
Apelarea datelor din Fronius Datamanager 2.0 via internet și Fronius Solar.web	52
Date curente, servicii și setări la Fronius Datamanager 2.0	53
Pagina de internet a Frenius Datamanager 2.0	55
Pagina de internet à Fronius Datamanager 2.0	
Login	
Resetare parolă	
Setările de meniu	
Alte posibilități de setare	
Date curente ale Fronius Datamanager 2.0	
Vedere comparativă curentă	58
Vedere de ansamblu instalatie	
Vizualizare invertoare / senzori	58
Servicii - informatii sistem	
Informații sistem	
Servicii - diagnoză rețea	
Diagnostic rețea	60
Servicii - actualizare firmware	61
Generalități	61
Căutare automată actualizări	61
Căutare manuală actualizări	61
Actualizare Firmware via Web	61
Actualizare Firmware via LAN	61
Servicii - apelare program asistență	
Apelare program asistență	
Setari - generalitați	
Generalități	
Setari - parole	
Darala	
Palole	
Coneviune Internet via WI AN	
Conexiune internet via LAN	
Retea locală via Access-Point	
Setări - Fronius Solar web	
Solarweb	
Capacitate de stocare	68
Calculare capacitate de stocare	68
Exemplu de calcul	69
Setări - alocare IO	
Generalități	71
AUS - Demand Response Modes (DRM)	71
Comandă IO	72
Management sarcină	72
Setări - management sarcină	73
Generalități	73
Management sarcină	73
Setări - Push Service	
Push Service	74
Setāri - Modbus	
Generalități	
Informații suplimentare privind funcția Modbus	
Iransmitere date prin Modbus	
Limitare comanda	
Salvare sau refuzare modificari	
Setari - Invertoare	
Inventor Setări - Franius Sansar Cards	78
Selan - FIOHIUS SENSOL CALUS	

Sensor Cards	79
Setări - contoare	80
Generalități	80
Fronius Smart Meter	80
Racordul Fronius Smart Meter la Fronius Datamanager 2.0	81
Invertor S0	81
Setări - Editor societate furnizoare de energie	83
Generalități	83
Editor furnizor de energie electrică - comandă IO	83
Schemă de racord - 4 relee	84
Schemă de racord - 3 relee	85
Schemă de racord - 1 relee	86
Schemă de racord - alternativă cu 2 relee	88
Exemplu de utilizare 2 receptoare de telecontrol centralizat	89
Conectarea receptorului de telecontrol centralizat cu mai multe invertoare	91
Editor furnizor de energie electrică - AUS - Demand Response Modes (DRM)	91
Editor furnizor de energie electrică - reducere dinamică a puterii	92
Editor societate furnizoare de energie - priorități comandă	93

Informații generale

Generalități	Fronius Dataman rețea, care combi Fronius Power Co pansiune. Pagina web a Fro instalației fotovol Pagina web poate conexiuni directe Internetului.	ager 2 nă fur ntrol (nius D taice. e fi acc sau, îr	2.0 este un înregistrator de date cu capacitate de conectare la ncționalitatea Fronius Com Card, Fronius Datalogger Web, Card și Fronius Modbus Card într-un singur card de ex- natamanager 2.0 oferă o vedere de ansamblu rapidă asupra cesată cu ajutorul unui browser web, prin intermediul unei n cazul unei configurări corespunzătoare, prin intermediul
	instalații fotovolta fără a mai fi nece sunt trimise auto Solar.web este pro gurat cu sistem d mail.	aice, p sare o mat de evăzut e aları	rin intermediul internetului sau al Fronius Solar.web App, perațiuni de configurare, consumatoare de resurse. Datele e Fronius Datamanager 2.0 către Fronius Solar.web. Fronius cu un sistem de monitorizare a instalației simplu de confi- mare automat. Alarma se poate transmite prin SMS sau pe e-
Versiuni disponi- bile ale Fronius Datamanager 2.0	 Fronius Dataman fără funcția F (pentru inver cu funcția Fro (pentru inver Fronius IG Plu într-o carcasă (Fronius Data expansiune s În măsura în care manager 2.0, este de expansiune Fro 	ager 2 ronius toarele toarele us A, F á exter mana au per invert posik onius	2.0 este disponibil în următoarele versiuni: 5 Com Card e Fronius Galvo, Fronius Symo și Fronius Primo) Com Card e Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500) rnă cu racord Fronius Solar Net IN și Fronius Solar Net OUT ger Box 2.0, de ex. pentru invertoare fără sloturi de card de ntru instalații fotovoltaice Fronius Datamanager 2.0 separat) torul nu este echipat din varianta de serie cu Fronius Data- pilă echiparea ulterioară a invertoarelor existente cu cardul Datamanager 2.0.
Componente DATCOM utilizabi- le	Cardul de expans Datamanager Bo:	iune F x 2.0 s	ronius Datamanager 2.0 încorporat în invertor sau Fronius eparat poate fi folosit cu următoarele componente DATCOM:
	până la 100	х	Invertor Fronius (incl. invertorul în care este instalat Fronius Datamanager 2.0)
	până la 10	x	Fronius Sensor Card sau Fronius Sensor Box
	până la 10	х	Fronius Public Display Card sau Fronius Public Display Box
	până la 1	х	Fronius Interface Card sau Fronius Interface Box
	până la 200	х	Fronius String Control

Condiții preliminare pentru funcționare

Pentru desfășurarea fără probleme a schimbului de date prin intermediul internetului este necesară o conexiune la internet corespunzătoare:

- În cazul soluțiilor de internet prin cablu, Fronius recomandă o viteză de download de min. 512 kBit/s și o viteză de upload de min. 256 kBit/s.
- Pentru soluții cu servicii de internet mobil, Fronius recomandă folosirea standardului de transmitere a datelor 3G, cu o putere corespunzătoare a semnalului.

Aceste informații nu reprezintă o garanție absolută în ceea ce privește funcționarea fără probleme.

O rată ridicată a erorilor în procesul de transmitere a datelor, fluctuațiile de recepție sau întreruperile procesului de transfer pot influența negativ funcționarea online a Fronius Datamanager 2.0.

Fronius recomandă testarea la fața locului a conexiunilor care îndeplinesc cerințele minime necesare.

Pentru funcționarea cu prelungire de antenă

Dacă doriți să vă conectați invertorul (invertoarele) la Internet prin WLAN, vă recomandăm să procedați după cum urmează:

- Verificați intensitatea semnalului exact în acea poziție în care se instalează invertorul cu cardul Datamanager 2.0 activat.
- Stabiliți conexiunea la rețeaua WLAN cu ajutorul smartphone-ului, laptop-ului sau tabletei și testați conexiunea.

Prin accesarea gratuită a paginii pagina web "www.speedtest.net" se poate verifica dacă conexiunea are viteza de download recomandată de noi, de minim 512 kbit/s și o viteză de upload de 256 kbit/s.

Dat fiind că Fronius Datamanager 2.0 funcționează ca înregistrator de date, nu este permisă instalarea unui alt înregistrator de date în inelul Fronius Solar Net. Într-un inel Fronius Solar Net poate exista un singur manager de date Fronius Data-

Într-un inel Fronius Solar Net poate exista un singur manager de date Fronius Datamanager 2.0.

Fronius Datamanager 2.0, existente eventual în invertoarele Fronius Galvo și Fronius Symo, trebuie să se afle în modul Slave.

Următoarele componente DATCOM nu trebuie utilizate împreună cu Fronius Datamanager 2.0 într-un inel Fronius Solar Net:

- Fronius Power Control Card / Box
- Fronius Modbus Card
- Fronius Datalogger Web
- Fronius Personal Display DL Box
- Fronius Datalogger easy / pro
- Fronius Datamanager
- Fronius Datamanager 2.0 Box

Pentru utilizarea Fronius Datamanager 2.0

- cardul de expansiune trebuie să fie instalat într-un invertor, sau
- o Fronius Datamanager Box 2.0 trebuie să se afle în inelul Fronius Solar Net.

Cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0 și Fronius Com Card nu trebuie să fie utilizate împreună intr-un invertor.

Software necesar Utilizarea lui Fronius Datamanager 2.0 necesită următoarele versiuni ale software**pentru invertor** ului invertorului:

Invertor	versiune software necesară conform afișajului (MainControl)
Fronius IG 15 - 60	V2.9.4 sau mai nouă
Fronius IG 2000 - 5100	începând de la nr. de serie 19153444
Fronius IG 300 - 500	V3.6.4.0 sau mai nouă
Fronius IG Plus 35 - 150	V4.22.00 sau mai nouă
Fronius IG-TL *	-
Fronius CL	V4.22.00 sau mai nouă
Fronius Agilo *	-
Fronius Agilo Outdo- or *	-
Fronius Agilo TL *	-
FRONIUS GALVO	-
FRONIUS SYMO	-
Fronius Symo Hybrid	-
Fronius Primo	-

Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să vă adresați pv-support@fronius.com.

Indicații privind marcajul module- lor radio	Cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0 și Fronius Datamanager Box 2.0 sunt echipate cu un modul radio.
	În SUA este obligatorie marcarea modulelor radio conform FCC:



FCC

Prezentul dispozitiv corespunde valorilor limită pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform părții 15 a prevederilor FCC. Rolul acestor valori limită este acela de a oferi o protecție adecvată în ceea ce privește perturbațiile dăunătoare în spațiile de locuit. Dispozitivul generează și utilizează energie de înaltă frecvență și poate cauza interferențe în comunicarea radio, în cazul în care nu este utilizat conform instrucțiunilor. Nu există însă nici o garanție că nu vor apărea interferente într-o anumită instalatie.

Dacă dispozitivul cauzează perturbări în recepția radio sau de televiziune, care pot fi constatate prin oprirea și pornirea acestuia, utilizatorului i se recomandă remedierea problemelor prin aplicarea unei sau a mai multora dintre următoarele măsuri:

- Ajustați antena de recepție sau poziționați-o în alt fel.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la un alt circuit electric, la care nu este conectat receptorul.
- Pentru asistență suplimentară vă rugăm să contactați distribuitorul sau un tehnician radio / TV.

FCC ID: PV7-WIBEAR11N-DF1

Industry Canada RSS

Prezentul dispozitiv corespunde normelor de domeniu public Industry Canada RSS. Utilizarea face obiectul următoarelor condiții: (1) Dispozitivul nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare (2) Dispozitivul trebuie să facă față oricăror influențe perturbatoare, inclusiv celor care ar putea duce la afectarea funcționării.

IC ID: 7738A-WB11NDF1

În măsura în care producătorul nu permite acest lucru în mod explicit, orice modificări ale modulului radio sunt interzise, ele ducând la pierderea autorizației de folosire a dispozitivului de către utilizator.

Volum de livrare Card de expansiune Fronius Datamanager 2.0

- 1 x card de expansiune Fronius Datamanager 2.0
- 1 x conector final Fronius Solar Net
- 1 x conector 16 poli
- 1 x etichetă adezivă FCC, 3 componente

Suplimentar, în funcție de invertor:

 1 x antenă 1 x conector final Fronius Solar Net 	Fronius Galvo Fronius Symo Fronius Primo
 1 x antenă 1 x cablu antenă RG58 1 m 1 x colțar de fixare 1 x bandă dublu adezivă 	Fronius IG Fronius IG Plus Fronius IG Plus V

- 1 x antenă
- 1 x cablu antenă RG58 3 m
- 1 x colțar de fixare
- 1 x bandă dublu adezivă
- 1 x antenă
- 1 x cablu antenă RG58 0,4 m
- 1 x 3/4 in. prindere cu șurub
- 1 x 3/4 in. piuliță hexagonală
- 1 x 3/4 in. garnitură

Fronius Datamanager Box 2.0

- 1 x Fronius Datamanager Box 2.0 cu suport pentru perete
- 2 x conector final Fronius Solar Net
- 1 x conector 16 poli
- 1 x antenă
- 1 x cablu antenă RG58 3 m
- 1 x colțar de fixare
- 1 x bandă dublu adezivă
- · 2 x dibluri de montaj + șuruburi
- 1 x anexă cablaj-DATCOM

Utilizarea etichetelor adezive IMPORTANT! În măsura în care eticheta adezivă, compusă din 3 elemente, cuprinsă în volumul de livrare al Datamanager 2.0 nu a fost deja lipită din fabrică, ea trebuie aplicată pe invertor.

Poziția etichetei adezive pe invertor:



În cazul invertoarelor Fronius Galvo, Fronius Symo și Fronius Primo informați de pe eticheta adezivă este disponibilă pe panoul indicator de putere.

Utilizarea etichetelor adezive:

	(1)	(2)	(3)
Art No: 4,240,038,Z Datamanager2.0 WLAN GalSymPilm Datamanager2 0 WLAN GalSymPilm Datamanager2 0 WLAN GalSymPilm	Prim	UN NUSCARI NOFI	A WELLAR IN CF1 A WELLAR IN CF1 as with FCC IS Case
1 Stk LG 100	FCCE	tains FOC D F tains IC: 7736	©C€
29-21-100-045210-0001	Contains IC 1736A WB11NDF1 This device complets with FCC 15 Class B	88	L 88#

- (1) Pe ambalajul din carton al invertorului sau al Fronius Datamanager 2.0
- (2) Pe cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0
- (3) La invertor

Fronius IG 2000 - 5100 - USA Fronius IG Plus - USA Fronius IG Plus V - USA

Fronius IG 300 - 500

Fronius CL - USA

Fronius CL

Exemple de confi-Invertor cu card de expansiune Fronius Datamanager 2.0 conectat la un PC: gurare



- Invertor (1)
- (2) Fronius Datamanager 2.0
- **Conector final Fronius Solar** (3) Net
- (4) PC / Laptop

IMPORTANT!La conectarea unui invertor cu Fronius Datamanager 2.0 la un PC, la fiecare racord IN sau OUT liber trebuie să fie introdus un conector final Fronius Solar Net.

Invertor cu card de expansiune Fronius Datamanager 2.0 conectat la alte invertoare, un Fronius Sensor Box și un PC:



- (1)
- Fronius Datamanager 2.0 (2)
- (3) PC / Laptop
- (4) Invertor cu
- Fronius Com Card (5)

- **Fronius Sensor Box**
- (7) Invertor
- (8) Fronius Com Card
- Conector final Fronius Solar (9) Net

În cazul conectării mai multor componente DATCOM, în combinație cu un Fronius Datamanager 2.0:

conectati cu cablul de date racordul IN al Fronius Datamanager 2.0 si racordul OUT al următoarei componente DATCOM. La racordul IN liber al ultimei componente DATCOM trebuie să fie introdus un conector final Fronius Solar Net.

La următoarele invertoare este necesar ca invertorul cu Fronius Datamanager 2.0 să se afle întotdeauna la începutul sau la capătul lanțului de transmitere a datelor: Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA și Fronius IG 300 - 500.

2 invertoare cu Fronius Com Card sau funcție Com Card conectate cu un Fronius Datamanager Box 2.0 și un smartphone:



- sau funcție Com Card
- (3) Fronius Datamanager Box 2.0
- Conector final Fronius Sola Net

În cazul conectării mai multor componente DATCOM, în combinație cu un Fronius Datamanager Box 2.0, cablarea componentelor DATCOM trebuie să se facă de la racordul IN la racordul OUT al următoarei componente DATCOM. La racordurile libere IN sau OUT ale ultimei componente DATCOM trebuie să fie introduse conectoare finale Fronius Solar Net.

Calcularea volumului de date

Generalități În timpul utilizării Fronius Datamanager 2.0 apar date care trebuie transmise prin intermediul internetului. Calcularea volumului de date este necesară în vederea selectării unei conexiuni internet corespunzătoare.

Calcularea volumului de date

Următoarele precizări servesc la calcularea volumului de date **pe lună** în timpul funcționării Fronius Datamanager 2.0.

Upload din oră în oră	până la versiu- nea de firmwa- re 3.17	începând cu versiunea de firmware 3.25.2
Total	8 MB	350 MB
+ pentru fiecare invertor Fronius suplimentar	5 MB	
+ pentru fiecare Fronius Smart Meter supli- mentar	7 MB	

Upload zilnic/săptămânal (fără mod de noapte)	până la versiu- nea de firmwa- re 3.17	începând cu versiunea de firmware 3.25.2
Total	307 kB	350 MB
+ pentru fiecare invertor Fronius suplimentar	520) kB
+ pentru fiecare Fronius Smart Meter supli- mentar	769) kB

Upload zilnic/săptămânal (cu mod de noapte activ)	până la versiu- nea de firmwa- re 3.17	începând cu versiunea de firmware 3.25.2
Total	100 kB	350 MB
+ pentru fiecare invertor Fronius suplimentar	520 kB	
+ pentru fiecare Fronius Smart Meter supli- mentar	769 kB	

Calculul sectoarelor de salvare per zi, conform capitolului "Calculare capacitate de stocare" la pagina **68**.

Volumul de date poate crește din cauza următorilor factori:

- Întreruperi de conexiune
- Repornirea invertorului
- Actualizări firmware
- Comandă de la distanță (VPP, Cloud Control)
- Diagnoza erorilor, efectuată de Suportul Tehnic
- Monitorizarea de la distanță a instalației prin Fronius Solar.web

IMPORTANT! Fronius recomandă o dată fixă, pentru a evita costurile pentru cantitățile de date de care nu s-a ținut seama în calculul preliminar.

Informații generale pentru administratorul de rețea

Condiții prelimi- nare	Configurarea în rețea a Fronius Datamanager 2.0 presupune cunoștințe despre teh- nica rețelelor.
	Dacă Fronius Datamanager 2.0 este integrat într-o rețea deja existentă, alocarea adresei Fronius Datamanager 2.0 trebuie făcută în funcție de cele permise de rețea.
	de ex.: Domeniu de adrese al rețelei: = 192.168.1.x, Subnet-Mask = 255.255.255.0
	 Fronius Datamanager 2.0 trebuie să îi fie alocată o adresă IP între 192.168.1.1 și 192.168.1.254. Adresa IP aleasă nu trebuie să fie utilizată deja în cadrul rețelei. Subnet-Mask trebuie să corespundă celei a rețelei existente (de ex.
	255.255.255.0).
	Dacă se dorește ca Fronius Datamanager 2.0 să trimită mesaje de service sau să tri- mită date către Fronius Solar.web, este necesară specificarea unei adrese Gateway și a unei adrese de server DNS. Prin intermediul adresei Gateway, Fronius Datama- nager 2.0 obține conexiunea la internet. O adresă Gateway adecvată este de ex adresa IP a router-ului DSL.
	IMPORTANT!
	 Fronius Datamanager 2.0 nu poate avea aceeași adresă IP ca și PC-ul / laptop- ul!
	 Fronius Datamanager 2.0 nu se poate conecta singur la internet. În cazul unui racord DSL conexiunea la internet trebuie asigurată de un router.
Setări firewall ge- nerale	Router-ele DSL permit de cele mai multe ori transmiterea de date pe internet, motiv pentru care, în mod normal, nu este necesară configurarea acestora.
	Adrese server pentru transfer date
	 În cazul utilizării unui Firewall pentru conexiunile în exterior trebuie să fie permise următoarele protocoale, adrese de server și porturi pentru transmiterea cu succes a datelor: Tcp fronius-se-iot-dm-1.azure.devices.net:8883 Tcp fronius-se-iot-dm-1.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-1.telemetry.azure.devices.net:8883 Tcp fronius-se-iot-dm-1.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-1.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp http://www3.fronius.com:80 Tcp http://firmware-download.fronius.com:80
	 În cazul utilizării unui Firewall pentru conexiunile în exterior trebuie să fie permise următoarele protocoale, adrese de server și porturi pentru transmiterea cu succes a datelor: Tcp fronius-se-iot-dm-1.azure.devices.net:8883 Tcp fronius-se-iot-dm-1.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-1.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-1.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-1.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp fronius-se-iot-dm-2.telemetry.azure.devices.net:443 Tcp http://transfer.fronius.com:80 Tcp http://transfer.fronius.com:21 Tcp provisioning-lite.solarweb.com:443 Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443 Upd/Tcp 0.time.fronius.com:123

		49049/UDP	80/TCP *)
		Ieșire	Intrare
	Trimiterea de mesaje de service	x	-
	Conexiunea cu Datamanager via Fronius So- lar.web	x	-
	Conexiunea cu Datamanager via Fronius So- lar.access sau Fronius Solar.service	-	x
	Acces la pagina web a Datamanager	-	x
	Configurați firewall-ul în așa fel, încât adresa IP a s a instalației să poată trimite date către portul 490 *) Recomandăm ca accesul la interfața web al sist lației Fronius să nu fie permis decât din rețele sec de un acces din Internet (de ex. pentru scopuri de configurați router-ul de rețea așa încât solicitările redirecționate la portul 80/TCP. Atenție - invertorul este astfel vizibil pe Internet și ajunge la atacuri în rețea.	sistemului Fronius 49/UDP al "fdmp.s emului de monitor urizate. Dacă este service într-un int către orice port ex , cu mare probabil	de monitorizare olarweb.com". izare a insta- neapărat nevoie erval limitat), tern să poată fi itate, se va
Transmiterea de mesaje de service în cazul unei con- exiuni internet DSL	În cazul unei conexiuni internet DSL obișnuite, uti miterea de mesaje de service sunt posibile de cele suplimentară a router-ului, deoarece conexiunile se.	lizarea Fronius Sola e mai multe ori fără dintre LAN și interr	ar.web și trans- ă o configurare net sunt deschi-
Utilizarea Fronius Solar.web și trans- miterea de mesa-	Pentru utilizarea Fronius Solar.web sau transmiter să existe o conexiune internet.	ea de mesaje de s	ervice, trebuie
je de service	Fronius Datamanager 2.0 nu se poate conecta sin xiuni DSL conexiunea la internet trebuie asigurată	gur la internet. În de un router.	cazul unei cone-

Elemente de operare, racorduri și afișaje

SIGURANȚĂ

▲ PERICOL!

Pericol din cauza operării greșite.

Sunt posibile răniri și daune materiale grave.

- Utilizați funcțiile descrise doar după ce ați citit în totalitate și ați înțeles prezentul MU.
- Utilizați funcțiile descrise doar după ce ați citit în totalitate și ați înțeles MU ale componentelor de sistem, în mod special prescripțiile de securitate!





Nr. Funcție

(1) Comutator IP pentru comutarea adresei IP:

Nr.	Funcție	
А	adresă IP prestabilită și deschiderea WLAN Access Point	
	Pentru o conexiune directă cu un PC via LAN, Fronius Datamanager 2.0 lucrează cu adresa IP fixă 169.254.0.180.	
	Când comutatorul IP se găsește în poziția A, se deschide în mod supli- mentar un Access Point pentru o conexiune directă WLAN cu Fronius Datamanager 2.0.	
	Date de acces pentru acest Access Point: Nume rețea: FRONIUS_240.XXXXXX Parolă: 12345678	
	 Accesul la Fronius Datamanager 2.0 este posibil: prin numele DNS "http://datamanager" prin intermediul adresei IP 169.254.0.180 pentru interfața LAN prin intermediul adresei IP 192.168.250.181 pentru Access Point WLAN 	
В	adresă IP alocată	
	Fronius Datamanager 2.0 lucrează cu o adresă IP alocată Setare stan- dard dinamic (DHCP)	
	Adresa IP poate fi setată pe pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0.	
	La cardurile de expansiune Fronius Datamanager 2.0 comutatorul IP se află sub LED-uri și este realizat separat la Fronius Datamanager Box 2.0.	
(2)	LED WLAN	T
	 verde intermitent: Datamanager 2.0 se află în modul de service (comutatorul IP de la cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0 este în poziția A sau modul de service a fost activat prin inter- mediul afișajului invertorului, Acces Point WLAN este deschis) verde constant: pentru conexiune WLAN existentă alternativ verde/ roșu intermitent: depășirea intervalului în care Access Point WLAN este deschis după activare (1 oră) roșu constant: nu există conexiune WLAN roșu intermitent: conexiune WLAN 	
	- nu se aprinde, dacă Fronius Datamanager 2.0 este în mod Slave	
(3)	 LED conexiune Solar.web verde constant: dacă există o conexiune cu Fronius Solar.web roșu constant: dacă nu există o conexiune cu Fronius Solar.web, deși aceasta este necesară nu se aprinde: dacă nu este necesară conexiunea cu Fronius So- lar.web 	•

Nr.	Funcție	
(4)	 LED alimentare verde continuu: dacă alimentarea cu energie electrică prin intermediul Fronius Solar Net este suficientă; Fronius Datamanager 2.0 este pregătit pentru funcționare. nu se aprinde: dacă alimentarea cu energie electrică prin Fronius Solar Net este defectuoasă sau lipsește - este necesară o sursă externă de alimentare cu energie sau dacă Fronius Datamanager 2.0 este în modul Slave se aprinde intermitent roșu: în timpul unui proces de actualizare IMPORTANT! Nu întrerupeți alimentarea cu energie electrică în timpul procesului de actualizare. 	
(5)	LED conexiune × - se aprinde verde: atunci când conexiunea în cadrul 'Fronius Solar Net' este activă - - se aprinde roșu: atunci când conexiunea în cadrul 'Fronius Solar Net' este întreruptă - - nu se aprinde, dacă Fronius Datamanager 2.0 este în mod Slave	
(6)	Racord LAN Interfață Ethernet marcată cu albastru, pentru racordarea cablului Ethernet	
(7)	I/Os intrări și ieșiri digitale $$	

Modbus RTU 2-fire (RS485):

D- Date Modbus -

OFF OF

D+ Date Modbus +

Nr. Funcție

+

Int./ext. Alimentare

- GND (împământare)
 - U_{int} / U_{ext} Ieșire a tensiunii interne 10,8 V / 12,8 V sau Intrare pentru tensiune de alimentare externă >12,8 - 24 V DC (+ 20 %)

10,8 V:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12, 8 V: Fronius Galvo, Fronius Symo

Intrări digitale: 0 - 3, 4 - 9

Prag de tensiune: low (joasă) = min. 0 V - max. 1,8 V; high = min. 3 V max. 24 V Dc (+ 20 %) Curenți de intrare: în funcție de tensiunea de intrare; rezistența de intrare = 46 kOhm

Ieșiri digitale: 0 - 3

Capacitate de cuplare la alimentare prin cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0: 3,2 W, 10,8 / 12,8 V în sumă pentru toate cele 4 ieșiri digitale

10,8 V: Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12, 8 V:

Fronius Galvo, Fronius Symo

Capacitatea de cuplare la alimentarea printr-un element de rețea extern cu min. 12,8 - max. 24 V DC (+ 20 %), racordat la Uint / Uext și GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (în funcție de elementul de rețea extern) per ieșire digitală

Racordul la I/Os se realizează cu ajutorul fișei de cuplare livrate.

(8) Soclu antenă pentru prinderea antenei WLAN sau a cablului de prelungire al antenei WLAN, în funcție de invertor

Nr. Funcție

(9) Comutator terminare-Modbus (pentru Modbus RTU) capăt bus intern cu rezistență 120 Ohm (da/nu)

Comutator în poziția "on": Rezistență terminală 120 Ohm activă Comutator în poziție "off": fără rezistență terminală activă



IMPORTANT! Într-o magistrală RS485 trebuie să fie activă o rezistență terminală la primul și la ultimul dispozitiv.

(10) Comutator Master / Slave Fronius Solar Net pentru comutarea din mod Master în mod Slave în cadrul unui inel Fronius Solar Net

IMPORTANT! În mod Slave toate LED-urile cardului de expansiune Fronius Datamanager 2.0 sunt stinse.

(11) Racord Solar Net IN

Intrare Fronius Solar Net cu marcaj de culoare roșie, pentru conectarea cu alte componente DATCOM (de ex. invertoare, carduri de senzor, etc.)

Numai la Fronius Datamanager 2.0 cu funcție Fronius Com Card! (pentru invertoarele Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500)

(12) Racord Solar Net OUT

Ieșire Fronius Solar Net cu marcaj de culoare roșie, pentru conectarea cu alte componente DATCOM (de ex. invertoare, carduri de senzor, etc.)

Numai la Fronius Datamanager Box 2.0!

(13) Racord alimentare externă cu energie electrică

pentru conectarea alimentării externe cu energie electrică, dacă alimentarea din cadrul Fronius Solar Net nu este suficientă (de ex. dacă în cadrul Fronius Solar Net se găsesc prea multe componente DAT-COM).

IMPORTANT! Pentru alimentarea externă cu energie electrică a Fronius Datamanager Box 2.0 este necesar ca elementul de rețea să prezinte o separare sigură față de componente aflate sub tensiune de rețea (SELV sau Class 2 pentru SUA / Canada).

Puterea de ieșire a elementului de rețea poate fi de max. 15 VA / 1,25 A.

Dacă alimentarea cu energie electrică este suficientă LED-ul alimentare (4) luminează în culoarea verde.

Pentru alimentarea externă cu energie electrică utilizați exclusiv alimentatorul Fronius!

Numai la Fronius Datamanager Box 2.0!

Interconectare schematică a I/O

Alimentare prin cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0:



- (1) Element de rețea (numai la Fronius Datamanager 2.0 cu funcție Fronius Com Card)
- (2) Limitare curent
- (3) Racord Fronius Solar Net IN

115 - 230 V AC:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12,8 V DC:

Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo

Alimentare cu un element de rețea extern:



- (4) element de rețea extern
- (5) Sarcină
- (6) Comutator

La alimentarea cu un element de rețea extern, este necesar ca acesta să fie separat galvanic.

10,7 V DC:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12, 8 V DC: Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo

Date tehnice

Capacitate de stocare	până la 4096 zile
Tensiune de alimentare cu funcție Fronius Com Card fără funcție Fronius Com Card	115 - 230 V AC 12 V DC
Consum de energie	< 2 W
Dimensiuni	
Card de expansiune	132 x 103 x 22 mm 5.2 x 4.1 x 0.9 in.
Box	190 x 114 x 53 mm 4.69 x 4.49 x 2.09 in.
IP (Box)	IP 20
Racord alimentare externă (Box)	12 V DC, max. 1 A, clasa 2
Secțiune cablu pentru racord alimenta- re externă (Box)	0,13 - 1,5 mm² AWG 16 - 24 (USA / Canada)
Ethernet (LAN)	RJ 45, 100 MBit
WLAN	Client IEEE 802.11b/g/n
RS 422 (Fronius Solar Net)	RJ 45
Temperatură ambientală	
Card de expansiune	-20 - +65 ° C -4 - +149 °F
Box	0 - 50 ° C 32 - 122 °F
Putere Fronius Solar Net	cca. 3 W max. 3 componente DATCOM *
Specificați racord I/O	
Nivel de tensiune intrări digitale	low (jos) = min. 0 V - max. 1,8 V high (ridicat) = min. 3 V - max. 24 V (+20 %)
Curenți de intrare intrări digitale	în funcție de tensiunea de intrare; rezistență de intrare = 46 kOhm
Capacitate de cuplare ieșiri digitale la alimentarea prin card de expansiune Datamanager	3,2 W
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500	10,8 V

Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo	12,8 V în sumă pentru toate cele 4 ieșiri digi- tale (minus alți participanți Fronius Solar Net)
Capacitate de cuplare ieșiri digitale la alimentarea printr-un element de rețea extern cu min. 10,7 - max. 24 V DC	1 A, 10,7 - 24 V DC (în funcție de elementul de rețea ex- tern) per ieșire digitală
max. sarcini inductive comutabile la ieșirile digitale	76 mJ (per ieșire)
Modbus RTU	RS485 2 fire
Setare standard a interfeței RS485:	
Viteză	9600 Baud
Cadru date	1 bit start
	8 biți date
	fără paritate

 Dacă alimentarea cu energie electrică în Fronius Solar Net este suficientă, la fiecare componentă DATCOM este aprins LED-ul verde.
 Dacă LED-ul verde nu este aprins, cuplați la racordul de 12 V pentru alimentator al unei componente DATCOM externe alimentatorul care poate fi obținut de la Fronius.
 Verificați eventual conexiunile cu cablu și cu fișă.

1 bit stop

Exemple de componente DATCOM externe: Fronius String Control, Fronius Sensor Box, etc.

Wi-Fi	Wi-Fi		
	Interval de frecvență	2412 / 2462 MHz	
	Canalele utilizate / putere	Canal: 1-11 b,g,n HT20 Canal: 3-9 HT40 <18 dBm	
	Modulație	802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) 802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM) 802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16- QAM, 64-QAM)	

Instalarea Fronius Datamanager 2.0

Introducerea Fronius Datamanager 2.0 în invertor

Generalități

În general, introducerea cardurilor de expansiune în invertor trebuie făcută conform manualului de utilizare al respectivului invertor. Respectați instrucțiunile de siguranță și avertismentele din manualul de utilizare al invertoarelor.

SIGURANȚĂ

Poziții de introdu-

cere a Fronius Da-

tamanager 2.0

PERICOL!

Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele solare. Un șoc electric poate fi mortal.

- > Zona de racordare poate fi deschisă doar de electro-instalatori autorizați.
- Zona separată a modulelor de putere poate fi despărțită de zona de racordare doar după scoaterea de sub tensiune.
- Zona separată a modulelor de putere poate fi deschisă doar de personalul de service instruit de Fronius.
- Înainte de efectuarea oricăror lucrări de racordare asigurați-vă că părțile AC și DC aflate înaintea invertorului sunt scoase de sub tensiune, spre exemplu:
- Scoateți de sub tensiune disjunctorul de protecție AC al invertorului
- Acoperiți modulele solare
- Respectați cele 5 reguli de siguranță!

A PERICOL!

vertor:

Pericol din cauza tensiunii reziduale a condensatorilor.

Un șoc electric poate fi mortal.

Respectați timpul necesar pentru descărcarea condensatorilor.

La utilizarea de plăci plug-in respectați dispozițiile ESD generale.

Invertor	Poziție de introducere
Fronius IG 15 - 60	Slot ENS ^{*)}
Fronius IG 300 - 500	Slot ENS ^{*)}
Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V	dreapta extrem, cu excepția cazului în care există un card de expansiune NL-MON
Fronius CL	dreapta extrem, cu excepția cazului în care există un card de expansiune NL-MON
FRONIUS GALVO	oriunde
Fronius Symo	oriunde
FRONIUS PRIMO	oriunde

Poziția de introducere a Fronius Datamanager 2.0 este prestabilită în funcție de in-

*) Dacă în slotul ENS există un card de expansiune ENS: Introduceți Fronius Datamanager 2.0 în următorul slot din dreapta slotului ENS.

IMPORTANT!

31

Următorul slot trebuie să rămână liber! În nici un caz nu îndepărtați un eventual card de expansiune ENS existent!



Montarea și racordarea antenei WLAN

Generalități

În funcție de invertor, antena WLAN trebuie instalată în invertor sau montată pe exteriorul acestuia.

IMPORTANT! Deschiderea unui invertor se va face numai în conformitate cu manualul de utilizare al acestuia! Respectați prescripțiile de securitate!

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius CL: Montarea și racordarea antenei



1 Lipiți colțarul de fixare cu bandă dublu adezivă pe exteriorul carcasei invertorului sau lipiți-l în apropierea invertorului, în funcție de cablul antenei

IMPORTANT! Banda dublu adezivă își atinge maximul forței de lipire abia după 24 h.

IMPORTANT! Nu este permisă prinderea cu șuruburi a colțarului de fixare de carcasa invertorului. Prinderea cu șuruburi a colțarului de fixare este permisă în apropierea invertorului. Șuruburile necesare în acest sens nu sunt cuprinse în volumul de livrare și trebuie alese de către instalator.



- 2 Conectați cablul antenei la soclul de antenă al cardului de expansiune Fronius Datamanager 2.0
- 3 Ghidați spre exterior cablul antenei, prin orificiul DATCOM al invertorului
- **4** Dacă este posibil, fixați cablul întrun dispozitiv de detensionare
- 5 Închideți sau etanșați orificiul DAT-COM, conform manualului de utilizare al invertorului



Fronius IG USA, Fronius IG Plus USA, Fronius IG Plus V USA: Montarea și racordarea antenei





<u>∧</u> ATENȚIE!

Pericol de scurtcircuit din cauza bucăților de metal dintr-un punct de decupare predeterminat.

Bucățile de metal sparte din invertor pot provoca scurtcircuite dacă invertorul se află sub tensiune. La cedarea punctelor de decupare predeterminate fiți atenți ca

- să nu cadă bucăți de metal în invertor,
- bucățile de metal căzute în invertor să fie îndepărtate imediat.



REMARCĂ!

Pentru asigurarea etanșeității la înșurubarea antenei în carcasa invertorului, inelul de etanșare de la prinderea antenei trebuie să fie montat.







* Rază de îndoire al cablului antenei: min. 25,4 mm / 1 in.




Instalarea Fronius Datamanager 2.0 în Fronius Solar Net

Siguranța

ATENȚIE!

Pericol de pagube materiale importante la componentele DATCOM sau la PC / laptop prin conectarea greșită la Fronius Datamanager 2.0 a cablurilor Ethernet sau Solar Net.

- Conectați cablul Ethernet exclusiv la racordul LAN (marcaj de culoare albastră)
- Conectați cablul Solar Net exclusiv la racordul Solar Net IN (marcaj de culoare roșie)

Instalarea invertoarelor cu Fronius Datamanager 2.0 în Fronius Solar Net Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500:



Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo:



*	Conector final Fronius Solar Net, dacă este conectat numai un invertor cu Fronius Datamanager 2.0 cu un PC
**	Cablu Fronius Solar Net, dacă este conectat un invertor cu Fronius Datama- nager 2.0 cu un PC și alte componente DATCOM
***	Cablul Ethernet nu est cuprins în volumul de livrare al Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Datamanager Box 2.0
	Conexiune între Datamanager 2.0 și PC via LAN sau WLAN
1	Introduceți și pozați cablul Ethernet în invertor conform manualului de utilizare al acestuia, ca pe un cablu de comunicare a datelor Cuplați cablul Ethernet la racordul LAN
3	Cuplați cablul Ethernet la PC / laptop sau la un racord de rețea corespunzător Dacă se conectează numai un invertor cu Fronius Datamanager 2.0 cu un PC:
	la Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300 - 500: cuplați conectorul final Fronius Solar Net la racordul Solar Net IN
	la Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo: cuplați câte un conector final Fronius Solar Net la racordul Solar Net IN și Solar Net OUT
	Dacă în rețea mai urmează și alte componente DATCOM după invertorul cu Fro- nius Datamanager 2.0: cuplați cablul Fronius Solar Net la racordul Solar Net IN al Fronius Datamanager 2.0
5	Cablați restul componentelor DATCOM
	IMPORTANT! La racordul IN liber al ultimei componente DATCOM trebuie să fie introdus un conector final Fronius Solar Net.





- * Conector final Fronius Solar Net la ultima componentă DATCOM
- ** Cablu Fronius Solar Net, dacă este conectat un Fronius Datamanager Box 2.0 cu un PC și alte componente DATCOM
- *** Cablul Ethernet nu est cuprins în volumul de livrare al Fronius Datamanager2.0 / Fronius Datamanager Box 2.0

Conexiune între Datamanager 2.0 și PC via LAN sau WLAN

- 1 Cuplați cablul Ethernet la racordul LAN
- 2 Cuplați cablul Ethernet la PC / laptop sau la un racord de rețea corespunzător
- 3 Cuplați cablul Fronius Solar Net la racordul Solar Net OUT al Fronius Datamanager Box 2.0
- 4 Cuplați cablul Fronius Solar Net la racordul Solar Net IN al invertorului, conform manualului de utilizare al acestuia
- 5 Cablați restul componentelor DATCOM

IMPORTANT! La fiecare racord IN sau OUT liber ale ultimelor componente DAT-COM trebuie să fie introdus un conector final Fronius Solar Net.

Cablarea Fronius Solar Net

Participanți Froni- us Solar Net	În cele ce urmează, invertoarele cu Fronius Datamanager, Fronius Com Card, com- ponentele DATCOM cu carcasă externă sau alte componente DATCOM poartă denu- mirea de participanți Fronius Solar Net.
Cablarea partici- panților Fronius Solar Net	Conexiunea de date a participanților Fronius Solar Net este asigurată prin interme- diul unei conexiuni 1:1 cu cabluri de date cu 8 poli și conectori RJ-45. Lungimea maximă a cablurilor într-un inel Fronius Solar Net poate fi de max. 1000 m.
Condiții prelimi- nare pentru ca- blurile de date Fronius Solar Net	Pentru cablarea participanților Fronius Solar Net pot fi utilizate exclusiv cabluri ecra- nate CAT5 (noi) și CAT5e (vechi), conform ISO 11801 și EN50173. IMPORTANT! Nu este permisă utilizarea cablurilor U/UTP, conform ISO/IEC-11801! Cabluri permise:
	- F/STP - SF/FTP - U/FTP

	5/5/1		17111		1/011
-	F/STP	-	SF/FTP	-	U/FTP
-	S/FTP	-	S/UTP	-	U/STP

Ecranajul trebuie sertizat pe un conector ecranat, admis pentru CAT5.

Dat fiind că în cablurile Ethernet conductorii sunt torsadați, țineți seama de repartizarea corectă a perechilor de conductori torsadați, în funcție de cablajul conform TIA/EIA-568B:

Cor	ntact Fronius Solar Net	Nr. pere- che	Culoare	
1	+12 V	3	0	alb / dungă portocalie
2	GND (împământare)	3		portocaliu / dungă albă sau portocaliu
3	TX+ IN, RX+ OUT	2	0	alb / dungă verde
4	RX+ IN, TX+ OUT	1	•	albastru / dungă albă sau albastru
5	RX- IN, TX- OUT	1	0	alb / dungă albastră
6	TX- IN, RX- OUT	2		verde / dungă albă sau verde
7	GND (împământare)	4		alb / dungă maro
8	+12 V	4	0	maro / dungă albă sau maro

Cablaj conform TIA/EIA-568B

	 Țineți seama de alocarea corectă a conductorilor. În cazul legării la pământ independente (de ex. panouri Patch), fiți atenți, ca ecranajul să fie împământat numai pe o latură a cablului.
	În general, trebuie respectate următoarele norme pentru cablare structurată: - pentru Europa: EN50173-1 - internațional: ISO/IEC 11801:2002. - pentru America de Nord: TIA/EIA 568
	Se aplică regulile pentru utilizarea cablurilor din cupru.
Cabluri de date deja mufate	La Fronius sunt disponibile următoarele cabluri de date deja mufate: - cablu CAT5 1 m 43,0004,2435 - cablu CAT5 20 m 43,0004,2434 - cablu CAT5 60 m 43,0004,2436
	În cazul cablurilor menționate este vorba despre cabluri de rețea LAN 1:1 cu 8 poli, ecranate și torsadate, incl. conectoare RJ45.

IMPORTANT! Cablurile de date nu sunt rezistente la radiații UV. În cazul pozării în aer liber, protejați cablurile de date de razele soarelui.

Instalarea Fronius Datamanager 2.0 - vedere de ansamblu

SIGURANȚĂ

PERICOL! ∕!∖

Pericol din cauza operării greșite.

Sunt posibile răniri și daune materiale grave.

- Utilizați funcțiile descrise doar după ce ați citit în totalitate și ați înțeles prezentul MU.
- Utilizați funcțiile descrise doar după ce ați citit în totalitate și ați înțeles MU ale componentelor de sistem, în mod special prescripțiile de securitate!

Instalarea Fronius Datamanager 2.0 presupune cunoștințe despre tehnica rețelelor.

Prima punere în functiune cu Fronius Solar.start App

Cu ajutorul Fronius Solar start App, prima punere în functiune a Fronius Datamanager 2.0 poate fi simplificată semnificativ. Fronius Solar.start App este disponibilă în App-Store.



Pentru prima punere în funcțiune a Fronius Datamanager 2.0

- cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0 trebuie să fie introdus în invertor, sau
- o Fronius Datamanager Box 2.0 trebuie să se afle în inelul Fronius Solar Net.

IMPORTANT! Pentru realizarea conexiunii cu Fronius Datamanager 2.0, terminalul respectiv (de ex. laptop, tabletă, etc.) trebuie setat după cum urmează:

"Primire automată adresă IP (DHCP)" trebuie să fie activat

1 Cablați invertorul cu Fronius Datamanager 2.0 sau Fronius Datamanager Box 2.0 în Fronius Solar Net

IMPORTANT! Invertoarele Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA și Fronius IG 300 - 500 trebuie să se găsească întotdeauna la începutul sau la capătul inelului Fronius Solar Net.

2 Numai la Fronius Galvo / Fronius Symo / Fronius Primo și la interconectarea mai multor invertoare în Fronius Solar Net: poziționați corect comutatorul Master/Slave al Fronius Solar Net la cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0

- un invertor cu Fronius Datamanager 2.0 = Master
- toate celelalte invertoare cu Fronius Datamanager 2.0 = Slave (LED-urile de la cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0 sunt stinse)

3 Comutarea dispozitivului în modul de service

Invertor cu card de expansiune Fronius Datamanager 2.0:

- Aduceți comutatorul IP de la cardul Fronius Datamanager 2.0 în poziția A



sau

- Activați WLAN Access Point prin intermediul meniului setup (de configurare) al invertorului

(executarea acestei funcții depinde de software-ul invertorului)



Fronius Datamanager Box 2.0:

Aduceți comutatorul IP de la Fronius Datamanager Box 2.0 în poziția A



Invertorul / Fronius Datamanager Box 2.0 realizează Access Point WLAN. WLAN Access Point rămâne deschis timp de 1 oră.

4 Descărcați aplicația Fronius Solar.start App



5 Executați aplicația Fronius Solar.start App

Se afișează pagina de start a programul de asistență pentru punerea în funcțiune.

Monitorizarea instalației	
Bun venit în programul de as	sistență la punerea în funcțiune.
In doar câțiva pași pentru monit	prizarea confortabilă a instalației dvs.
PROGRAM DE ASISTENȚĂ SOLAR WEB	PROGRAM DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Conectați instalația cu Fronius Solar.web și folosiți aplicația pentru telefoane mobile.	ALTE SETĂRI
	! Doar pentru personal instruit sau specialişti!

Programul de asistență tehnică este prevăzut pentru instalator și conține normesetări speciale. **Executarea programului de asistență tehnică este opțională.** Dacă se execută programul de asistență tehnică, notați neapărat parola de service atribuită. Această parolă de service este necesară pentru setarea punctelor de meniu Editor furnizor de energie electrică și Contor.

Dacă nu se execută programul de asistență tehnică, nu sunt setate niciun fel de prescripții pentru reducerea puterii.

Executarea programului de asistență Solar.web este obligatorie!

6 Dacă este necesar, executați programul de asistență tehnică și urmați instrucțiunile

7 Executați programul de asistență Solar.web și urmați instrucțiunile

Se afișează pagina de start Fronius Solar.web.

sau

Se afișează pagina web a Fronius Datamanager 2.0.

Prima punere în funcțiune cu ajutorul browserului web Cu ajutorul Fronius Solar.start App, prima punere în funcțiune a Fronius Datamanager 2.0 poate fi simplificată semnificativ. Fronius Solar.start App este disponibilă în App-Store.



Pentru prima punere în funcțiune a Fronius Datamanager 2.0

- cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0 trebuie să fie introdus în invertor
- sau
- o Fronius Datamanager Box 2.0 trebuie să se afle în inelul Fronius Solar Net.

IMPORTANT! Pentru realizarea conexiunii cu Fronius Datamanager 2.0, terminalul respectiv (de ex. laptop, tabletă, etc.) trebuie setat după cum urmează:

"Primire automată adresă IP (DHCP)" trebuie să fie activat

PERICOL!

Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele solare. Un soc electric poate fi mortal.

- Înainte de a deschide invertorul respectați timpul necesar pentru descărcarea condensatorilor.
- Deschideți invertorul numai cu respectarea MU al invertorului.
- Aveți în vedere și respectați prescripțiile de securitate și instrucțiunile de securitate din MU al invertorului.

1 Cablați invertorul cu Fronius Datamanager 2.0 sau Fronius Datamanager Box 2.0 în Fronius Solar Net

IMPORTANT! Invertoarele Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA și Fronius IG 300 - 500 trebuie să se găsească întotdeauna la începutul sau la capătul inelului Fronius Solar Net.

2 Numai la Fronius Galvo / Fronius Symo / Fronius Primo si la interconectarea mai multor invertoare în Fronius Solar Net:

poziționați corect comutatorul Master / Slave al Fronius Solar Net la cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0

- un invertor cu Fronius Datamanager 2.0 = Master
- toate celelalte invertoare cu Fronius Datamanager 2.0 = Slave (LED-urile de la cardul de expansiune Fronius Datamanager 2.0 sunt stinse)

3 Comutarea dispozitivului în modul de service

Invertor cu card de expansiune Fronius Datamanager 2.0:

- Aduceți comutatorul IP de la cardul Fronius Datamanager 2.0 în poziția A



sau

- Activați WLAN Access Point prin intermediul meniului de configurare al invertorului

(executarea acestei funcții depinde de software-ul invertorului)



Fronius Datamanager Box 2.0:

Aduceți comutatorul IP de la Fronius Datamanager Box 2.0 în poziția A



Invertorul / Fronius Datamanager Box 2.0 realizează Access Point WLAN. WLAN Access Point rămâne deschis timp de 1 oră.

4 Conectarea terminalului cu WLAN Access Point

SSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8 caractere)

- căutați o rețea cu denumirea "FRONIUS_240.xxxx"
- realizați conexiunea cu această rețea
- Introduceți parola de pe afișajul invertorului

(sau conectați terminalul și invertorul cu un cablu Ethernet)

 Introduceți în Browser: http://datamanager sau
 192.168.250.181 (adresa IP pentru conexiunea WLAN) sau
 169.254.0.180 (adresa IP pentru conexiunea LAN)

Se afișează pagina de start a programul de asistență pentru punerea în funcțiune.



Programul de asistență tehnică este prevăzut pentru instalator și cuprinde setări specifice normelor.

Dacă este rulat programul de asistență tehnică, notați neapărat parola de service atribuită. Această parolă de service este necesară pentru setarea punctelor de meniu Editor furnizor de energie electrică și Contor.

Dacă nu se execută programul de asistență tehnică, nu sunt setate niciun fel de prescripții pentru reducerea puterii.

Executarea programului de asistență Solar.web este obligatorie!

6 Dacă este necesar, executați programul de asistență tehnică și urmați instrucțiunile

7 Executați programul de asistență Solar.web și urmați instrucțiunile

Se afișează pagina de start Fronius Solar.web.

sau

Se afișează pagina web a Fronius Datamanager 2.0.

Realizarea conexiunii cu Fronius Datamanager 2.0

Conexiunea cu Fronius Datamanager 2.0 via browser web

Generalități	Conexiunea cu Fronius Datamanager 2.0 via browser web este adecvată în primul rând pentru apelarea valorilor curente de către un număr ridicat de utilizatori PC în cadrul unui LAN (de ex. rețele ale firmelor, școli, etc.).			
	De ex., pe pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0 pot fi citite veniturile tota- le și cele zilnice sau pot fi comparate invertoarele.			
Condiții prelimi- nare	 cel puțin o conexiune LAN sau WLAN browser Web (de ex. Microsoft Internet Explorer IE >/= 9.0, Firefox 4, Google Chrome 27.0, etc.) PC / laptop în același segment de rețea ca și Fronius Datamanager 2.0 			

Realizarea conexiunii cu Fronius Datamanager 2.0 via browser web 1 Deschideți browser-ul web

2 În câmpul de adresă introduceți adresa IP sau Hostname (nume gazdă) și Domain name (nume domeniu) pentru Fronius Datamanager 2.0

Este afișată pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0.



Conexiunea cu Fronius Datamanager 2.0 via internet și Fronius Solar.web

Generalități	Prin conectarea la Fronius Datamanager 2.0 via internet și Fronius Solar.web pot fi apelate din orice locație cu acces internet date arhivate și date curente ale unei in- stalații fotovoltaice. În plus, există posibilitatea ca prin accesul de tip guest să li se ofere și altor utiliza- tori accesul la datele instalației fotovoltaice, precum și posibilitatea de a compara mai multe instalații între ele.
Descrierea funcționării	Fronius Datamanager 2.0 este conectat la internet (de ex. cu un router DSL). Fronius Datamanager 2.0 se conectează regulat la Fronius Solar.web și transmite zilnic date- le salvate. Fronius Solar.web poate intra în mod activ în contact cu Fronius Datamanager, de ex. pentru afișarea datelor curente.
Condiții prelimi- nare	 Acces la internet Browser Web IMPORTANT! Fronius Datamanager 2.0 nu se poate conecta singur la internet. În cazul unei conexiuni DSL conexiunea la internet trebuie asigurată de un rou- ter. Înregistrarea instalației fotovoltaice în Fronius Solar.web. Pentru apelarea datelor curente în Fronius Solar.web este necesar ca în setările Fronius Datamanager 2.0, la Solar.web, să fie activată opțiunea 'da' pentru 'Transmitere date curente la Solar.web'. Pentru apelarea datelor arhivate în Fronius Solar.web este necesar ca în Fronius Datamanager 2.0 să fie activată opțiunea 'zilnic' sau 'orar' pentru 'Transmitere date la Solar.web'.
Apelarea datelor din Fronius Data- manager 2.0 via internet și Fronius Solar.web	Pentru apelarea datelor curente și a datelor arhivate din Fronius Datamanager 2.0 prin intermediul Fronius Solar.web: Porniți Fronius Solar.web: http://www.solarweb.com Informații suplimentare privind Fronius Solar.web conform modulului de asis- tență online.

Date curente, servicii și setări la Fronius Datamanager 2.0

Pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0

Pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0 vedere de ansamblu Pe pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0 sunt afișate următoarele date:

- (1) Vedere comparativă curentă a tuturor invertoarelor din inelul Fronius Solar Net
- (2) Vedere de ansamblu instalație: Curent / zi / an / total
- (3) Invertor
- (4) Senzori
- (5) Servicii informații sistem, diagnoză rețea, actualizare firmware, apelare program asistență
- (6) Contact Trimitere feedback
- (7) Setările de meniu
- (8) Alte posibilități de setare



Login

Posibilitățile de setare de pe pagina Web a Fronius Datamanager 2.0 depind de nivelul de autorizare al utilizatorului (a se vedea capitolul **Setări - parole** la pagina **65**).

Autentificare cu nume de utilizator și parolă:

- 1 Selectați un utilizator pentru autentificare.
- 2 Introduceți parola pentru utilizatorul selectat.
- 3 Efectuați clic pe butonul Login.

Utilizatorul este autentificat.

Cu ajutorul funcției Ați uitat parola? în fereastra Login poate fi resetată parola pen- tru utilizatorul selectat.
Solicitarea unui cod de deblocare și salvarea unei noi parole:
1 Selectați utilizatorul pentru care trebuie resetată parola.
Notați "Challenge" (codul din şase cifre) și ID Datalogger (sub simbolul ¹ , a se vedea capitolulAlte posibilități de setare de la pagina 56).
3 Contactați serviciul de asistență tehnică Fronius și comunicați "Challenge" și ID Datalogger.
[4] Introduceți codul de deblocare primit de la serviciul de asistență tehnică Fronius în câmpul Cod.
5 Introduceți o nouă parolă în câmpurile Parolă și Repetare parolă.
6 Efectuați clic pe butonul Salvare.
Noua parolă este salvată.

Setările de meniu După clic pe setări, pe pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0 se deschide meniul setări.

GENERALITĂŢI*

În meniul setări are loc configurarea Fronius Datamanager 2.0.

Setarea și vizualizarea punctelor de meniu în general Realizarea conexiunii cu Fronius Datamanager 2.0 1 Efectuați clic pe Setări 2 Autentificați-vă cu numele de utilizator (admin sau ser-3 vice) (a se vedea capitolul Login pe pagina 55) GPIO 4 Dați clic pe punctul de meniu dorit MANAGEMENT SARCINĂ Punctul de meniu dorit se deschide. SERVICE PUSH 5 Vizualizați punctul de meniu sau prelucrați-l în mod corespunzător. 6 Dacă există, dați clic pe butonul de executare a acțiunii (de ex. salvare, sincronizare, etc.). Datele modificate sunt preluate. CONTOR ** EDITOR SOCIETATE FURNIZOARE DE ENERGIE ** Puncte de meniu în meni-* punct de meniu selectat ul setări ** punctele de meniu Contor și Editor furnizor de energie electrică sunt protejate cu parola de service.

Alte posibilități de Pe pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0 mai sunt disponibile în partea din setare dreapta sus următoarele posibilități de setare:

6 ? X	
0	Informații sistem: ID Datalogger, versiune software, căutare actualizare firmware, cone- xiune Fronius Solar Net, conexiune Solar.web
?	Ajutor: - Manual de utilizare software - Fronius Solar-Channel
23	Extindere conținut: Zona meniului date curente / setări este mascată
0 🛛	Afișare mesaje
l∎ qe	Limbă: pentru setarea limbii
	Pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0 este afisată fie în limba

Pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0 este afișată fie în l browser-ului existent, fie în ultima limbă selectată.

Date curente ale Fronius Datamanager 2.0

Vedere compara- tivă curentă	În vederea comparativă curentă sunt comparate între ele mai multe invertoare ale unei instalații fotovoltaice. Puterea AC curentă a invertoarele este afișată sub formă de bară în cadrul unui gra- fic, sub formă de procent al puterii modulului solar conectat la respectivul invertor. Pentru fiecare invertor este afișată o bară. Culoarea barei semnalizează domeniul de putere al invertorului:				
	albastru:	puterea invertorului corespunde puterii medii a tuturor invertoare- lor			
	galben:	puterea invertorului prezintă o ușoară abatere față de puterea me- die a tuturor invertoarelor (50 - 90 % din valoarea medie)			
	roșu:	puterea invertorului prezintă o puternică abatere față de puterea medie a tuturor invertoarelor sau a apărut o eroare la invertor (< 50 % din valoarea medie)			
Vedere de ansam- blu instalație	Vedere de ar - datele cu - dispoziti - energia - venitul p Valorile refer vertor este c	nsamblu a instalației cuprinde: urente referitoare la puterea unei instalații fotovoltaice vele active produsă pe zi, pe an și în total pe zi, pe an și cel total ritoare la consum și alimentarea în rețea sunt afișate numai dacă la in- onfigurat un contor iar acesta transmite date valide.			
Vizualizare inver- toare / senzori	Vizualizare invertoare La vizualizare invertoare sunt afișate toate invertoarele existente în sistem. Prin clic pe un invertor sau pe bara corespunzătoare din vederea comparativă, sunt afișate datele curente ale invertorului.				
	Vizualizare s e La vizualizare	enzori e senzori sunt afișate toate Sensor Cards / Boxes existente în sistem.			

Servicii - informații sistem

Informații sistem	Pagina Informații sistem conține diverse informații despre Sistem.
	 Suplimentar sunt disponibile următoarele butoane: Buton Repornire Datalogger pentru repornirea Datamanager / sistem de monitorizare a instalației Buton Revenire la setările din fabrică cu posibilitățile de selectare: toate setările în afara celor de rețea pentru resetarea Datamanager (sistem de monitorizare a instalației) la setările din fabrică. Setările din fabrică precum și punctele protejate prin Service-User (editor furnizor de energie electrică, setări contoare și parola de service) se păstrează. toate setările
	pentru resetarea Datamanager (sistem de monitorizare a instalației) și a setărilor de rețea la setările din fabrică. Toate punctele protejate de Service-User (editor furnizor de energie elec- trică, setări contor și parolă service) se păstrează
	IMPORTANT! Dacă Datamanager (sistem de monitorizare a instalației) este resetat la setările din fabrică, este necesară verificarea setării orei și a datei.

Servicii - diagnoză rețea

Diagnostic rețea La punctul Servicii / diagnoză rețea se găsesc funcții utile pentru diagnoza și remedierea problemelor de rețea. Pot fi executate comenzi ping și traceroute.

Comandă ping

cu o comandă ping se poate verifica dacă un host este accesibil și de cât timp este nevoie pentru transmiterea datelor.

Transmitere comandă ping:

1 În câmpul Host: introduceți un Hostname (nume gazdă) sau o adresă IP

2 Apăsați butonul ping

- Comanda ping este transmisă
- datele determinate sunt afișate

Comandă traceroute

cu o comandă traceroute se poate stabili prin ce puncte intermediare sunt transmise datele către host (gazdă).

Transmitere comandă traceroute:

1 În câmpul Host: introduceți un Hostname (nume gazdă) sau o adresă IP

2 Apăsați butonul traceroute

- Comanda traceroute este transmisă
- datele determinate sunt afișate

Servicii - actualizare firmware

Generalități	La punctul Servicii / actualizare firmware poate fi actualizat firmware-ul Datamana- ger-ului. O actualizare de firmware se poate efectua via LAN sau web.				
Căutare auto- mată actualizări	IMPORTANT! Pentru căutarea automată a actualizărilor este necesară o conexiune internet.				
	Dacă este activată posibilitatea de selectare căutare automată actualizări ', Datama- nager caută automat actualizări o dată pe zi. Dacă sunt disponibile noi actualizări, acestea sunt afișate sub formă de mesaj în cadrul următoarelor posibilități de seta- re ale paginii de internet.				
Căutare manuală actualizări	Dacă este dezactivată opțiunea căutare automată actualizări acestea nu sunt căuta- te automat.				
	1 Pentru a căuta manual actualizările apăsați butonul verifică acum				
Actualizare Fir- mware via Web	 Deschideți pagina de internet a Datamanager cu ajutorul browser-ului web La punctul servicii, deschideți actualizare firmware Selectați Actualizare via Web Apăsați butonul Efectuare actualizare Este afișată întrebarea de siguranță pentru actualizare Apăsați butonul Da Actualizarea este efectuată, progresul este afișat sub formă de bară și ca valoa-re procentuală. După efectuarea cu succes a actualizării, butonul Preluare / Salvare ✓ trebuie apăsat În cazul întreruperii conexiunii cu serverul: dezactivați firewall-ul pe durata actualizării încercați din nou IMPORTANTI Dacă pentru conexiunea la internet este utilizat un server proxy: trebuie să fie activată opțiunea utilizare Proxyserver pentru actualizare Web 				
Actualizare Fir- mware via LAN	 Realizați conexiunea LAN dintre PC / laptop și Datamanager Descărcați firmware-ul curent de pe pagina de internet Fronius Rulați pe PC / laptop fișierul de actualizare descărcat Este pornit un webserver, de unde Datamanager descarcă fișierele necesare. Deschideți pagina de internet a Datamanager cu ajutorul browser-ului web 				

5	La punctul Servicii deschideți Actualizare Firmware
6	Selectați Actualizare via LAN
7	Introduceți adresa IP a PC-ului / laptop-ului
8	Apăsați butonul Efectuare actualizare
9	Este afișată întrebarea de siguranță pentru actualizare. Apăsați butonul Da
	Actualizarea este efectuată, progresul este afișat sub formă de bară și ca valoa- re procentuală.
10	După efectuarea cu succes a actualizării, butonul Preluare / Salvare 💉 trebu- ie apăsat
Act cul	ualizarea este încheiată atunci când "LED-ul alimentare" se aprinde din nou în oarea verde.
În d -	cazul întreruperii conexiunii cu serverul: dezactivați firewall-ul pe durata actualizării

- încercați din nou

Apelare program asistență La punctul **Apelare program asistență** pot fi apelate și rulate programul de asistență Solar.web și programul de asistență tehnică.

Generalități La compensa

La compensare pot fi indicate tariful de deconectare per kWh, moneda și costurile de achiziție per kWh pentru calcularea venitului. Venitul este afișat în vederea generală de ansamblu curentă.

La timp sistem pot fi introduse data, ora și minutele. Prin clic pe butonul **"sincronizare"** timpul afișat în câmpurile de introducere date ale paginii de internet a Fronius Datamanager este ajustat în funcție de timpul sistemului de operare.

Pentru preluare, butonul preluare / salvare </br>

La setări fus orar pot fi setate regiunea și locația pentru fusul orar.

Completarea câmpurilor marcate cu * este obligatorie.

Setări - parole

Generalități	Accesul la Fronius Datamanager 2.0 este reglementat prin intermediul parolelor. În acest sens, sunt disponibile 3 tipuri diferite de parole: - parola de administrator - parola de service - parola de utilizator
Parole	Parolă de administrator nume utilizator = admin
	Prin intermediul parolei de administrator setate la punerea în funcțiune, utilizatorul are atât drept de citire, cât și de efectuare a setărilor. Punctul de meniu Setări poate fi deschis de către utilizator, toate setările cu excepția <mark>Editor furnizor de energie</mark> electrică și Contor pot fi efectuate.
	Atunci când este setată parola administrator, utilizatorul trebuie să indice numele de utilizator și parola dacă dorește să deschidă punctul de meniu Setări.
	Parola de service nume utilizator = service
	Parola de service este atribuită de obicei de către tehnicianul de service sau de către instalatorul instalației la rularea programului de asistență pentru punerea în funcțiune și oferă acces la parametrii specifici instalației. Parola de service este ne- cesară pentru a efectua setări la Contor și la Editor furnizor de energie electrică. Câtă vreme nu a fost atribuită o parolă, nu este posibil accesul la punctele de meniu Contor și Editor furnizor de energie electrică.
	Parolă de utilizator După activarea câmpului de selecție Asigurarea paginii locale a instalației' se afișează parola de utilizator, nume utilizator = user.
	Dacă este atribuită o parolă de utilizator, utilizatorul are numai drepturi de citire. Punctul de meniu Setări nu poate fi deschis de către utilizator.
	La atribuirea parolei de utilizator, utilizatorul trebuie să introducă numele de utiliza- tor și parola la fiecare conexiune.

Setări - rețea

Conexiune Internet via WLAN



Se afișează rețelele găsite.

Cu un clic pe butonul Refresh $\ensuremath{\mathcal{Q}}$ se execută o nouă căutare a rețelelor WLAN disponibile.

Rețelele ascunse pot fi adăugate prin intermediul meniului Setări WLAN > Adăugare WLAN.

Buton **Configurare** - pentru salvarea unei rețele WLAN selectate. După clic pe buton se deschide fereastra **"Conexiune WLAN**"

Butonul **Ștergere** - pentru ștergerea unei rețele WLAN salvate.

Buton **Configurare WLAN IP** - După clic pe buton se deschide fereastra **Configurare IP** cu aceleași posibilități de setare ca la o conexiune LAN.

Butonul **Conectare prin WPS** - pentru conectare în WLAN prin WPS fără parola WLAN:

1. Activați specificația procedurii de sudare la router-ul WLAN (a se vedea documentația router-ului WLAN)

2. Efectuați clic pe butonul Conectare prin WPS

3. Conexiunea WLAN este creeată automat

Conexiune internet via LAN



Posibilități de setare:

Obținerea unei adrese - statice

Utilizatorul trebuie să introducă o **adresă IP** fixă pentru Datamanager (sistemul de monitorizare a instalației), **Subnet-Mask**, adresa **Gateway** și adresa <mark>serveru-</mark> lui DNS (de la furnizor).

Obținerea unei adrese - dinamice

Datamanager (sistemul de monitorizare a instalației) își ia adresa IP de la un server DHCP (DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol).

Serverul DHCP trebuie configurat astfel încât Datamanager (sistemul de monitorizare a instalației) să aibă atribuită întotdeauna aceeași adresă IP. În acest fel se cunoaște întotdeauna adresa IP la care este disponibil Datamanager (sistem de monitorizare a instalației).

În cazul în care serverul DHCP suportă funcția DNS dynamic updates, Datamanager (sistem de monitorizare a instalației) poate primi și o denumire în câmpul **Hostname** (nume gazdă). Conexiunea cu Datamanager (sistem de monitorizare a instalației) se poate face prin intermediul numelui, în locul adresei IP. de ex: **Hostname** (nume gazdă) = instalație exemplificativă, Domainname (nume domeniu) = fronius.com

Datamanager (sistem de monitorizare a instalației) poate fi accesat la adresa "instalație exemplificativă.fronius.com".





Datamanager (sistem de monitorizare a instalației) servește ca Access-Point. Un PC sau un Smart Device se conectează direct cu Datamanager (sistem de monitorizare a instalației). Nu este posibilă conexiunea la internet.

Setări - Fronius Solar.web

Solar.web	Prin intermediul punctului de meniu Fronius Solar.web se poate realiza o conexiune directă cu Fronius Solar.web.
	Selectarea intervalului de stocare în câmpurile <mark>ciclu chestionare invertor</mark> și <mark>ciclu chestionare Fronius Sensor Cards</mark> are efecte asupra capacității de stocare necesare.
	Butonul Înregistrare Solar.web - prin apăsarea butonului se deschide pagina de start Fronius Solar.web, datele relevante pentru Fronius Solar.web sunt transmise automat.
	Cloud Control O centrală electrică virtuală reprezintă reunirea mai multor producători într-un con- sorțiu. Acest consorțiu poate fi controlat prin internet, cu ajutorul comenzilor din Cloud. Condiția preliminară o reprezintă conexiunea activă la net a invertorului. Se transmit datele instalației. Dacă funcția Cloud Control admisă pentru cerințele exploatatorului de rețea/furni- zorului de energie electrică este activată (acces service necesar), funcția Cloud Con- trol admisă pentru centrale electrice virtuale este activată automat și nu poate fi dezactivată. Funcția Cloud Control admisă pentru cerințele exploatatorului de rețea/furnizoru- lui de energie electrică poate fi obligatorie pentru funcționarea corespunzătoare a instalației.
Capacitate de sto- care	La o instalație fotovoltaică cu un singur invertor, Fronius Datamanager are, la un in- terval de stocare de 15 minute, o capacitate de stocare de până la 5 ani și 7 luni. În funcție de numărul invertoarelor sau de numărul Fronius Sensor Cards / Boxes integrate în sistem, capacitatea de stocare a Fronius Datamanager se reduce cores- punzător.
Calculare capaci- tate de stocare	1 Determinare puncte de înregistrare jurnal pentru invertor și Fronius Sensor Card / Box
	Puncte înregistrare jurnal per zi =
	Durată înregistrare jurnal [min] - pentru invertor: de ex. 14 ore = 840 minute - pentru Fronius Sensor Card / Fronius Sensor Box: 24 ore = 1440 minute
	2 Generarea sumei punctelor de înregistrare jurnal per zi
	Suma punctelor de înregistrare jurnal = = (numărul de invertoare x puncte de înregistrare jurnal per zi) + (numărul de Fronius Sensor Cards / Boxes x puncte de înregistrare jurnal per zi)
	3 Determinare sectoare de salvare per zi

	Sectoare de salvare per zi =	Suma punctelor de înregis- trare jurnal
		114
	4 Rotunjire la număr întreg	
	5 Determinare capacitate de stoc	are
	Capacitate de stocare [zile] = —	2048
		Sectoare de salvare per zi
Exemplu de calcul	2 invertoare, durata Logging = 14 o 1 Fronius Sensor Card, durata Logg	ore (840 minute) jing = 24 ore (1440 minute)

Interval de stocare = 15 minute

1. Puncte Logging per zi:

		Puncte Logging inv =	ertor	840 min 15 min	= 56
		Puncte Logging Ser Card =	nsor	1440 min 15 min	= 96
2.	Suma puncte	elor Logging:			
		Suma punctelor Lo	gging = (2 x 56)	+ (1 x 96) = 208	
		(2 x 56) 2 inverto	are, (1 x 96) 1	Sensor Card	
3.	Sectoare de	salvare per zi:			
		Sectoare de salvare	2 =	208 114	= 1,825
4.	Rotunjire:				
		1,825	2		
5.	Capacitate d	e stocare [zile]:			
		Capacitate de stocare =	2048	= 1024 zile (= 18 zile)	- 2 ani, 9 luni,
		Capacitate de stoca re [zile] =	a- Sec	2048 toare de salvare per zi	

Setări - alocare IO

Generalități În acest punct de meniu pot fi configurate intrările și ieșirile individuale (I/O) ale invertorului. Posibilitatea de selectare a setărilor depinde de funcționalitatea și configurația sistemului, putând fi alese numai setările compatibile cu respectivul sistem.

O ieșire activată, care nu este alocată ("liberă"), rămâne activă până la repornirea invertorului. Starea unei ieșiri se modifică numai prin prescrierea de noi valori de către serviciile alocate.

AUS - Demand	Demand Response Modes pentru Australia
Response modes	
(DRM)	Aici pot fi setate codurile Pin pentru comanda via

na web Fronius, la următorul link:

IMPORTANT! Pentru comanda invertorului via DRM este necesară o Fronius DRM Interface (număr articol 4,240,005) la invertor. Montarea și instalarea sunt descrise în II ale produsului Fronius DRM Interface. Instrucțiunile de instalare pentru Fronius DRM Interface sunt disponibile pe pagi-

DRM:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102292

Mod	Descriere	Informare	Pin stan- dard
DRMO	Invertorul se separă de la rețea	deschidere releu rețea	
	REF GEN	închis	FDI
	COM LOAD	închis	FDI
		sau	
		combinații de DRM1 - DRM8 invalide	
DRM1	+P _{nom} ≤ 0 % fără decuplare de la rețea	limitează consumul de pute- re activă	6
DRM2	-P _{nom} ≤ 50 %	limitează consumul de pute- re activă	7
DRM3	$+P_{nom} \le 75 \% \& +Q_{rel} * \ge 0 \%$	limitează consumul de pute- re activă	8
		și	
		setează puterea reactivă	
DRM4	$-P_{nom} \le 100 \%$	regim normal fără limitare	9

Mod	Descriere	Informare	Pin stan- dard
DRM5	+P _{nom} ≤ 0 % fără decuplare de la rețea	limitează puterea activă fur- nizată	6
DRM6	$+P_{nom} \le 50 $ %	limitează puterea activă fur- nizată	7
DRM7	$+P_{nom} \le 75 \% \& +Q_{rel} * \ge 0 \%$	limitează puterea activă fur- nizată	8
		și	
		setează puterea reactivă	
DRM8	+ $P_{nom} \le 100 \%$	regim normal fără limitare	9

- FDI la Fronius DRM Interface
- * Valorile pentru Q_{rel} se pot seta în punctul de meniu Editor Furnizor de energie electrică.

Posibilitatea de comandă de la distanță a invertoarelor se referă întotdeauna la puterea nominală a aparatelor.

IMPORTANT! Dacă la Datamanager nu este conectată comanda DRM (DRED) și funcția AUS - Demand Response Mode (DRM) este activată, invertorul trece în regim standby.

Comandă IO Aici pot fi setate codurile Pin pentru comanda IO. Alte setări sunt posibile în meniul Editor furnizor de energie electrică- Comandă IO.

Comandă IO	Pin stan- dard	Comandă IO	Pin stan- dard
Comandă IO 1 (opțional)	2	Comandă IO 6 (opțional)	7
Comandă IO 2 (opțional)	3	Comandă IO 7 (opțional)	8
Comandă IO 3 (opțional)	4	Comandă IO 8 (opțional)	9
Comandă IO 4 (opțional) 5 Feedback comandă IO		Feedback comandă IO	0
Comandă IO 5 (opțional)	6	(opțional)	

Management sar-
cinăAici pot fi selectate până la patru coduri Pin pentru managementul sarcinii. Alte
setări pentru managementul sarcinii sunt disponibile în punctul de meniu Manage-
ment sarcină.
Pin standard: 1
Setări - management sarcină

Generalități	Prin intermediul funcției Management sarcină ieșirile I/O 0 - I/O 3 pot fi utilizate pentru comanda unui actuator (de ex. releu, contactor). Astfel, un consumator conectat poate fi comandat prin prestabilirea unui punct de conectare sau deconectare dependent de puterea de alimentare.
Management sar- cină	Comandă dezactivată: Comanda via Managementul energiei este dezactivată. prin puterea produsă: Comanda via Managementul energiei se face prin puterea produsă per surplus de putere (la limite de alimentare).: Comanda via Managementul ener- giei se face per surplus de putere (la limite de alimentare). Această opțiune poate fi selectată numai dacă a fost conectat un contor. Dacă I/Os au o prioritate mai mare decât bateria, puterea de încărcare eventuală a bateriei va fi considerată ca surplus. În acest caz pragul de comutare nu trebuie fixat pe trece- rea la rețea.
	 Praguri pornite: Pentru introducerea unei limite a puterii active de la care este activată ieșirea I/O oprite: Pentru introducerea unei limite a puterii active de la care este dezactivată ieșirea I/O. Dacă la punctul Comandă este selectată opțiunea per surplus de putere, la Praguri se afișează suplimentar un câmp de selecție pentru Alimentare și Achiziție. Durate de funcționare Durata minimă de funcționare per proces de cuplare: Câmp pentru indicarea inter- valului minim de activare a ieșirii I/O per proces de cuplare. Durata maximă de funcționare pe zi: Câmp pentru indicarea unui interval maxim to- tal de activare a ieșirii I/O per zi (sunt avute în vedere mai multe procese de cuplare)
	re). Durată de funcționare nominală pe zi : Câmp pentru indicarea intervalului minim de activare al I/O per zi. atins până la : Câmp pentru selectarea orei, în cazul în care durata de funcționare nominală trebuie atinsă până la o anumită oră Stare Când cursorul mouse-ului este adus deasupra stării, este afișat motivul stării curen- te.
	IMPORTANT! La utilizarea mai multor ieșiri de putere acestea sunt cuplate în funcție de prioritate cu o distanță de un minut (regula max. 4 = max. 4 minute).

Push ServiceCu ajutorul acestei funcții datele curente și datele de jurnal pot fi exportate pe un
server extern, în diferite formate sau prin diferite protocoale.

Informații suplimentare privind funcția Push Service sunt disponibile în următorul MU:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102152

42,0410,2152 Fronius Push Service

Setări - Modbus

Generalități De pe pagina de internet a Fronius Datamanager 2.0 se pot face prin intermediul browser-ului web setări pentru conexiunea Modbus, care nu sunt disponibile prin protocolul Modbus.

Informații suplimentare privind funcția Modbus Informații suplimentare privind funcția Modbus sunt disponibile în următorul manual de utilizare:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102049

42,0410,2049 Fronius Datamanager conexiune Modbus

http://www.fronius.com/QR-link/4204102108



42,0410,2108 Fronius Datamanager Modbus RTU Quickstart Guide

Transmitere dateTransmiterea datelor prin Modbus pe opritprin ModbusIst die Dacă transmiterea datelor prin Modbus este dezactivată, instrucțiunile de co-
mandă transmise la invertoare prin Modbus sunt resetate, de ex, pu există reducere

mandă transmise la invertoare prin Modbus sunt resetate, de ex. nu există reducere de putere și nu există prescriere a puterii reactive.

Transmiterea datelor prin Modbus pe tcp

Dacă transmiterea datelor prin Modbus este dezactivată, instrucțiunile de comandă transmise la invertoare prin Modbus sunt resetate, de ex. nu există reducere de putere și nu există prescriere a puterii reactive.

Câmpul Modbus Port - Numărul portului TCP care trebuie utilizat pentru comunicarea Modbus. Presetare: 502. Portul 80 nu poate fi utilizat în acest scop.

Câmpul **Fronius String Control Adress-Offset** - valoare offset pentru alocarea adresei Fronius String Controls prin Modbus.

Sunspec Model Type - pentru selectarea tipului de date din modelele de date pentru invertoare și din modelele de date pentru contoarele de energie float -reprezentare ca numere cu virgulă mobilă SunSpec Inverter Model I111, I112 oder I113 SunSpec Meter Model M211, M212 sau M213 int+SF - reprezentare ca numere întregi cu factori de scalare SunSpec Inverter Model I101, I102 sau I103 SunSpec Meter Model M201, M202 sau M203

IMPORTANT! Întrucât diversele modele dispun de diferite numere de registre, prin schimbarea tipului de date se modifică și adresele de registru ale modelelor subsecvente.

Mod Demo - Modul Demo servește implementării sau validării unui Master Modbus. El permite citirea datelor unui invertor, a datelor unui contor de energie și a datelor Fronius String Control, fără ca un dispozitiv să fie realmente conectat sau activ. Pentru toate registrele sunt returnate întotdeauna aceleași date.

Comandă invertor prin Modbus

Dacă această opțiune este activată, invertoarele pot fi comandate prin intermediul Modbus. Este afișat câmpul de selecție limitare comandă. Comandă invertor cuprinde următoarele funcții:

- Pornit / oprit
- Reducere putere
- Indicarea unui factor de putere constant cos phi, prestabilit
- Indicarea unei puteri reactive constante, prestabilite

Transmitere date prin Modbus pe rtu

Dacă la **Setări > Contor** se află un contor de energie configurat Modbus (de ex. Fronius Smart Meter) în sistem, setarea **rtu** nu poate fi utilizată.

În acest caz, dacă se selectează rtu transmiterea datelor prin Modbus se dezactivează automat. Această modificare este vizibilă abia după o nouă încărcare a paginii web.

Un contor de energie conectat prin RS485 poate fi citit și via Modbus TCP, prin modelele SunSpec corespunzătoare. ID-ul Modbus pentru contor este 240.

Câmpul **Interfață** - Aici se poate selecta interfața Modbus 0 (rtu0 | default) sau interfața Modbus 1 (rtu1).

Câmpul **String Control Adress-Offset** - valoare offset pentru alocarea adresei Fronius String Controls prin Modbus. Pentru detalii suplimentare a se vedea secțiunea "ID dispozitive Modbus pentru Fronius String Controls".

Sunspec Model Type - pentru selectarea tipului de date din modelele de date pentru invertoare

float - reprezentare ca numere cu virgulă mobilă SunSpec Inverter Model I111, I112 sau I113 int+SF - Reprezentare ca numere întregi cu factori de scalare SunSpec Inverter Model I101, I102 sau I103

IMPORTANT! Întrucât diversele modele dispun de diferite numere de registre, prin schimbarea tipului de date se modifică și adresele de registru ale modelelor subsecvente.

Mod Demo - Modul Demo servește implementării sau validării unui Master Modbus. El permite citirea datelor unui invertor, a datelor unui contor de energie și a datelor Fronius String Control, fără ca un dispozitiv să fie realmente conectat sau activ. Pentru toate registrele sunt returnate întotdeauna aceleași date.

Comandă invertor prin Modbus

Dacă această opțiune este activată, invertoarele pot fi comandate prin intermediul Modbus. Comandă invertor cuprinde următoarele funcții:

- Pornit / oprit
- Reducere putere
- Indicarea unui factor de putere constant cos phi, prestabilit
- Indicarea unei puteri reactive constante, prestabilite

Priorități comandă

Priorități comandă stabilește serviciul care are prioritate în procesul de comandă al invertorului.

1 = prioritate maximă, 3 = prioritate minimă

Priorități comandă pot fi modificate numai în punctul de meniu Editor furnizor de energie.

Limitare comandă	Opțiunea Limitare comandă este disponibilă numai pentru protocolul de transfer tcp. Ea servește împiedicării transmiterii de comenzi de comandă neautorizate către in- vertor, prin faptul că permite comanda numai prin intermediul anumitor dispozitive.
	Câmpul Adresă IP Pentru a limita comanda invertorului la unul sau mai multe dispozitive, în acest câmp sunt trecute adresele IP ale acelor dispozitive care pot trimite comenzi către Fronius Datamanager. Dacă sunt trecute mai multe dispozitive, acestea trebuie despărțite prin virgulă.
	 Exemple: o adresă IP: 98.7.65.4 - Comanda este permisă numai de la - adresa IP 98.7.65.4 mai multe adrese IP: 98.7.65.4,222.44.33.1 - Comanda este permisă numai de la adresele IP 98.7.65.4 și 222.44.33.1 Domeniu de adrese IP de ex. de la 98.7.65.1 până la 98.7.65.254 (notație CIDR): 98.7.65.0/24 - Comanda este permisă numai de la - adresele IP 98.7.65.1 până la 98.7.65.254
Salvare sau refu- zare modificări	Salvează setările și afișează un mesaj care anunță salvarea cu succes. Prin părăsirea punctului de meniu Modbus fără salvare, toate modificările efectuate sunt refuzate.

Afișează o întrebare de siguranță dacă se dorește realmente refuzarea modificărilor efectuate și restabilește ultimele valori salvate. **Invertor** În meniul invertoare sunt stabilite datele pentru vederea comparativă. Dacă este selectat câmpul de selecție vizibil invertorul este afișat în vederea comparativă. rativă. Sensor CardsLa punctul Sensor Cards, pentru fiecare valoare de senzor a unui Fronius Sensor
Card / Box poate fi atribuit un nume de canal specific (de ex.: viteza vântului).

Setări - contoare

Generalități IMPORTANT! Setările în punctul de meniu **Contoare** pot fi efectuate numai de către personal de specialitate instruit!

Pentru punctul de meniu Contoare este necesară introducerea parolei de service.

Se pot utiliza Fronius Smart Meter trifazice sau monofazice. În ambele cazuri alegerea se face prin intermediul punctului **Fronius Smart Meter**. Fronius Datamanager determină automat tipul contorului.

Poate fi selectat un contor primar și, opțional, mai multe contoare secundare. Contorul principal trebuie întâi configurat înainte de a putea fi selectat un contor secundar.

Fronius SmartDacă Fronius Smart Meter este selectat cu rol de contor, prin intermediul câmpuluiMeterEinstellungen (Setări) trebuie setată poziția contorului.

Poziție contor la punct de alimentare (1a) Sunt măsurate puterea de alimentare și energia. Pe baza acestor valori și a datelor instalației este determinat consumul.

Poziție contor la ramură de consum (1b)

Sunt măsurate direct puterea consumată și energia. Pe baza acestor valori și a datelor instalației sunt determinate puterea de alimentare și energia.



Contor secundar

Dacă un Fronius Smart Meter a fost selectat cu rol de contor secundar, se deschide o fereastră pentru a introduce **Bezeichnung** Denumire) (liber ales) și un câmp**Modbus-Adresse** (Adresă modbus). În câmpul Modbus-Adresse (Adresă modbus) este propusă automat o valoare (prima adresă liberă din domeniul de adrese). Adresa modbus nu poate fi alocată de două ori. După introducerea datelor dați clic pe câmpul **Scan**' (Scanare).



Invertor S0

Poziție contor la punct de alimentare (1a)

Sunt măsurate puterea de alimentare și energia. Pe baza acestor valori și a datelor instalației este determinat consumul.

Un contor S0 trebuie configurat în acest punct în așa fel, încât să fie contorizată energia alimentată.

IMPORTANT!

La un contor S0 la punctul de alimentare, datele contorului nu sunt afișate în Fronius Solar.web. Această opțiune este prevăzută numai pentru reducerea dinamică a puterii. În timpul alimentării rețelei, valorile consumului nu pot fi determinate decât limitat.

Poziție contor la ramură de consum (1b)

Sunt măsurate direct puterea consumată și energia. Pe baza acestor valori și a datelor instalației sunt determinate puterea alimentată și energia.

Un contor S0 trebuie configurat în acest punct în așa fel, încât să fie contorizată energia consumată.



Un contor pentru înregistrarea consumului propriu per S0 se poate conecta direct la invertor.

IMPORTANT!

Un contor S0 este conectat la interfața multifuncțională pentru curent a invertorului. Conectarea unui contor S0 la invertor poate impune o actualizare a firmwareului invertorului.



Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească contorul S0: - trebuie să corespundă normei IEC62053-31 clasa B

- tensiune max. 15 V DC -
- Curent max. la ON 15 mA -
- I min. la ON 2 mA -
- -I max. la OFF 0,15 mA

Frecvența impulsurilor max. recomandată a contorului S0:

Putere PV kWp [kW]	frecvența max. a impulsurilor per kWp
30	1000
20	2000
10	5000
≤ 5,5	10000

Setări - Editor societate furnizoare de energie

Generalități	În punctul de meniu <mark>Editor furnizor de energie electrică</mark> se realizează setările rele- vante pentru o societate furnizoare de energie. Pot fi setate o limitare a puterii active în % și/sau o limitare a factorului de putere.
	IMPORTANT! Setările în punctul de meniu Editor furnizor de energie electrică pot fi efectuate numai de către personal de specialitate instruit!
	Pentru punctul de meniu Editor furnizor de energie electrică este necesară introdu- cerea parolei de service.
	Cloud Control O centrală electrică virtuală reprezintă reunirea mai multor producători într-un con- sorțiu. Acest consorțiu poate fi controlat prin internet, cu ajutorul comenzilor din Cloud. Condiția preliminară o reprezintă conexiunea activă la net a invertorului. Se transmit datele instalației. Dacă funcția Cloud Control admisă pentru cerințele exploatatorului de rețea/furni- zorului de energie electrică este activată (acces service necesar), funcția Cloud Con- trol admisă pentru centrale electrice virtuale este activată automat și nu poate fi dezactivată. Funcția Cloud Control admisă pentru cerințele exploatatorului de rețea/furnizoru- lui de energie electrică poate fi obligatorie pentru funcționarea corespunzătoare a instalației.
Editor furnizor de energie electrică - comandă IO	 Model intrare (alocare I/O individuale): alb = contact deschis albastru = contact închis gri = contactul nu este luat în considerare negru = contact inutilizabil
	Prin clic pe contacte se modifică modelul de intrare selectat.
	Este afișată alocarea IO virtuală conform secțiunii "Setări - alocare IO" (vezi pagina 71). La versiuni software mai vechi afișajul poate fi diferit.
	Factor de putere cos phi ind = inductiv cap = capacitiv
	Ieșire furnizor de energie electrică (ieșire feedback) Această ieșire este liber configurabilă și este activată din momentul în care regula este setată.(de ex. pentru operarea unui dispozitiv de semnalizare). Din fabrică este setată în acest sens ieșirea I/O 0 .
	Invertoare excluse Introduceți aici numerele DATCOM resp. Fronius Solar Net ale invertoarele care tre- buie excluse de la reglare. Dacă sunt trecute mai multe invertoare, acestea trebuie despărțite prin virgulă.
	Ștergere / adăugare a unei reguli + = adăugarea unei noi reguli - = ștergerea regulii actualmente selectate

Butonul **Import** - apăsați pentru a importa reguli în format *.fpc Funcția butonului import depinde de browser-ul utilizat, de ex. Mozilla Firefox și Google Chrome suportă funcția.

Apăsați butonul Export pentru a stoca separat regulile, în format *.fpc

Schemă de racordReceptorul de semnal de telecontrol centralizat și bornele de racordare I/O ale in-
vertorului sunt conectate între ele cu cabluri cu 4 poli, conform schemei de racord.
Pentru lungimi de cablu de peste 10 m între invertor și receptorul de semnal de te-
lecontrol centralizat se recomandă un cablu ecranat (CAT 5).

Modul de funcționare cu 4 relee este presetat din fabrică. Pașii următori sunt necesari doar în cazul în care configurația trebuie modificată sau restabilită.



- (1) Receptor de semnal de telecontrol centralizat cu 4 relee, pentru limitarea puterii active.
- (2) I/O ale zonei pentru comunicare date.

Alocare IO

Relee	Racord Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	IO1	2
2	IO2	3
3	IO3	4
4	I 4	5

Setări la editor furnizor de energie electrică:

GENERAL	DNO edit	or					
PASSWORDS							
NETWORK							
FRONIUS SOLAR.WEB							Х
IO MAPPING	IO contro	ol					
LOAD MANAGEMENT	unlocked	Input pattern	Active power	Power factor cosø	DNO output	excluded inverter(s)	
PUSH SERVICE							
MODBUS			100 %	□ 1 ○ ind			•
INVERTERS			60 %	□ 1 ○ ind			•
FRONIUS SENSOR CARDS			30 %	□ 1 ○ ind			•
METER			0%	□ 1 ○ ind			•
DNO EDITOR			%	□ ○ ind ● cap			0
	■	not applicable 📃 r	not considered	🗌 pin open	pin close	ed	
	£	Import 3	Export				

Vedere de ansamblu interfața pentru utilizator comandă IO

- 1. În coloana "autorizat" selectați rândul 1-4
- 2. Configurare model de intrare
- 3. Setați putere activă după cum urmează:
 - Regula 1: 100 %, contact releu 1 închis
 - Regula 2: 60 %, contact releu 2 închis
 - Regula 3: 30 %, contact releu 3 închis
 - Regula 4: 0 %, contact releu 4 închis
- 4. Dați clic pe bifă pentru a salva setările.

IMPORTANT!

Modele de intrare neluate în considerare trebuie evitate, în caz contrar regulile activate se exclud reciproc. În acest caz, la salvare apare dialogul **"Salvare eșuată"**. Rândurile cu erori sunt marcate cu roșu.

Schemă de racord - 3 relee

Receptorul de semnal de telecontrol centralizat și bornele de racordare I/O ale invertorului sunt conectate între ele cu cabluri cu 4 poli, conform schemei de racord. Pentru lungimi de cablu de peste 10 m între invertor și receptorul de semnal de telecontrol centralizat se recomandă un cablu ecranat (CAT 5).



- (1) Receptor semnal de telecontrol centralizat cu 3 relee, pentru limitarea puterii active
- (2) I/O ale zonei pentru comunicare date

Alocare IO

Relee	Racord Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	IO1	2
2	IO2	3
3	IO3	4

Setări la editor furnizor de energie electrică:

GENERAL	DNO editor					
PASSWORDS						
NETWORK						
FRONIUS SOLAR.WEB						Х
IO MAPPING	IO control					
LOAD MANAGEMENT	unlocked Input pattern	Active power	Power factor cosφ	DNO output	excluded inverter(s)	
PUSH SERVICE	+					
MODBUS		100 %	□ 1			•
INVERTERS		60 %	□ 1 ○ ind			0
FRONIUS SENSOR CARDS		■ ■ 30 %	□ 1 ○ ind			•
METER		∎	□ 1 ○ ind			0
DNO EDITOR			□ ○ ind ⊙ cap			0
	not applicable	not considered	🗌 pin open	pin closed		
	€ Import	ர Export				

Vedere de ansamblu interfața pentru utilizator comandă IO

- 1. În coloana "autorizat" selectați rândul 1-4
- 2. Configurare model intrare pentru rând 1-3
- 3. Setați putere activă după cum urmează:
 - Rând 1: 100 %, toate contactele deschise, nici o altă regulă definită
 - Rând 2 / regula 1 60 %, contact releu 1 închis
 - Rând 3 / regula 2: 30 %, contact releu 2 închis
 - Rând 4 / regula 3: 0 %, contact releu 3 închis
- 4. Dați clic pe bifă pentru a salva setările.

IMPORTANT!

Modele de intrare neluate în considerare trebuie evitate, în caz contrar regulile activate se exclud reciproc. În acest caz, la salvare apare dialogul **"Salvare eșuată"**. Rândurile cu erori sunt marcate cu roșu.

Schemă de racord Receptor - 1 relee vertorulu

Receptorul de semnal de telecontrol centralizat și bornele de racordare I/O ale invertorului sunt conectate între ele cu cabluri cu 4 poli, conform schemei de racord. Pentru lungimi de cablu de peste 10 m între invertor și receptorul de semnal de telecontrol centralizat se recomandă un cablu ecranat (CAT 5).



- (1) Receptor de semnal de telecontrol centralizat cu 1 relee, pentru limitarea puterii active.
- (2) I/O ale zonei pentru comunicare date

Alocare IO

Relee	Racord Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	IO1	2

Setări la editor furnizor de energie electrică:

GENERAL	DNO edi	tor					
PASSWORDS							
NETWORK							
FRONIUS SOLAR.WEB							Х
IO MAPPING	IO cont	rol					
LOAD MANAGEMENT	unlocked	Input pattern	Active power	Power factor cosφ	DNO output	excluded inverter(s)	
PUSH SERVICE							
MODBUS			100 %	□ 1 ○ ind ⊚ cap			•
INVERTERS			0%	$\begin{tabular}{ c c c }\hline 1 & \bigcirc \mbox{ ind } @ \mbox{ cap } \end{tabular}$			•
FRONIUS SENSOR CARDS			□ %	□ ○ ind ⊙ cap			0
METER	■	. not applicable 🛛 n	ot considered	🗌 pin open	pin clos	sed	
DNO EDITOR	0	luce of the second seco	Freedor				
	¢	import J	Export				

Vedere de ansamblu interfața pentru utilizator comandă IO

- 1. În coloana "autorizat" selectați rândul 1-2
- 2. Configurare model de intrare
- 3. Setați putere activă după cum urmează:
 - Regel1: 100 %, contact releu 1 deschis
 - Regula 2: 0 %, contact releu 1 închis
- 4. Dați clic pe bifă pentru a salva setările.

IMPORTANT!

Modele de intrare neluate în considerare trebuie evitate, în caz contrar regulile activate se exclud reciproc. În acest caz, la salvare apare dialogul **"Salvare eșuată"**. Rândurile cu erori sunt marcate cu roșu. Schemă de racord - alternativă cu 2 relee Receptorul de semnal de telecontrol centralizat și bornele de racordare I/O ale invertorului sunt conectate între ele cu cabluri cu 4 poli, conform schemei de racord. Pentru lungimi de cablu de peste 10 m între invertor și receptorul de semnal de telecontrol centralizat se recomandă un cablu ecranat (CAT 5).

În acest exemplu pot fi configurate 4 trepte de putere cu 2 relee.



- (1) Receptor de semnal de telecontrol centralizat cu 2 relee, pentru limitarea puterii active.
- (2) I/O ale zonei pentru comunicare date

Alocare IO

Relee	Racord Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	IO1	2
2	IO2	3

Setări la editor furnizor de energie electrică:

GENERAL	DNO edito	or					
PASSWORDS							
NETWORK							
FRONIUS SOLAR.WEB							X
IO MAPPING	IO contro	bl					
LOAD MANAGEMENT	unlocked	Input pattern	Active power	Power factor cosφ	DNO output	excluded inverter(s)	
PUSH SERVICE							
MODBUS			100 %	□ 1 Oind ⊚ cap			•
INVERTERS			60 %	□ 1 Oind ⊚ cap			•
FRONIUS SENSOR CARDS			30 %	□ 1 Oind ⊚ cap			•
METER			2 0%	□ 1 Oind ⊚ cap			•
DNO EDITOR			□ %	□ ○ ind ⊙ cap			0
	■	not applicable	not considered	pin open	pin clos	sed	
	£	Import	t Export				

Vedere de ansamblu interfața pentru utilizator comandă IO

- 1. În coloana "autorizat" selectați rândul 1-4
- 2. Configurare model intrare pentru rând 1-4
- 3. Setați putere activă după cum urmează:
 - Regula 1: 100 %, ambele contacte de releu deschise
 - Regula 2: 60 %, contact releu 1 activ, PIN 2 închis / contact releu 2 inactiv, PIN 3 deschis
 - Regula 3: 30 %, contact releu 1 inactiv, PIN 2 închis / contact releu 2 activ, PIN 3 închis
 - Regula 4: 0 %, ambele contacte de releu închise
- 4. Dați clic pe bifă pentru a salva setările.

IMPORTANT!

Modele de intrare neluate în considerare trebuie evitate, în caz contrar regulile activate se exclud reciproc. În acest caz, la salvare apare dialogul **"Salvare eșuată"**. Rândurile cu erori sunt marcate cu roșu.

Exemplu de utilizare 2 receptoare de telecontrol centralizat Receptorul de semnal de telecontrol centralizat și bornele de racordare I/O ale invertorului pot fi conectate între ele conform schemei de racord. Pentru distanțe de peste 10 m între invertor și receptorul de semnal de telecontrol centralizat se recomandă cel puțin un cablu CAT 5 iar ecranajul trebuie racordat pe o parte la borna de racordare Push-in a zonei de comunicare date (SHIELD).

În acest exemplu este descrisă conectarea la 2 receptoare de telecontrol centralizat. Astfel pot fi reglate simultan puterea activă și factorul de putere.



2 receptoare de telecontrol centralizat, conectate la IO ale Fronius Datamanager 2.0

- (1) Receptor de telecontrol centralizat cu 3 relee, pentru limitarea puterii active
- (2) Receptor de telecontrol centralizat cu 3 relee, pentru limitarea factorului de putere
- (3) I/O ale zonei pentru comunicare date
- (4) Consumatori (de ex. lampă semnalizare, releu semnalizare)

Alocare IO receptor de telecontrol centralizat 1 (putere activă)

Relee	Racord Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	IO1	2
2	IO2	3

Relee	Racord Fronius Datamanager 2.0	PIN	
3	Ι4	4	

Alocare IO receptor de telecontrol centralizat 2 (factor de putere)

Relee	Racord Fronius Datamanager 2.0	PIN
1	Ι7	5
2	I 8	6
2	I 9	7

Setări la editor furnizor de energie electrică:

GENERAL	DNO edi	tor						
PASSWORDS								
NETWORK								
FRONIUS SOLAR.WEB							✓	×
IO MAPPING	IO cont	rol						
LOAD MANAGEMENT	unlocked	Input pattern	Active power	Power facto	or cosφ	DNO output	excluded inverter(s)	
PUSH SERVICE		- 1 0 1 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1						
MODBUS			60 %		ind	2 [•••
INVERTERS			30 %		ind	2 [
FRONIUS SENSOR CARDS			0 %		ind	2 [•
METER			100 %	0,95 〇	ind Ocap	2 [•
DNO EDITOR			100 %	0,90 🔾	ind Ocap	2 [•••
			100 %	0,85 🔾	ind Ocap	2 [••
			— — %		ind Ocap	•		•
	.	not applicable 🔲 .	not considered	pin open		pin clo	osed	
	£	Import	J Export					

Vedere de ansamblu interfața pentru utilizator comandă IO

- 1. În coloana "autorizat" selectați rândul 1-6
- 2. Configurare model intrare pentru rând 1-6
- 3. Setati putere activă după cum urmează:
 - Regula 1: 100 %, contact releu 1 închis
 - Regula 2: 60 %, contact releu 2 închis
 - Regula 3: 30 %, contact releu 3 închis
- 4. Setați factorul de putere după cum urmează:
 - Regula 1: 0,95, contact releu 4 închis
 - Regula 2: 0,90, contact releu 5 închis
 - Regula 3: 0,85, contact releu 6 închis
- 5. Dați clic pe bifă pentru a salva setările.

IMPORTANT!

Modele de intrare neluate în considerare trebuie evitate, în caz contrar regulile activate se exclud reciproc. În acest caz, la salvare apare dialogul **"Salvare eșuată"**. Rândurile cu erori sunt marcate cu roșu. Conectarea receptorului de telecontrol centralizat cu mai multe invertoare Operatorul de rețea poate solicita racordarea unuia sau a mai multor invertoare la un receptor de telecontrol centralizat, pentru a limita puterea activă și/sau factorul de putere al instalației fotovoltaice.



Schemă de racord receptor de telecontrol centralizat cu mai multe invertoare

Prin intermediul unui distribuitor (releu cuplare) pot fi conectate cu receptorul de telecontrol centralizat următoarele invertoare Fronius:

- Symo GEN24
- Primo GEN24
- Tauro
- SnapINverter (doar aparate cu Fronius Datamanager 2.0)

IMPORTANT!

În interfața pentru utilizator a fiecărui invertor, care este conectat cu receptorul de telecontrol centralizat, trebuie activat **"Mod de funcționare cu 4 relee"**(vezi **Schemă de racord - 4 relee**).

Editor furnizor de energie electrică -AUS - Demand Response Modes (DRM)

IMPORTANT! Pentru comanda invertorului via DRM este necesară o Fronius DRM Interface (număr articol 4,240,005) la invertor.

Montarea și instalarea sunt descrise în II ale produsului Fronius DRM Interface. Instrucțiunile de instalare pentru Fronius DRM Interface sunt disponibile pe pagina web Fronius, la următorul link:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102292

Emisie de putee reactivă- pentru introducerea emisiei de putere reactivă (= +Q_{rel}) pentru DRM 3 în %

Consumul de putere reactivă- pentru introducerea consumului de putere reactivă (= -Q_{rel}) pentru DRM 7 in %

Editor furnizor de energie electrică reducere dinamică a puterii Compania de energie electrică sau operatorul de rețea pot prescrie limitări ale alimentării pentru un invertor (de ex. max. 70 % din kWp sau max. 5 kW). Reducerea dinamică de putere ține seama de consumul propriu de energie în gospodărie, înainte de reducerea puterii unui invertor:

- Poate fi setată o limită individuală.
- Un contor pentru determinarea consumului propriu per S0 se poate conecta direct la invertor.
- Un Fronius Smart Meter poate fi conectat la Datamanager la racordurile D- / D+ pentru date Modbus.

nicio limită - Invertorul convertește întreaga putere fotovoltaică disponibilă și o alimentează în rețeaua publică.

Limită pentru întreaga instalație- Întreaga instalație fotovoltaică este limitată la o limită de putere fixă. Valoarea puterii de alimentare totale admise trebuie setată.

Limită per fază (nu pentru aparate monofazate) - Este măsurată fiecare fază în parte. Dacă la o fază este depășită limita de alimentare, puterea totală a invertorului este redusă până când valoarea pe faza respectivă redevine admisibilă (vezi exemplul următor). Această setare este necesară numai în cazul în care este prevăzută de normele și prevederile naționale. Valoarea puterii de alimentare admise trebuie setată per fază.

"Limita per fază" este limitată la 20 de invertoare. La depășirea limitei nu mai este asigurată funcționarea limitării puterii.

Exemplu: "Limită per fază" (valoare setată 2000 W)						
Producție max. posibilă [kW]	4	4	4	12		
Valoare setată 'Limită per fază' [kW]		2		6		
Necesar sarcină în rețeaua casei [kW]	2	3	5	10		
Acoperire sarcină în rețeaua ca- sei prin instalația fotovoltaică [kW]	2	2	2	6		
Procurare energie din rețeaua publică [kW]	0	1	3	4		

Câmp pentru introducerea întregii puteri DC a instalației în Wp.

Această valoare servește pe de o parte ca referință pentru reglare, și pe de alta este utilă în cazul unei erori (de ex. la defectarea contorului).

Câmp pentru introducerea puterii max. în W sau % (până la două zecimale după virgulă, sunt posibile și valori negative)

dacă la punctul de meniu Contoare nu a fost selectat nici un contor:

putere max. produsă a întregii instalații

dacă la punctul de meniu Contoare a fost selectat Fronius Smart Meter sau invertor-S0: putere max de alimentare în rețea

Hard Limit - la depășirea acestei valori, invertorul se oprește în decurs de max. 5 secunde. Această valoare trebuie să fie mai mare decât cea setată la **Soft Limit**.

Soft Limit - la depășirea acestei valori invertorul realizează reducerea la valoarea setată în decursul intervalului de timp prevăzut de normele și prevederile naționale. Editor societate
furnizoare de
energie - prio-
rități comandăPentru setarea priorităților de comandă la receptorul pentru semnal de telecontrol
centralizat, priorităților de comandă legate de reducerea dinamică a puterii și de co-
manda Modbusrități comandă

1 = cea mai mare prioritate, 3 = cea mai redusă prioritate



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

At <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.