

Operating Instructions

Fronius Smart Meter 63A-1



CS Návod k obsluze



Obsah

Bezpečnostní předpisy	4
Vysvětlení bezpečnostních pokynů	4
Všeobecné informace	4
Okolní podmínky	5
Kvalifikovaný personál	5
Autorské právo	5
Zálohování dat	5
Všeobecné informace	6
Popis přístroje	6
Symboly na přístroji	6
Umístění	6
Instalace	8
Kontrolní seznam instalace	8
Montáž	8
Ochranné zapojení	8
Kabeláž	9
Připojení vedení datové komunikace ke střídači	9
Zakončovací odpory – vysvětlení symbolů	11
Zakončovací odpory	11
Systém s více elektroměry – vysvětlení symbolů	12
Modbus účastník – Fronius SnapINverter	13
Systém s více elektroměry – Fronius SnapINverter	13
Modbus účastník – Fronius GEN24	14
Systém s více elektroměry – střídač Fronius GEN24	15
Struktura nabídky	16
Nastavení adresy měřiče Fronius Smart Meter	16
Čtení provozních parametrů měřiče Fronius Smart Meter	17
Uvedení do provozu	21
Fronius SnapINverter	23
Všeobecné informace	23
Vytvořte připojení k zařízení Fronius Datamanager 2.0	23
Nakonfigurování zařízení Fronius Smart Meter jako primárního elektroměru	23
Nakonfigurování zařízení Fronius Smart Meter jako sekundárního elektroměru	24
Střídač Fronius GEN24	25
Všeobecné informace	25
Instalace pomocí webového prohlížeče	25
Nakonfigurování zařízení Fronius Smart Meter jako primárního elektroměru	26
Nakonfigurování zařízení Fronius Smart Meter jako sekundárního elektroměru	26
Technické údaje	28
Technické údaje	28
Výrobní záruka společnosti Fronius	30

Bezpečnostní předpisy

Vysvětlení bezpečnostních pokynů

NEBEZPEČÍ!

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,

 které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.

\land VAROVÁNÍ!

Označuje případnou nebezpečnou situaci,

 která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.

A POZOR!

Označuje případnou závažnou situaci,

která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.

UPOZORNĚNÍ!

Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.

Všeobecné infor-Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a v souladu s uznávanými mace bezpečnostními předpisy. Přesto hrozí při neodborné obsluze nebo chybném používání nebezpečí, které se týká: ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob, poškození přístroje a jiného majetku provozovatele. Všechny osoby, které se podílejí na uvedení do provozu, údržbě a opravách přístroje, musí: mít odpovídající kvalifikaci, mít znalosti v oboru elektroinstalací, v plném rozsahu přečíst a pečlivě dodržovat tento návod k obsluze. Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí. Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třeba udržovat v čitelném stavu nepoškozovat neodstraňovat nezakrývat, nepřelepovat ani nezabarvovat. Přípojné svorky mohou dosáhnout vysokých teplot. Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí:

- ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob,
- poškození přístroje a jiného majetku provozovatele,

	Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, nechte před zapnutím přístroje opravit v autorizovaném servisu.
	Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z funkce.
	Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole "Všeobecné informace" návodu k obsluze vašeho přístroje.
	Závady, které by mohly narušit bezpečný provoz, musí být odstraněny před za- pnutím přístroje.
	Jde o vaši bezpečnost!
Okolní podmínky	Provozování nebo uložení přístroje v podmínkách, které vybočují z dále uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.
Kvalifikovaný personál	Servisní informace v tomto návodu k obsluze jsou určeny pouze pro kvalifikovaný odborný personál. Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Neprovádějte jiné činnosti, než které jsou popsané v dokumentaci. To platí i v případě, že máte odpovídající kvalifikaci.
	Všechny kabely a vedení musí být pevné, nepoškozené, izolované a dostatečně di- menzované. Uvolněné spoje, spálené nebo jinak poškozené či poddimenzované kabely a vedení ihned nechte opravit nebo vyměnit autorizovaným servisem.
	Údržbu a opravy smí provádět výhradně autorizovaný odborný servis.
	U dílů pocházejících od jiných výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům. Používejte pouze ori- ginální náhradní díly (platí i pro normalizované součásti).
	Bez svolení výrobce neprovádějte na přístroji žádné změny, vestavby ani přestav- by.
	Součásti, které vykazují nějakou vadu, ihned vyměňte.
Autorské právo	Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobci.
	Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku, změny jsou vyhrazeny. Budeme vděčni za jakékoli návrhy na zlepšení a upozornění na případné nesrov- nalosti v návodu k obsluze.
Zálohování dat	S ohledem na bezpečnost dat je uživatel odpovědný za: - zálohování dat při změně nastavení oproti továrnímu, - ukládání a uchovávání osobních nastavení.

Všeobecné informace

Popis přístroje

Fronius Smart Meter je obousměrný elektroměr určený pro optimalizaci vlastní spotřeby a záznam křivky zatížení domácnosti. V kombinaci se střídačem Fronius, zařízením Fronius Datamanager a rozhraním Fronius nabízí Fronius Smart Meter přehledné zobrazení spotřeby vlastního proudu.

Elektroměr měří tok výkonu do spotřebičů nebo do sítě a předává informace prostřednictvím komunikace ModBus RTU/RS485 do střídače Fronius.

POZOR!

Prostudujte si bezpečnostní pokyny a dodržujte je!

Nedodržení bezpečnostních pokynů vede ke zraněním osob a škodám na zařízeních.

- Před vytvořením síťového připojení vypněte napájení.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny.

Symboly na přístroji

Na zařízení Fronius Smart Meter jsou uvedeny technické údaje, označení a bezpečnostní symboly. Ty nesmí být odstraněny ani zabarveny. Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou být vážná zranění a materiální škody.

Symboly na výkonovém štítku:



Označení CE

Všechny potřebné a příslušné normy a směrnice v rámci příslušných směrnic EU jsou splněny, takže zařízení nesou označení CE.



RCM (Regulatory Compliance Mark)

Byly dodrženy všechny odpovídající legislativní požadavky v Austrálii a na Novém Zélandu týkající se bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility a také speciální požadavky na radiotechnická zařízení.



Označení OEEZ

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace do národního práva se musí elektrická zařízení, která dosáhla konce své životnosti, shromažďovat odděleně a odevzdávat k ekologické recyklaci. Zajistěte, aby použitý přístroj byl předán zpět obchodníkovi, nebo se informujte o místním autorizovaném sběrném systému či systému likvidace odpadu. Nedodržování této evropské směrnice může mít negativní dopad na životní prostředí a vaše zdraví!

Umístění

Fronius Smart Meter lze instalovat na dvou možných místech v systému, v bodě dodávky a v bodě spotřeby.

Umístění v bodě dodávky Umístění fakturačního měřiče v místě dodávky.



Umístění v bodě spotřeby Umístění fakturačního měřiče v místě spotřeby.



Instalace

Kontrolní se- znam instalace	 Informace týkající se instalace jsou uvedeny v následujících kapitolách: Před vytvořením síťového připojení vypněte napájení. Nainstalujte Fronius Smart Meter (viz část Montáž na straně 8). Připojte proudové chrániče nebo jističe a odpojovače (viz část Ochranné zapojení na straně 8). Připojte k zařízení Fronius Smart Meter napájecí kabel (viz část Kabeláž na straně 9). Propojte výstupní svorky měřiče Fronius Smart Meter se střídačem Fronius (viz Připojení vedení datové komunikace ke střídači na straně9). V případě potřeby nastavte zakončovací odpory (viz část Zakončovací odpory na straně 11). Zatažením za každý vodič a konektor se ujistěte, že jsou řádně upevněny k řadovým svorkovnicím. Zapněte napájení zařízení Fronius Smart Meter. Zkontrolujte verzi firmwaru střídače Fronius. Aby bylo možné zajistit kompatibilitu mezi střídačem a zařízením Fronius Solar.web. Pokud je v systému nainstalováno několik zařízení Fronius Smart Meter, nastavte adresu (viz "Nastavení adresy" v části Nastavení adresy měřiče Fronius Smart Meter, nastavte adresu (viz "Nastavení adresy" v části Nastavení adresy měřiče Fronius Smart Meter, nastavte adresu (viz "Nastavení adresy" v části Nastavení adresy měřiče Fronius Smart Meter, nastavte adresu (viz "Nastavení adresy" v části Nastavení adresy měřiče Fronius Smart Meter na straně16).
Montáž	Zařízení Fronius Smart Meter lze namontovat na lištu DIN s rozměrem 35 mm. Kryt má rozměr 2 dílčích jednotek podle normy DIN 43880
Ochranné zapo- jení	 Zařízení Fronius Smart Meter je pevně připojeno kabelem a vyžaduje odpojovací zařízení (proudový chránič, jistič nebo odpojovač) a nadproudovou ochranu (jistič nebo proudový chránič). Fronius Smart Meter spotřebovává pouze 10–30 mA, takže jmenovitá kapacita všech spínačů, odpojovačů, pojistek a/nebo jističů se určuje podle tloušťky vodičů, síťového napětí a potřebné kapacity pro přerušení. Spínače, odpojovače a jističe musí být na dohled a co nejblíže k zařízení Fronius Smart Meter, aby byla obsluha snadná. Používejte proudové chrániče nebo jističe, které jsou dimenzovány pro max. 63 ampérů. Pro monitorování více než jednoho síťového napětí používejte připojené proudové chrániče. Proudové chrániče nebo jističe musí chránit síťovou přípojnou svorku, která má označení L1. Ve vzácných případech, kdy má nulový vodič nadproudovou ochranu, musí bezpečnostní zařízení proti příliš vysokému proudu současně přerušit jak nulové, tak neuzemněné vodiče. Ochrana elektrického obvodu / odpojovací zařízení musí splňovat požadavky norem IEC 60947-1 a IEC 60947-3 a také veškerých národních a místních předpisů pro elektrická zařízení.

Kabeláž

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku síťového napětí.

Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.

Před připojením vstupu síťového napětí k zařízení Fronius Smart Meter vypněte napájení.

DŮLEŽITÉ!

Nepřipojujte více než jeden kabel na šroubovou svorku. V případě potřeby použijte řadové svorkovnice.

Průřez přípojky pro proudový obvod:

- Vodič (pevný): min. 1 mm² / max. 16 mm²
- Vodič (pružný): min. 1 mm² / max. 10 mm²
- Doporučený krouticí moment: 1,2 Nm / max. 1,4 Nm

Průřez připojení datové komunikace a nulového vodiče:

- Vodič (pevný): min. 0,05 mm² / max. 4 mm²
- Vodič (pružný): min. 0,05 mm² / max. 2,5 mm²
- Doporučený krouticí moment: 0,5 Nm / max. 0,8 Nm

Každé napěťové vedení připojte podle následujícího schématu ke svorkovnici.



Připojení vedení datové komunikace ke střídači

Fronius SnapINverter:

Připojte porty datové komunikace měřiče Fronius Smart Meter k jednotce pro kontrolu a monitoring systému Fronius ve střídači. V systému lze instalovat několik fakturačních měřičů, viz kapitolu **Systém s více elektroměry – Fronius SnapINverter** na straně **13**



Střídač Fronius GEN24:

Připojte porty datové komunikace měřiče Fronius Smart Meter k rozhraní Modbus střídače Fronius GEN24. V systému lze instalovat několik fakturačních měřičů, viz kapitolu **Systém s více elektroměry – střídač Fronius GEN24** na straně **15**



DŮLEŽITÉ!

Další informace o úspěšném uvedení do provozu.

Dodržujte následující upozornění týkající se připojení vodičů datové komunikace ke střídači.

- Použijte kabel typu CAT5 nebo vyšší.
- Maximální délka kabelu mezi střídačem Fronius a měřičem Fronius Smart Meter je 300 metrů.
- Pro datové linky, které patří k sobě (D+, D- a M1+, M1-), použijte kroucený pár kabelů.
- Pokud se výstupní kabely nacházejí v blízkosti síťového vedení, použijte vodiče nebo kabely dimenzované na 300 V až 600 V (nikdy nepoužívejte vodiče pro napětí nižší než provozní napětí).
- Pokud jsou v blízkosti holých vodičů, použijte výstupní kabely s dvojitou izolací nebo opláštěné.
- Používejte stíněné kabely s kroucenou dvoulinkou, aby se zabránilo rušení.
- Výstupy zařízení Fronius Smart Meter pro datovou komunikaci jsou galvanicky oddělené od nebezpečného napětí.



Zakončovací odpory

S ohledem na interference se doporučuje používat zakončovací odpory v souladu s následujícím přehledem, aby se zajistila bezvadná funkce.









* Zakončovací odpor u měřiče Fronius Smart Meter se dává mezi 33 a 34. Zakončovací odpor R 120 ohmů je součástí měřiče Fronius Smart Meter.

např. Fronius Primo, Fronius Symo atd.

Systém s více elektroměry vysvětlení symbolů



Veřejná elektrická síť

napájí spotřebiče v systému, když není k dispozici dostatečný výkon z fotovoltaických panelů nebo akumulátoru.



Fakturační měřič

Střídač v systému

eviduje údaje z měření, které jsou důležité pro vyúčtování množství elektřiny (především kilowatthodiny odebrané ze sítě a dodávky energie do sítě). Na základě údajů relevantních pro fakturaci dodavatel elektřiny vyfakturuje odběr elektřiny ze sítě a odběratel přebytku uhradí dodávku energie do sítě.



Primární elektroměr

zaznamenává křivku zatížení systému a poskytuje naměřená data pro Energy Profiling na portálu Fronius Solar.web. Primární elektroměr řídí také dynamickou regulaci dodávky energie do sítě.



Sekundární elektroměr

zaznamenává křivku zatížení jednotlivých spotřebičů (např. pračky, osvětlení, televizoru, tepelného čerpadla atd.) ve větvi spotřeby a poskytuje naměřená data pro Energy Profiling na portálu Fronius Solar.web.



Elektroměr výrobce

zaznamenává křivku zatížení jednotlivých generátorů (např. větrné elektrárny) ve větvi spotřeby a poskytuje naměřené údaje pro Energy Profiling na portálu Fronius Solar.web.



Modbus RTU Slave např. Fronius Ohmpilot, baterie apod.



Spotřebiče v systému např. pračka, lampy, TV atd.



Další spotřebiče v systému např. tepelné čerpadlo



Další generátory v systému např. větrná elektrárna



Modbus účastník Na přípojné svorce Modbus mohou být připojeni max. 4 Modbus účastníci. – Fronius SnapINverter

DŮLEŽITÉ!

Na jeden střídač je možné připojit pouze jeden primární elektroměr, jeden akumulátor a jeden regulátor spotřeby Ohmpilot. Z důvodu vysokého přenosu dat akumulátoru, obsadí akumulátor 2 účastníky.

Vstup	Akumulátor	Fronius Ohmpilot	Počet primárních elek- troměrů	Počet sekundárních elektroměrů
			1	0
Modbus	0	\bigotimes	1	1
	\mathbf{x}		1	2
	\bigotimes	\bigotimes	1	3

Příklad:

Systém s více elektroměry -Fronius SnapINverter

Pokud je nainstalováno několik fakturačních měřičů, je třeba pro každý z nich nastavit samostatnou adresu (viz Nastavení adresy měřiče Fronius Smart Meter na straně 16). Primární elektroměr vždy obdrží adresu 1. Všechny ostatní elektroměry jsou číslovány postupně v rozsahu adres od 2 do 14. Je možné společně

používat různé výkonové třídy měřičů Fronius Smart Meter.

DŮLEŽITÉ!

V systému lze použít max. 3 sekundární elektroměry. Aby se zabránilo interferencím, doporučuje se instalovat zakončovací odpory podle popisu v kapitole **Zakončovací odpory** na straně **11**.



Umístění primárního elektroměru ve větvi spotřeby. *Zakončovací odpor R 120 ohmů



Data communication

Umístění primárního elektroměru v místě dodávky energie do sítě. *Zakončovací odpor R 120 ohmů

V systému s více elektroměry je třeba dodržovat následující pokyny:

- Každá adresa Modbus je zadána jen jednou.
- Zakončovací odpory se umisťují pro každý kanál zvlášť.

Modbus účastníkVstupy MO a M1 je možné volně zvolit. Na vstupech MO a M1 přípojné svorky– Fronius GEN24Modbus mohou být připojeni vždy max. 4 Modbus účastníci.

DŮLEŽITÉ!

Na jeden střídač je možné připojit pouze jeden primární elektroměr, jeden akumulátor a jeden regulátor spotřeby Ohmpilot. Z důvodu vysokého přenosu dat akumulátoru, obsadí akumulátor 2 účastníky.

Příklad 1:

Vstup	Akumulátor	Fronius Ohmpilot	Počet primárních elek- troměrů	Počet sekundárních elektroměrů
0	\mathbf{x}	\bigotimes	0	4
(OM)		\bigotimes	0	2
Σ			0	1
(TM) (TM)	8	8	1	3

Příklad 2:

Vstup	Akumulátor	Fronius Ohmpilot	Počet primárních elek- troměrů	Počet sekundárních elektroměrů
(oM) (OM)	8	8	1	3
с С	\mathbf{x}	\bigotimes	0	4
sndbo		\bigotimes	0	2
Σ			0	1

Systém s více elektroměry – střídač Fronius GEN24 Pokud je nainstalováno několik fakturačních měřičů, je třeba pro každý z nich nastavit samostatnou adresu (viz **Nastavení adresy měřiče Fronius Smart Meter** na straně **16**). Primární elektroměr vždy obdrží adresu 1. Všechny ostatní elektroměry jsou číslovány postupně v rozsahu adres od 2 do 14. Je možné společně používat různé výkonové třídy měřičů Fronius Smart Meter.

DŮLEŽITÉ!

V systému lze použít max. 7 sekundárních elektroměrů. Aby se zabránilo interferencím, doporučuje se instalovat zakončovací odpory podle popisu v kapitole **Zakončovací odpory** na straně **11**.



Umístění primárního elektroměru ve větvi spotřeby. *Zakončovací odpor R 120 ohmů



Umístění primárního elektroměru v místě dodávky energie do sítě. *Zakončovací odpor R 120 ohmů

V systému s více elektroměry je třeba dodržovat následující pokyny:

- Primární elektroměr a akumulátor jsou připojeny k různým kanálům (doporučeno).
- Zbývající Modbus účastníci jsou rovnoměrně rozděleni.
- Každá adresa Modbus je zadána jen jednou.
- Zakončovací odpory se umisťují pro každý kanál zvlášť.

StrukturaGrafické znázornění struktury nabídky naleznete v příloze, která je součástínabídkydodávky.

Nastavení adresy měřiče Fronius Smart Meter	Symbol	Náze v	Událost	Funkce
		Prog	1x 🖑	zvyšuje nastavenou hodnotu



Čtení provozních parametrů měřiče Fronius Smart Meter

Symbol	Náze v	Událost	Funkce
	Prog	1x 🖑	pokračuje k dalšímu zobrazení
	Prog	2 sekundy 🖑	obnoví hodnotu / přepne na základní nasta- vení

Následující obrázky jsou symbolické. Zobrazené hodnoty se liší pro každé jednotlivé zařízení.

Displej	Popis
SMART METER DDS 58.0 k W h $\hat{\sim}$	Celková spotřebovaná činná energie
00058.0 kWh (Celková vyrobená činná ener- gie Stiskněte na 2 sekundy pro re- setování hodnoty
00558.0 khVAF ¢	Celková jalová energie
00058.0 khVAF (Částečná jalová energie
45.00	Proud Stiskněte na 2 sekundy pro re- setování hodnoty
23,0.0	Napětí
<i>2.454</i> k W	Efektivní výkon
k VAF	Jalový výkon

Displej	Popis
k V A	Zdánlivý výkon
50.0 F	Frekvence
PF 0.89	Účiník
00089 h	Provozní hodiny Stiskněte na 2 sekundy pro re- setování hodnoty
Displei	Popis
Fr5 1.8	Interní provozní údaje Stiskněte pro návrat na displej "Celková spotřebovaná činná energie".
	Stiskněte na 2 sekundy pro přechod na základní nastavení
Pr Ndb	Protokol komunikace
<i>Rd 1</i>	Adresa RS485

Displej	Popis
<i>br 9.50</i> k	Rychlost RS485
Py non	Paritní bit
FXXXXX	Verze

Uvedení do provozu

Fronius SnapINverter

Všeobecné infor- mace	DŮLEŽITÉ! Nastavení v položce nabídky "Elektroměr" smějí provádět pouze proškolení odborní pracovníci!
	Pro položku nabídky "Elektroměr" je nutné servisní heslo.
	Je možné použít třífázové nebo jednofázové elektroměry Fronius Smart Meter. V obou případech se výběr provádí prostřednictvím položky "Fronius Smart Meter". Fronius Datamanager zjistí typ elektroměru automaticky.
	Zvolit lze primární elektroměr a několik sekundárních elektroměrů. Než lze vy- brat sekundární elektroměr, je nutné nejdříve nakonfigurovat primární elek- troměr.
Vytvořte připo- jení k zařízení	Access Point (Přístupový bod):
Fronius Datama-	Aktivujte přístupový bod střídače WLAN:
nager 2.0	1 Na displeji střídače vyberte nabídku Setup
	Přejděte k položce WiFi Access Point (Přístupový bod WLAN).
	✓ Zobrazí se síť (SS) a heslo (PW).
	3 Aktivujte WiFi Access Point (Přístupový bod WLAN) pomocí tlačítka Enter
	Vytvořte spojení od přístupového bodu WiFi Access Point střídače k počítači:
	V nastaveních sítě vytvořte připojení ke střídači (střídač je zobrazen s názvem "FRONIUS_240.XXXXX").
	2 Zadejte heslo z displeje střídače a potvrďte je.
	Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP http://192.168.250.181 a potvrďte ji.
	✓ Zobrazí se úvodní stránka zařízení Fronius Datamanager 2.0.
	Síť LAN:
	1 Propojte Fronius Datamanager 2.0 a počítač kabelem LAN.
	Přepněte přepínač IP zařízení Fronius Datamanager 2.0 do polohy "A".
	Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP http://169.254.0.180 a po- tvrďte ji.
Nakonfigurování zařízení Fronius Smart Meter ja- ko primárního elektroměru	 Přejděte na webovou stránku zařízení Fronius Datamanager. Otevřete webový prohlížeč. Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP (adresa IP pro síť WLAN: 192.168.250.181, adresa IP pro síť LAN: 169.254.0.180) nebo název hostitele a domény zařízení Fronius Datamanager a potvrďte zadání. Zobrazí se webová stránka zařízení Fronius Datamanager
	Sobrazi se webova stranka zanzeni i romus Datamanagei. Klikněte na tlačítko "Nastavení"
	V přihlašovací části se přihlaste jako uživatel <u>service</u> (servis) s použitím ser-
	visního hesla.

4 Přejděte do části nabídky "Elektroměr".
5 V rozevíracím seznamu vyberte primární elektroměr.
6 Klikněte na tlačítko "Nastavení".
Ve vyskakovacím okně nastavte umístění elektroměru (bod dodávky nebo bod spotřeby). Další informace týkající se umístění zařízení Fronius Smart Meter najdete v části Umístění na straně 6.
8 Po zobrazení zprávy s potvrzením řádného stavu klikněte na tlačítko "OK". Pokud se jako stav zobrazí informace Překročení časového limitu, postup zo- pakujte.
9 Kliknutím na tlačítko 🗹 uložte nastavení.
Fronius Smart Meter je nakonfigurován jako primární elektroměr.
V části nabídky "Aktuální celkový pohled" se zobrazují informace o výkonu foto- voltaických panelů, vlastní spotřebě, dodávání energie do sítě a nabíjení aku- mulátoru (je-li k dispozici).
 Přejděte na webovou stránku zařízení Fronius Datamanager. Otevřete webový prohlížeč. Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP (adresa IP pro síť WLAN: 192.168.250.181, adresa IP pro síť LAN: 169.254.0.180) nebo název hostitele a domény zařízení Fronius Datamanager a potvrďte zadání. Zobrazí se webová stránka zařízení Fronius Datamanager. Klikněte na tlačítko "Nastavení". V přihlašovací části se přihlaste jako uživatel "service" (servis) s použitím servisního hesla. Přejděte do části nabídky "Elektroměr". V rozevíracím seznamu vyberte sekundární elektroměr. Klikněte na tlačítko "Přidat". Do vstupního pole "Označení" zadejte název sekundárního elektroměru. Doplňte popis elektroměru. Kliknutím na tlačítko v uložte nastavení.

Střídač Fronius GEN24

Všeobecné infor-
maceDŮLEŽITÉ! Nastavení v položce nabídky "Konfigurace zařízení" smějí provádět
pouze proškolení odborní pracovníci!

Pro položku nabídky "Konfigurace zařízení" je nutné zadání hesla technika.

Je možné použít třífázové nebo jednofázové elektroměry Fronius Smart Meter. V obou případech se výběr provádí v části nabídky "Komponenty". Typ elektroměru se zde zjistí automaticky.

Zvolit lze primární elektroměr a několik sekundárních elektroměrů. Než lze vybrat sekundární elektroměr, je nutné nejdříve nakonfigurovat primární elektroměr.



Ethernet:

	LAN1
	 Připojte střídač (LAN1) pomocí síťového kabelu (CAT5 STP nebo vyšší). Otevřete přístupový bod jedním dotykem senzoru . <i>kontrolka LED komunikace bliká modře.</i> Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP 169.254.0.180 a potvrďte ji. Otevře se průvodce instalací. V jednotlivých částech postupujte podle průvodce instalací a dokončete instalaci. Přiřaďte systémové komponenty v aplikaci Fronius Solar.web a uveďte fotovoltaický systém do provozu. Průvodce sítí a nastavení produktu lze provádět nezávisle na sobě. Průvodce instalací aplikace Fronius Solar.web vyžaduje sítové připojení.
Nakonfigurování zařízení Fronius Smart Meter ja- ko primárního elektroměru	 Přejděte na webovou stránku střídače. Otevřete webový prohlížeč. Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP (adresa IP pro síť WLAN: 192.168.250.181, adresa IP pro síť LAN: 169.254.0.180) nebo název hostitele a domény střídače a potvrďte zadání. Zobrazí se webová stránka střídače. Klikněte na tlačítko "Konfigurace zařízení". V přihlašovací části se přihlaste jako uživatel "Technik" s použitím hesla technika. Vstupte do oblasti nabídky "Komponenty". Klikněte na tlačítko "Přidat komponenty". V rozevíracím seznamu "Umístění" nastavte umístění elektroměru (Bod dodávky nebo Bod spotřeby). Další informace týkající se umístění zařízení Fronius Smart Meter najdete v části Umístění na straně 6. Klikněte na tlačítko "Přidat". Kliknutím na tlačítko "Uložit" nastavení uložte.
Nakonfigurování zařízení Fronius Smart Meter ja- ko sekundárního elektroměru	 Přejděte na webovou stránku střídače. Otevřete webový prohlížeč. Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP (adresa IP pro síť WLAN: 192.168.250.181, adresa IP pro síť LAN: 169.254.0.180) nebo název hostitele a domény střídače a potvrďte zadání. Zobrazí se webová stránka střídače. Klikněte na tlačítko "Konfigurace zařízení".

3 V přihlašovací části se přihlaste jako uživatel **"Technik"** s použitím hesla technika.

4 Vstupte do oblasti nabídky **"Komponenty"**.

5 Klikněte na tlačítko "Přidat komponenty".

6 V rozevíracím seznamu **"Umístění"** vyberte typ elektroměru (elektroměr provozovatele elektrárny / sekundární elektroměr).

7 Do vstupního pole "Adresa rozhraní Modbus" zadejte dříve zadanou adresu.

8 Do vstupního pole "Název" zadejte název elektroměru.

9 V rozevíracím seznamu "Kategorie" vyberte kategorii (Provozovatel elektrárny nebo Spotřebič).

10 Klikněte na tlačítko "Přidat".

[11] Kliknutím na tlačítko "Uložit" nastavení uložte.

Fronius Smart Meter je nakonfigurován jako sekundární elektroměr.

Technické údaje

Rychlost přenosu prostřednictvím rozhraní Modbus: 9600 baudů **Paritní bit:** žádný

Verze softwaru: Datamanager 3.7.2 / Energypackage 1.3.3

Vstup	
Jmenovité napětí (1fázové) Pracovní rozsah	230 V ±10 %
Vlastní spotřeba - dráha napětí (ma- ximální napětí)	4 VA (1,9 W) při 264 V
Jmenovitá frekvence Tolerance	50 - 60 Hz 4761 Hz
Jmenovitý proud, lb	10 A
Maximální proud, Imax	63 A
Startovací proud	40 mA
Krátkodobé přetížení (EN/IEC 62053-21, EN/IEC 62053-23)	30 lmax / 0,5 s
Vlastní spotřeba - proudový obvod (max. proud)	1,5 W
Účiník Pracovní rozsah (EN/IEC 62053-21, EN/IEC 62053-23)	cosφ 0,5 ind0,8 kap.,
Faktor zkreslení proudu	podle normy EN62053-21

Výstup	
Pulzní výstup Optorelé se spínacím kontaktem SPST-N	NO, bez napětí
Zatížení kontaktů	110 V DC/AC - 50 mA
Impulzní hodnota (programovatelná)	1 imp/Wh - 10 Wh - 100 Wh - 1 kWh
Doba impulzu (programovatelná)	50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 ms
Komunikace RS485 Galvanicky odděleno od vstupu měření	
Standard	RS485 - 3 vodiče
Přenos	sériový, asynchronní
Protokol	kompatibilní s Modbus RTU
Adresy	1255
Počet bitů	8
Stop bit	1
Paritní bit	none - odd - even
Přenosová rychlost	2400 - 4800 - 9600 - 19200 bitů/s
Doba odezvy	≤ 200 ms

Izolace (EN/IEC 62052-11, 62053-21)	
Kategorie instalace	III
Stupeň znečištění	2
Izolační napětí	300 V

Elektromagnetická kompatibilita	
Emisní test	podle normy EN/IEC 62052-11, EN50470
Test odolnosti	podle normy EN/IEC 62052-11, EN50470

Pracovní podmínky	
Referenční teplota	23 °C (±2 °C)
Pracovní rozsah	-2555 °C
Mezní teplota pro skladování a přepra- vu	-4070 °C
Tropická verze	
Max. ztrátový výkon (vzhledem k te- pelnému dimenzování skříňového roz- vaděče)	≤ 4 W
mechanické prostředí elektromagnetické prostředí	M1 E2

Kryt	
Kryt	2 TE podle normy DIN 43880
Uzavíratelný ovládací panel a kryt svo- rek	
Přípojka	šroubové spojení
Upevnění	nacvaknutí na lištu DIN 35 mm
Materiál krytu	polykarbonát, samozhášivý
Krytí (EN60529)	IP51 ovládací panel, IP20 přípojky
Hmotnost	250 gramů

Šroubové svorky	
Vstup pro měření	
Drát (pevný)	min. 1 mm² / max. 16 mm²
Drát (pružný)	min. 1 mm² / max. 10 mm²
Doporučený krouticí moment	1,2 Nm / max. 1,4 Nm
Výstup	
Drát (pevný)	min. 0,05 mm² / max. 4 mm²
Drát (pružný)	min. 0,05 mm² / max. 2,5 mm²
Doporučený krouticí moment	0,5 Nm / max. 0,8 Nm

Výrobní záruka	Podrobné místní záruční podmínky jsou k dispozici na adresewww.fronius.com/
společnosti Fro-	solar/warranty.
nius	

Pokud chcete pro nově instalovaný výrobek Fronius využít celou dobu trvání záruky, zaregistrujte se na adrese **www.solarweb.com**.



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

At <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.