

Operating Instructions

Fronius Smart Meter TS 65A-3



HU Kezelési útmutató



Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	!
Biztonsági előírások	
A biztonsági tudnivalók értelmezése	
Ábrázolási konvenciók	
Általános tudnivalók	
Körnvezetifeltételek	
Képzett személyzet	
Szerzői igg	
Adatbiztonság	
Általános információk	1
Fronius Smart Meter TS 65A-3	
Készülékleírás	
Készüléken elhelvezett információk	1
Rendeltetésszerű használat	1
Szállítási teriedelem	
Flbelvezés	±
	±
Telepítés	1
Telepítés	1
Ellenőrző lista telepítéshez	
Felszerelés	1
Védőáramkör	1
Bekötés	2
Védőburkolat felszerelése csatlakozókapcsokhoz	
Adatkommunikációs vezeték csatlakoztatása az inverterhez	2
l ezáró ellenállások – Szimbólumok magyarázata	2
l ezáró ellenállások	
Ceatlakozóburkolat falezaralása	2 ວ
Több márás randszor – Szimbálumak magyarázata	2 0
Modbus ogység – Szimbolumok magyarazata	
Több mérőérés rendezer – Frenius SnapiNverter	2
Northur a ma (m. Evenius OFNer)	
Modbus egyseg - Fronius GEN24	
Tobb merooras rendszer – Fronius GEN24 inverter	2
Menu és mérési mérétek	2
Konfigurációs menű - szerkezet és paraméterek	3
Cím beállítása a Fronius Smart Meter TS-ben	3
Hibaüzenetek	3
Üzembe helyezés	3
Fronius SnapINverter	
Általános tudnivalók	
Kapcsolat létrehozása a Fronius Datamanager 2.0 eszközzel	
Fronius Smart Meter TS elsődleges mérőóraként konfigurálása	
Fronius Smart Meter TS másodlagos mérőóraként konfigurálása	
Fronius GEN24 inverter	
Általános tudnivalók	् र
Telepítés böngészőn keresztül	J
Fronius Smart Meter TS elsődlages márőárakánt konfigurálása	····· 3
Fronius Smart Mater TS mésodlagos mérőárakánt konfigurálása	
MŰSZAKI ADATOK	4 4
Műszaki adatok	Ц
Fronius gyári garancia	

Biztonsági előírások

Biztonsági előírások



- a kezelő vagy harmadik személy testi épségét és életét,
- az üzemeltető készülékét és egyéb anyagi értékeit.

A készülék üzembe helyezésével, karbantartásával és állagmegóvásával foglalkozó személyeknek

- megfelelően képzettnek kell lenniük,
- ismeretekkel kell rendelkezniük az elektromos szerelésről, és
- teljesen ismerniük és pontosan követniük kell ezt a kezelési útmutatót.

A kezelési útmutatót állandóan a készülék felhasználási helyén kell őrizni. A kezelési útmutató előírásain túl be kell tartani a balesetek megelőzésére és a környezet védelmére szolgáló általános és helyi szabályokat is.

A készüléken található összes biztonsági és figyelmeztető feliratot

- olvasható állapotban kell tartani
- nem szabad tönkretenni
- eltávolítani
- letakarni, átragasztani vagy átfesteni.

A csatlakozókapcsok nagyon felmelegedhetnek.

A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha valamennyi védőberendezés működőképes. Ha a védőberendezések nem teljesen működőképesek, akkor az veszélyezteti

- a kezelő vagy harmadik személy testi épségét és életét,
- az üzemeltető készülékét és egyéb anyagi értékeit

A készülék bekapcsolása előtt a nem teljesen működőképes biztonsági berendezéseket javíttassa meg arra illetékes szakszervizzel.

A védőberendezéseket soha ne hidalja át, és ne helyezze üzemen kívül.

A készüléken lévő biztonsági és veszélyjelző útmutatások helyét a készülék kezelési útmutatójának "Általános tudnivalók" című fejezetében találja meg.

A készülék bekapcsolása előtt meg kell szüntetni a biztonságot veszélyeztető üzemzavarokat.

Az Ön biztonságáról van szó!

Környezeti- feltételek	A készüléknek a megadott tartományon kívül történő üzemeltetése vagy tárolása nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó nem felel.
Képzett személyzet	Ezen kezelési útmutató információi csak képzett szakemberek számára szólnak. Az áramütés halálos lehet. Csak olyan tevékenységet végezzen, ami fel van sorol- va a dokumentációban. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha Ön arra ki lenne képez- ve.
	Az összes kábelnek jól rögzítettnek, sértetlennek, szigeteltnek és megfelelően méretezettnek kell lennie. A meglazult csatlakozásokat, a károsodott vagy alulméretezett kábeleket haladéktalanul javíttassa meg arra feljogosított szak- szervizzel.
	Karbantartási és javítási munkákat a készüléken csak az arra feljogosított szakműhellyel szabad végeztetni.
	Idegen forrásból beszerzett alkatrészek esetén nem garantált, hogy az igény- bevételnek és a biztonsági igényeknek megfelelően tervezték és gyártották őket. Csak eredeti alkatrészeket szabad használni.
	A gyártó beleegyezése nélkül ne végezzen a készüléken semmiféle változtatást, be- vagy átépítést.

	A sérült rendszerelemeket haladéktalanul cserélje ki, illetve cseréltesse ki.			
Szerzői jog	A jelen kezelési útmutató szerzői joga a gyártóé.			
	A szöveg és az ábrák a kézirat nyomdába adásának időpontjában fennálló techni- kai szintnek felelnek meg, változtatások joga fenntartva. Hálásak vagyunk a javításra vonatkozó javaslatokért és a kezelési útmutatóban található esetleges eltérésekről szóló információkért.			
Adatbiztonság	Az adatbiztonság szempontjából a felhasználó felelőssége: - adatmentés a gyári beállításokhoz képesti változtatásokról, - személyi beállítások mentése és tárolása.			

Általános információk

Fronius Smart Meter TS 65A-3

Készülékleírás

A Fronius Smart Meter a saját fogyasztás optimalizálására és a háztartás terhelési görbéjének rögzítésére szolgáló kétirányú elszámolási fogyasztásmérő. A Fronius Smart Meter egy Fronius inverterrel, Fronius Datamanager 2.0 eszközzel, valamint egy Fronius adatinterfésszel teszi lehetővé a saját energiafelhasználás megjelenítését. A számláló méri az energiaáramlást a fogyasztók vagy a hálózat felé, és továbbítja az információkat a Modbus RTU/RS485 interfészen keresztül a Fronius inverterre, illetve a Fronius Datamanager 2.0 eszközre.

VIGYÁZAT!

A biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő veszély
 Sérülés vagy a készüléken bekövetkezett anyagi kár lehet a következmény.
 Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat.

A hálózati csatlakozás előtt kapcsolja ki az áramellátást.

Készüléken elhelyezett információk

A Fronius Smart Meter TS-en műszaki adatok, jelölések és biztonsági szimbólumok találhatók. Ezeket tilos eltávolítani vagy átfesteni. A tudnivalók és szimbólumok figyelmeztetnek a helytelen kezelésre, amelynek következményei súlyos személyi sérülés és anyagi károk lehetnek.



Jelölések:



Minden szükséges és vonatkozó szabvány és irányelv betartásra kerül a vonatkozó EU irányelvek szerint, így a készülékek rendelkeznek CEjelöléssel.



Érintésvédelmi szigetelés (II. érintésvédelmi osztály)



RCM (Regulatory Compliance Mark)

Az Ausztráliában és Új-Zélandon érvényes, biztonságra, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó minden vonatkozó szabályozási követelményt és rádiótechnológiát használó berendezésekre vonatkozó követelményt betartanak.

-		•
L	\sim	L
L	M	L
L	N	L
L	∕⊬∙⊙∖	L
L		L
	X	

Az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EU európai irányelv és az azt végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében a használt elektromos készülékeket külön szelektíven kell gyűjteni, és le kell adni környezetbarát újrahasznosításra. Elhasználódott készülékét adja le a kereskedőnél, vagy tájékozódjon a lakóhelyén működő, engedélyezett hulladékgyűjtési és -ártalmatlanítási rendszerről. Ennek az EU-irányelvnek a figyelmen kívül hagyása a környezet védelmét és az Ön egészségének megőrzését veszélyeztetheti!

RoHS RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Meghatározott veszélyes anyagok elektromos és elektronikus készülékekben történő korlátozott felhasználása a 2011/65/EU irányelv értelmében betartása került.

Biztonsági szimbólumok:



Személyi sérülés és anyagi kár veszélye helytelen kezelés miatt.



Veszélyes elektromos feszültség.

Rendeltetésszerű használat

A Fronius Smart Meter TS a TN/TT villamos közhálózatokhoz tervezett, helyhez kötött üzemi eszköz, amely rögzíti a saját fogyasztást, ill. a rendszer egyes terheléseit. A Fronius Smart Meter TS a telepített akkumulátoros tárolási lehetőséggel és/vagy a Fronius Ohmpilot fogyasztásszabályozóval rendelkező rendszereknél szükséges az egyes komponensek kommunikációjához. A telepítés DIN kalapsínen, beltérben és a rézvezető kábel átmérőjének és a mérőóra maximális áramának megfelelő biztosítékokkal felszerelve történik. A Fronius Smart Meter TS kizárólag a mellékelt dokumentációk adatainak és helyszínen érvényes törvényeknek, előírásoknak, szabványoknak és a műszaki lehetőségeknek megfelelően üzemeltethető. A terméknek a rendeltetéstől eltérő használata nem rendeltetésszerű használatnak tekintendő. A rendelkezésre álló dokumentációk a termék részét képezik, azokat el kell olvasni, figyelembe kell venni és azokat megfelelő állapotban, a telepítés helyén mindenkor elérhető módon kell tárolni. A rendelkezésre álló dokumentumok nem helyettesítik a termék biztonságára és használatára vonatkozó regionális, országos, területi, tartományi vagy nemzeti törvényeket, előírásokat vagy szabványokat. A Fronius International GmbH nem vállal felelősséget a termék telepítésével kapcsolatos fenti törvények vagy rendelkezések betartásának elmulasztásából származó károkért.

A Fronius Smart Meter TS-en végzett beavatkozások, pl. módosítások és átépítések nem megengedettek. Jogosulatlan beavatkozások esetén megszűnnek a jótállási és szavatossági igények, ill. rendszerint az üzemeltetési engedély is érvényét veszti. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Észszerűen előre látható hibás használatok: A Fronius Smart Meter TS nem alkalmas életfenntartó orvostechnikai eszközök ellátására.

Szállítási terjedelem



- 2 db védőburkolat
- Fronius Smart Meter TS 65A-3
- (3) 2 db plombahuzal
- (4) 2 db csatlakozóburkolat
- (5) Rövid útmutató

Elhelyezés

A Smart Meter az alábbi helyeken telepíthető a rendszerbe

Elhelyezés a betáplálási ponton



Elhelyezés a fogyasztási ponton



Telepítés

Telepítés

Ellenőrző lista telepítéshez	A telepítésre vonatkozó információkat az alábbi hivatkozott fejezetek tartal- mazzák:
	A hálózatra történő csatlakozás előtt kapcsolja ki az áramellátást.
	 Szerelje fel a Fronius Smart Meter TS egységet (lásd "Felszerelés" oldalon 19).
	3 Csatlakoztassa a vezetékvédő kapcsolókat vagy a biztosító automatákat és szakaszolókapcsolókat (lásd "Védőáramkör" oldalon 19).
	4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a Fronius Smart Meter TS egységhez (lásd "Bekötés" oldalon 20).
	5 Szerelje fel a csatlakozókapcsok védőburkolatát (lásd "Védőburkolat felsze- relése csatlakozókapcsokhoz" oldalon 21).
	6 Csatlakoztassa a Fronius Smart Meter TS adatkommunikációs csatlakozóit megfelelő kábellel a Fronius rendszerfelügyelethez (lásd "Adatkommu- nikációs vezeték csatlakoztatása az inverterhez" oldalon 22).
	7 Szükség esetén iktasson be lezáró ellenállásokat (lásd "Lezáró ellenállás csatlakoztatása" oldalon 23).
	B Minden huzal és csatlakozó meghúzásával biztosítsa, hogy azok biztonságo- san legyenek rögzítve a sorkapocs-blokkokon.
	9 Kapcsolja be a Fronius Smart Meter TS áramellátását.
	Ellenőrizze a Fronius rendszerfelügyelet firmware verzióját. Az inverter és a Fronius Smart Meter TS kompatibilitásának biztosításához a szoftvert folya- matosan frissíteni kell. A frissítés az inverter weboldalán vagy a Solar.web portálon indítható.
	Ha a rendszerbe több Fronius Smart Meter TS van beépítve, állítsa be a címet (lásd "Cím beállítása" a "Cím beállítása a Fronius Smart Meter TS-ben" feje- zetben, 32) oldalon.
	Konfigurálja és helyezze üzembe a mérőórát (lásd Üzembe helyezés oldalon 35).

Felszerelés



A Fronius Smart Meter TS 35 mm-es DIN kalapsínre szerelhető fel. A készülékház DIN 43880 szerinti 3 részegység (TE) méretének felel meg.

Védőáramkör

A Fronius Smart Meter TS egy vezetékes készülék, amelyhez hálózati leválasztó eszköz (áram-védőkapcsoló (FI relé (érintésvédelmi relé)), főkapcsoló, szaka-

szolókapcsoló) és túláram-védelem (biztosító automata, vezetékvédő kapcsoló-szükséges).

A Fronius Smart Meter TS fogyasztása 10-30 mA, a hálózati leválasztó eszközök és a túláram-védelem névleges kapacitását a huzalvastagságok, a hálózati feszültség és a szükséges megszakítási kapacitás határozza meg.

- A hálózati leválasztó eszközöket látótávolságon belül, és lehetőség szerint a Fronius Smart Meter TS közelében kell felszerelni és biztosítani kell azok egyszerű kezelését.
- A hálózati leválasztó eszközöknek meg kell felelni az IEC 60947-1 és IEC 60947-3 szabványok követelményeinek, továbbá az elektromos berendezésekre vonatkozó minden országos és helyi rendelkezésnek.
- Használjon túláram-védelmet, amely max. 65 A-re van méretezve.
- Egynél több hálózati feszültség felügyelete esetén csatlakoztatott vezetékvédő-kapcsolókat kell használni.
- A túláram-védelemnek az L1, L2 és L3 jelöléssel ellátott hálózati csatlakozókapcsokat kell védeni. Egyes esetekben a nullavezető rendelkezik túláram-védelemmel, amelynek egyidejűleg meg kell szakítani a nullavezetőt és a nem földelt vezetékeket.

FONTOS!

Bekötés

A hálózati bemenetek Fronius Smart Meter TS-re csatlakoztatása előtt mindig kapcsolja ki az áramellátást.

A hálózati feszültségvezetékek sodrott huzaljainak ajánlott vastagsága a mérőbemenet és a mérőkimenet csatlakozókapcsaihoz:

- Huzal: 1-16 mm²
- Ajánlott meghúzási nyomaték: max. 2,8 Nm

A sodrott huzalok ajánlott vastagsága az adatkommunikáció csatlakozókapcsaihoz:

- Huzal: min. 0,05 mm²
- Ajánlott meghúzási nyomaték: max. 0,4 Nm

Minden feszültségkábelt az alábbi grafikon szerint kell csatlakoztatni a kapocsléchez.



3 fázis, 4 vezető



3 fázis, 3 vezető



2 fázis, 3 vezető

VESZÉLY!

Hálózati feszültség miatti veszély.

Az áramütés halálos lehet.

A hálózati bemenetek Fronius Smart Meter TS-re csatlakoztatása előtt mindig kapcsolja ki az áramellátást.

Védőburkolat felszerelése csatlakozókapcsokhoz



A védőburkolatokat helyezze be a vezetőkbe, majd nyomja be.



Adatkommunikációs vezeték csatlakoztatása az inverterhez Csatlakoztassa a Fronius Smart Meter TS adatkommunikációs csatlakozóit (CAT5 vagy magasabb osztályú) hálózati kábelekkel a Fronius inverter Modbus interfészéhez.

A rendszerbe beszerelhető több Smart Meter is, lásd a Több mérőórás rendszer - Fronius SnapINverter című fejezetet a 26. oldalon.



Az interferenciák megelőzése érdekében lezáró ellenállást (lásd: Lezáró ellenállás csatlakoztatása, 23. oldal) kell alkalmazni.

FONTOS!

További információk a sikeres üzembe helyezéshez.

Az adatkommunikációs vezeték inverterre csatlakoztatására vonatkozó alábbi tudnivalókat figyelembe kell venni.

- CAT5 vagy magasabb osztályú hálózati kábelt használjon.
- A Fronius inverter és a Fronius Smart Meter közötti kábel maximális hossza 300 méter.
- Az összetartozó adatvezetékekhez (D+/D-, M0+/M0-) összesodrott kábelpárt kell használni.
- Fronius GEN24 inverterek esetén szabadon választhatók az MO és M1 bemenetek.
- Ha az adatkábelek a hálózati kábel közelében vannak, alkalmazzon 300– 600 V közötti feszültségre méretezett vezetékeket vagy kábeleket (soha ne használjon az üzemi feszültségnél kisebbre méretezett vezetékeket vagy kábeleket).
- Használjon dupla szigetelésű vagy köpenyes adatkábelt, ha azok csupasz vezetők közelében találhatók.
- Használjon árnyékolt sodrott érpárú kábeleket a zavarok megelőzésére.
- Minden csatlakozókapocsba két huzal köthető be, a huzalokat először össze kell sodorni, majd be kell vezetni a terminálba, és meg kell húzni.
 Tudnivaló: A laza vezetékcsatlakozás áramkiesést okozhat az egész hálózati területen.
- A Fronius Smart Meter TS adatkommunikációs csatlakozói galvanikusan le vannak választva a veszélyes feszültségekről.

Lezáró ellenállások – Szimbólumok magyarázata



Inverter a rendszerben pl. Fronius Symo



Mérőóra – Fronius Smart Meter TS

A 120 ohmos R lezáró ellenállás elhelyezése az ${\bf M}$ és ${\bf T}$ csatlakozók között áthidaló huzallal történik.



Modbus-RTU, harmadik fél által biztosított eszköz pl. Fronius Ohmpilot, akkumulátor stb.



R **Lezáró ellenállás** 120 ohm

Lezáró ellenállás csatlakoztatása



A lezáró ellenállás a Fronius Smart Meter TS-be van beépítve, az **M** és **T** (T = időzítés) közötti csatlakozók áthidalásával hozató létre.

Lezáró ellenállások

Az interferenciák miatt az alábbi áttekintés szerinti lezáró ellenállások alkalmazása ajánlott a kifogástalan működés biztosításához.





* A lezáró ellenállás a Fronius Smart Meter TS-be van beépítve, az **M** és **T** (T = időzítés) közötti csatlakozók áthidalásával hozató létre.

Csatlakozóburkolat felszerelése



Illessze a csatlakozóburkolatokat a vezetősínekhez, majd nyomja be.

FONTOS!

A csatlakozóburkolatok felszerelése közben ügyeljen arra, hogy a kábel ne törjön meg, ne szoruljon be, ne csípődjön be vagy ne sérüljön meg más módon.

Több mérős rendszer – Szimbólumok magyarázata



Villamos hálózat

látja el a rendszer fogyasztóit akkor, ha a szolármodulok vagy az akkumulátor nem bocsátanak rendelkezésre elegendő teljesítményt.

Inverter a rendszerben

pl. Fronius Primo, Fronius Symo, stb.

Az elszámolási fogyasztásmérő

a fogyasztott árammennyiség elszámolásához szükséges lényeges mérési adatokat méri (mindenek előtt a hálózatról beszerzett és hálózatra betáplált mennyiséget kWh-ban). Az elszámolás szempontjából lényeges adatok alapján az áramszolgáltató számlát állít ki a hálózatról beszerzett mennyiségről és a többletáram vételezője jóváírja a hálózati betáplálást.



Főmérő

rögzíti a rendszer terhelési görbéjét, és rendelkezésre bocsátja a mérési adatokat az Energy Profilinghoz a Fronius Solar.web portálon. A főmérő a dinamikus betáplálási szabályozást is vezérli.



Almérő

rögzíti az egyes termelők és fogyasztók (pl. mosógép, lámpák, TV, hőszivattyú stb.) terhelési görbéjét a fogyasztási ágban, és biztosítja a mérési adatokat a Fronius Solar.web energiaprofilozáshoz.



Fogyasztók a rendszerben

pl. mosógép, lámpák, televízió, stb.



Kiegészítő fogyasztók a rendszerben pl. hőszivattyú

pl. Fronius Ohmpilot, akkumulátor stb.

Kiegészítő erőmű-üzemeltetők a rendszerben pl. szélerőmű

Modbus RTU, Harmadik féltől származó eszköz



Modbus egység -	
Fronius SnapIN-	
verter	

A Modbus csatlakozókapocsnál egyenként max. 4 Modbus egység csatlakoztatható.

FONTOS!

Inverterenként csak egy primer mérőóra, egy akkumulátor és egy Ohmpilot csatlakoztatható. Az akkumulátor nagy adattranszfere miatt az akkumulátor 2 egységet foglal le.

Példa:

Bemenet	Akku- mulátor	Fronius Ohmpilot	Primer mérők száma	Szekunder mérők száma
			1	Ο
snq		\bigotimes	1	1
Μος	\bigotimes	0	1	2
	\bigotimes	\bigotimes	1	3

Több mérőórás rendszer - Fronius SnapINverter

Ha rendszerbe több Fronius Smart Meter TS van beépítve, mindegyiket saját címmel (lásd Cím beállítása a Fronius Smart Meter TS-ben oldalon32) kell ellátni. Az elsődleges mérőóra mindig az 1. címet kapja. A további mérőórák a 2 és 14 közötti címtartományban számozhatók. Különböző Fronius Smart Meter teljesítményosztályok használhatók együtt.

FONTOS!

Max. 3 másodlagos mérőóra használata a rendszerben. Az interferenciák elkerülésére ajánlott telepíteni Lezáró ellenállás csatlakoztatása fejezet szerinti (oldal: 23) lezáró ellenállásokat.



Elsődleges mérőóra pozíciója a fogyasztói ágon. *R lezáró ellenállás 120 Ohm



Elsődleges mérőóra pozíciója a betáplálási ponton. *R lezáró ellenállás 120 Ohm

Egy több mérőórás rendszerben az alábbiakat kell figyelembe venni:

- Minden Modbus címet csak egyszer adjon ki.
- A lezáró ellenállások elhelyezését minden csatornához egyedileg hajtsa végre.

Modbus egység -Fronius GEN24

Az MO és M1 bemenet szabadon választható. A Modbus csatlakozókapocsnál egyenként max. 4 Modbus egység csatlakoztatható az MO és M1 bemenetre.

FONTOS!

Inverterenként csak egy primer mérőóra, egy akkumulátor és egy Ohmpilot csatlakoztatható. Az akkumulátor nagy adattranszfere miatt az akkumulátor 2 egységet foglal le.

Bemenet	Akku- mulátor	Fronius Ohmpilot	Primer mérők száma	Szekunder mérők száma
0	\bigotimes	\bigotimes	ο	4
sndbo		\bigotimes	0	2
Σ			0	1
1 Sudbor (1M)	8	8	1	3

1. példa:

2. példa:

Bemenet	Akku-	Fronius	Primer mérők	Szekunder mérők
	mulátor	Ohmpilot	száma	száma
o snqpok (OW)	8	⊗	1	3

Bemenet	Akku- mulátor	Fronius Ohmpilot	Primer mérők száma	Szekunder mérők száma
H	$\mathbf{\times}$	$\mathbf{\otimes}$	0	4
(TW)		\bigotimes	0	2
Σ			0	1

Több mérőórás rendszer – Fronius GEN24 inverter Ha rendszerbe több Fronius Smart Meter TS van beépítve, mindegyikhez saját címet (lásd Cím beállítása a Fronius Smart Meter TS-ben, 32. oldal) kell beállítani. A főmérő mindig az 1. címet kapja. A további mérők a 2 és 14 közötti címtartományban számozhatók. Különböző Fronius Smart Meter teljesítményosztályok használhatók együtt.

FONTOS!

Max. 7 almérő használható a rendszerben. Az interferenciák elkerülése végett ajánlott telepíteni a Lezáró ellenállás csatlakoztatása című fejezet, 23. oldal szerinti lezáró ellenállásokat.



Főmérő pozíciója a fogyasztói ágon. *R lezáró ellenállás 120 ohm



Főmérő pozíciója a betáplálási ponton. *R lezáró ellenállás 120 ohm

- Egy több mérős rendszerben az alábbiakat kell figyelembe venni: A főmérőt és az akkumulátort csatlakoztassa eltérő csatornára (ajánlott).
 - A többi Modbus egységet egyenlően ossza ki.
- -

-

Menü és mérési

méretek

Minden Modbus címet csak egyszer adjon ki. A lezáró ellenállások elhelyezését minden csatornához egyedileg hajtsa végre.

Ábra	Oldal	Leírás
KW 6 123456.78	00	 Beszerzett hasznos energia összesen* Összes hasznos teljesítmény
kw [23		
кш н - 123.45	01	 Szállított hasznos energia összesen** Összes hasznos teljesítmény
kw 12.3		
kw 6 123456,78	02	 Beszerzett hasznos energia összesen* Átlagos vezetőfeszültség a rendszerben
KW 6 123456.78	03	 Beszerzett hasznos energia összesen* Átlagos fázisfeszültség a rendszerben
KW 6 123456.78	04	 Beszerzett hasznos energia összesen* Teljesítménytényező (L = induktív, C = ka- pacitív)
PF L 0.98		
кw 6 123456,18	05	 Beszerzett hasznos energia összesen* Frekvencia
K VAr6 123456,78	06	 Beszerzett hasznos energia összesen* Összes meddő teljesítmény

29

Ábra	Oldal	Leírás
k VArh - 1234 k VAr k VAr	07	 Szállított meddő energia összesen** Összes meddő teljesítmény
к w h 123456,78 к va 12.3	08	 Beszerzett hasznos energia összesen** Teljes látszólagos teljesítmény
kw h 12345678 P 123 kw dNd 123	09	 Beszerzett hasznos energia összesen* Maximálisan igényelt teljesítmény (P = Peak demand), amely az utolsó visszaállítás óta lett elérve. Átlagos igényelt teljesítmény (dMd = de- mand), a beállított intervallumra számítva. Az érték a teljes intervallum- ban változatlan marad. Az első interval- lumban a start után "O".
kw h 123456.78 E 1 kw 12.3	10	- Nem használatos
kw h 12345678 E 2 kw 123	11	- Nem használatos
	12	1. Beszerzett hasznos energia*
E.51 J. E.51 S. E.51 E.J. AV A E.51 E.J. AV A	13	1. Látszólagos teljesítmény
L 2 L 2 2 k VAr L 3 2	14	1. Beszerzett meddő energia

Ábra	Oldal	Leírás
8201 J 8201- 51 8201- 61 ₉₉	15	 Teljesítménytényező (L = induktív, C = ka- pacitív)
4.51 nl J 4.51 n5 J 4.51 n5 J 5	16	1. Fázisfeszültség
HESI SI J HESI ESJ HESI IEJ v	17	1. Vezetőfeszültség
ESI J ESI SJ ESI EJA	18	1. Áram
L] 23 L 2 23 ku L 3 23	19	1. Hasznos teljesítmény

- * Megjelenik, ha az easy connection mód aktiválva van (Mérés = A). Ez az érték a teljes energiát adja meg az irány figyelembe vétele nélkül.
- ** Gyári beállítás akkor jelenik meg, a beszerzett és szállított energia mérése külön történik (**Mérés** = b).

Konfigurációs menü - szerkezet és paraméterek

Oldal	Kód	Leírás	Értékek
PASS***	P1	Aktuális jelszó megadása	2633*
nPASS	P2	Jelszómódosítás **	Négy számjegy (0000-9999)
REND- SZER	Рз	A rendszer típusa	3Pn*: Háromfázisú, 4-ve- zetékes rendszer 3P: Háromfázisú, 3-ve- zetékes rendszer 2P: Kétfázisú, 3-vezetékes rendszer

Oldal	Kód	Leírás	Értékek
MEASurE	P6	Mérőmód **	A: Az easy connection a tel- jes energiát méri a B* irány figyelembe vétele nélkül: külön méri a beszer- zett és a szállított energiát.
InStALL	P7	Csatlakozó ellenőrzése	On (be): aktiválva Off* (ki*): inaktiválva
P int	P8	Intervallum az átlagos tel- jesítmény számításához (percek)	1*-30
MOdE	P9	Kijelzési mód **	Full*: teljes Easy kijelző: csökkentett ki- jelzés. Ennek ellenére a nem megjelenített értékek soros interfészen keresztül továbbíthatók.
tArIFF	P10	Díjkezelés **	On (be): aktiválva Off* (ki*): inaktiválva
HoME	P11	Indításkor és 120 másod- perc inaktivitás után megje- lenő "Mért adatok" oldal **	Teljes megjelenítéshez (Mo- de = Full): 0-20*
Add- rESS***	P14	Modbus címe	1*-247
bAUd	P15	Adatátviteli sebesség (kBit/s) **	9,6* / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2
PArITY	P16	Paritás **	Even/No* (páros/nem*)
STOP bit	P16- 2	Csak, ha a paritás = No (nem). Stoppbit. **	1*/2
rESET (VISSZA ÁLLÍTÁS)	P17	Aktiválja a visszaállítási funkciót az energiata- rifákhoz, a maximálisan igényelt teljesítményhez és a hasznos és meddő energia részértékeihez (az utóbbiak csak a soros interfészen ke- resztül továbbíthatók). **	No (nem)*: Visszaállítási funkció inaktiválva. Yes (igen): Visszaállítási funkció aktiválva.
End (vége)	P18	Visszatérés a "Mért adatok" kezdőoldalra	nincs

* Gyári beállítások

- ** A beállítások a jelszó megváltoztatásával védhetők (A jelszó nem állítható vissza).
- *** Beállítások, amelyeket konfigurálni kell.

Cím beállítása a Fronius Smart	Szimból um	Név
Meter 15-ben	A	Up

Szimból um	Név	Event (esemény)	Funkció
—	Up (fel)	1 x 🗄	lapozás előre, érték 1-gyel növelése

Szimból um	Név	Event (esemény)	Funkció
• —	Down (le)	1 × 🖱	lapozás vissza, érték 1-gyel csökkentése
— ← —	Enter	2 másodperc 🖑	Beállítások előhívása, érték megerősítése



Hibaüzenetek

Ha a mért jel meghaladja a számláló megengedett határértékeit, a kijelzőn megjelenik egy megfelelő üzenet vagy szimbólum:

- EEE villog: a mért jel értéke a határértékeken kívül van.
- EEE be: a mérés a határértékeken kívül eső értéktől függ.
- DA tápegység forgásiránya nem megfelelő
- \Im^{+1} Egy fázis (itt az 1. fázis) jelenlegi iránya helytelen.

Megjegyzés: Az aktív és reaktív energia mérések megjelennek, de nem változnak.

Üzembe helyezés

Fronius SnapINverter

Általános tudni- valók	 FONTOS! A "Mérőórák" menüpont beállításait csak képzett szakszemélyzet végezheti! A "Mérőórák" menüpontba való belépéshez meg kell adni a szervizjelszót. Háromfázisú vagy egyfázisú Fronius Smart Meter TS-ek használhatók. A kiválasztás mindkét esetben a "Fronius Smart Meter" pont segítségével történik. A Fronius Datamanager automatikusan megállapítja a mérőóra típusát. Elsődleges mérőóra vagy másodlagos mérőóra választható. Egy másodlagos mérőóra kiválasztása előtt először konfigurálni kell az elsődleges mérőórát.
Kapcsolat létre- hozása a Fronius Datamanager 2.0 eszközzel	 Hozzáférési pont: Aktiválja az inverter WLAN-hozzáférési pontját: Az inverter kijelzőjén válassza ki a Setup (beállítás) menüt Navigáljon a WiFi Access Pointhoz (WLAN hozzáférési pont). ✓ Megjelenik a hálózat (SS) és a jelszó (PW). A WLAN hozzáférési pontot az Enter gombbal ⁴ aktiválja. Kapcsolja össze az inverter WLAN hozzáférési pontját a PC-vel: A hálózati beállításokban hozza létre a kapcsolatot az inverterrel (az inverter "Fronius_240.XXXXXX" néven jelenik meg). Írja be és erősítse meg az inverter kijelzőjén látható jelszót. Írja be és erősítse meg az inverter kijelzőjén látható jelszót. Írja be a böngésző címsorába a http://192.168.250.181 IP-címet és erősítse meg. ✓ Megjelenik a Fronius Datamanager 2.0 kezdőoldala. LAN: Kapcsolja a Fronius Datamanager 2.0 IP-Switch kapcsolóját "A" pozícióba. Írja be a böngésző címsorába a http://169.254.0.180 IP-címet és erősítse meg.
Fronius Smart Meter TS elsődleges mérőóraként konfigurálása	 Hívja be a Fronius Datamanager weboldalát. Nyissa meg a webböngészőt. Írja be a böngésző címsorába a (WLAN-hoz: 192.168.250.181, LAN-hoz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg a Fronius Datamanager host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik a Fronius Datamanager weboldala. Kattintson a "Beállítások" gombra. A bejelentkezési területen jelentkezzen be a "szerviz" felhasználói néven és a szerviz jelszóval. Hívja elő a "Mérőórák" menüpontot. Válassza ki a legördülő listában az elsődleges mérőórát.

	6 Rattintson a "Beautasok" gombra.		
	7 Az előreugró ablakban állítsa be a mérőóra mérési pozícióját (betáplálási pont vagy fogyasztási pont). A Fronius Smart Meter TS pozíciójára vonatkozó további információk a <u>Elhelyezés</u> fejezetben, 15 oldalon.		
	8 Kattintson az "Ok" gombra, ha megjelenik az Állapot OK kijelzés. Ha megje- lenik az Időtúllépés állapot, ismételje meg a folyamatot.		
	9 Kattintson a gombra 🗸 a beállítások mentéséhez.		
	A Fronius Smart Meter TS elsődleges mérőóraként van konfigurálva.		
	Az "Aktuális teljes nézet" menüben megjelenik a szolármodulok teljesítménye, a saját fogyasztás, a hálózati betáplálás és az akkumulátortöltés (ha van).		
Fronius Smart Meter TS másod- lagos mérőóraként konfigurálása	 Hívja be a Fronius Datamanager weboldalát. Nyissa meg a webböngészőt. 		
mérőóraként konfigurálása	 Irja be a bongesző címsoraba a (WLAN-noz: 192.168.250.181, LAN-noz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg a Fronius Datamanager host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik a Fronius Datamanager weboldala. 		
mérőóraként konfigurálása	 Irja be a bongeszo cimsoraba a (WLAN-noz: 192.168.250.181, LAN-noz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg a Fronius Datamanager host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik a Fronius Datamanager weboldala. [2] Kattintson a "Beállítások" gombra. 		
mérőóraként konfigurálása	 Irja be a bongesző címsoraba a (WLAN-noz: 192.168.250.181, LAN-noz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg a Fronius Datamanager host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik a Fronius Datamanager weboldala. 2 Kattintson a "Beállítások" gombra. 3 A bejelentkezési területen jelentkezzen be a "szerviz" felhasználói néven és a szerviz jelszóval. 		
mérőóraként konfigurálása	 Irja be a bongesző címsoraba a (WLAN-noz: 192.168.250.181, LAN-noz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg a Fronius Datamanager host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik a Fronius Datamanager weboldala. 2 Kattintson a "Beállítások" gombra. 3 A bejelentkezési területen jelentkezzen be a "szerviz" felhasználói néven és a szerviz jelszóval. 4 Hívja elő a "Mérőórák" menüpontot. 		
mérőóraként konfigurálása	 Irja be a bongesző címsoraba a (WLAN-noz: 192.168.250.181, LAN-noz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg a Fronius Datamanager host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik a Fronius Datamanager weboldala. 2 Kattintson a "Beállítások" gombra. 3 A bejelentkezési területen jelentkezzen be a "szerviz" felhasználói néven és a szerviz jelszóval. 4 Hívja elő a "Mérőórák" menüpontot. 5 Válassza ki a legördülő listában a másodlagos mérőórát. 		
mérőóraként konfigurálása	 Irja be a bongesző címsoraba a (WLAN-hoz: 192.168.250.181, LAN-hoz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg a Fronius Datamanager host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik a Fronius Datamanager weboldala. 2 Kattintson a "Beállítások" gombra. 3 A bejelentkezési területen jelentkezzen be a "szerviz" felhasználói néven és a szerviz jelszóval. 4 Hívja elő a "Mérőórák" menüpontot. 5 Válassza ki a legördülő listában a másodlagos mérőórát. 6 Kattintson a "Hozzáadás" gombra. 		
mérőóraként konfigurálása	 Irja be a bongesző címsoraba a (WLAN-hoz: 192.168.250.181, LAN-hoz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg a Fronius Datamanager host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik a Fronius Datamanager weboldala. 2 Kattintson a "Beállítások" gombra. 3 A bejelentkezési területen jelentkezzen be a "szerviz" felhasználói néven és a szerviz jelszóval. 4 Hívja elő a "Mérőórák" menüpontot. 5 Válassza ki a legördülő listában a másodlagos mérőórát. 6 Kattintson a "Hozzáadás" gombra. 7 Adja meg a "Megnevezés" beviteli mezőben a másodlagos mérőóra nevét. 		
mérőóraként konfigurálása	 Irja be a bongesző címsoraba a (WLAN-hőz: 192.168.250.181, LAN-hőz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg a Fronius Datamanager host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik a Fronius Datamanager weboldala. 2 Kattintson a "Beállítások" gombra. 3 A bejelentkezési területen jelentkezzen be a "szerviz" felhasználói néven és a szerviz jelszóval. 4 Hívja elő a "Mérőórák" menüpontot. 5 Válassza ki a legördülő listában a másodlagos mérőórát. 6 Kattintson a "Hozzáadás" gombra. 7 Adja meg a "Megnevezés" beviteli mezőben a másodlagos mérőóra nevét. 8 A "Modbus cím" beviteli mezőben adja meg az előzőleg kiosztott címet. 		
mérőóraként konfigurálása	 Irja be a bongesző címsoraba a (WLAN-hoz: 192.168.250.181, LAN-hoz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg a Fronius Datamanager host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik a Fronius Datamanager weboldala. 2 Kattintson a "Beállítások" gombra. 3 A bejelentkezési területen jelentkezzen be a "szerviz" felhasználói néven és a szerviz jelszóval. 4 Hívja elő a "Mérőórák" menüpontot. 5 Válassza ki a legördülő listában a másodlagos mérőórát. 6 Kattintson a "Hozzáadás" gombra. 7 Adja meg a "Megnevezés" beviteli mezőben a másodlagos mérőóra nevét. 8 A "Modbus cím" beviteli mezőben adja meg az előzőleg kiosztott címet. 9 A mérőóra leírásának kiegészítése. 		

A Fronius Smart Meter TS ezzel másodlagos mérőóraként lett konfigurálva.

Fronius GEN24 inverter

Általános tudni-
valókFONTOS! A "Készülékkonfiguráció" menüpont beállításait csak képzett szak-
személyzet végezheti!

A **"Készülékkonfiguráció"** menüpontba való belépéshez meg kell adni a technikusi jelszót.

Háromfázisú vagy egyfázisú Fronius Smart Meter TS-ek használhatók. A kiválasztás mindkét esetben a "Komponensek" menüpont segítségével történik. Ekkor a mérőóra típusa automatikusan meghatározásra kerül.

Elsődleges mérőóra vagy másodlagos mérőóra választható. Egy másodlagos mérőóra kiválasztása előtt először konfigurálni kell az elsődleges mérőórát.



	Hozza létre a kapcsolatot az inverterrel (LAN1) egy hálózati kábel (CAT5 STP vagy magasabb) segítségével.
	2 A hozzáférési pontot az érzékelő 1-szeri megérintésével 🖑 nyissa meg
	✓ A kommunikációs LED kéken villog.
	Írja be a böngésző címsorába a 169.254.0.180 IP-címet, és erősítse meg. Megnyílik a telepítővarázsló.
	4 Kövesse a telepítővarázslót az egyes területeken, és fejezze be a telepítést.
	5 Adja hozzá a rendszerelemeket a Fronius Solar.web oldalon, és helyezze üzembe a napelemes rendszert.
	A hálózatvarázsló és a termékbeállítás egymástól függetlenül végrehajtható. A Fronius Solar.web telepítővarázsló futtatásához internetkapcsolat szükséges.
Fronius Smart Meter TS elsődleges	 Nyissa meg az inverter weboldalát. Nyissa meg a webböngészőt. Írja be a böngésző címsorába a (WLAN-hoz: 192.168.250.181, LAN-hoz:
mérőóraként konfigurálása	169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg az inverter host vagy domain nevét és erősítse meg. Megjelenik az inverter weboldala a kijelzőn
	- Megjelenik az inverter weboldala a kijelzon.
	A bejelentkezési területen jelentkezzen be "technikus" felhasználói néven és
	a technikusi jelszóval.
	4 Hívja elő a "Komponensek" menüpontot.
	5 Kattintson a "Komponensek hozzáadása" gombra.
	6 Az előreugró ablakban állítsa be a mérőóra pozícióját (betáplálási pont vagy fogyasztási pont). A Fronius Smart Meter TS pozíciójára vonatkozó további információk a Elhelyezés fejezetben, 15 oldalon.
	7 Kattintson a "Hozzáadás" gombra.
	8 Kattintson a "Mentés" gombra a beállítások mentéséhez.
	A Fronius Smart Meter TS elsődleges mérőóraként van konfigurálva.
Fronius Smart Meter TS másod-	 Nyissa meg az inverter weboldalát. Nyissa meg a webböngészőt.
lagos mérőóraként konfigurálása	 Irja be a bongeszo cimsoraba a (WLAN-noz: 192.168.250.181, LAN-noz: 169.254.0.180) IP-címet vagy adja meg az inverter host vagy domain nevét és erősítse meg.
	- Megjelenik az inverter weboldala a kijelzőn.
	2 Rattintson a "Reszülerkonfiguracio " gombra.
	a technikusi jelszóval.
	4 Hívja elő a "Komponensek" menüpontot.
	5 Kattintson a "Komponensek hozzáadása" gombra.
	6 A "Pozíció" legördülő listában válassza ki a mérőóra típusát (erőmű-üzemel- tető mérőóra / fogyasztásmérő óra).
	7 A "Modbus cím" beviteli mezőben adja meg az előzőleg kiosztott címet.
	8 A "Név" beviteli mezőben adja meg a mérőóra nevét.
	9 A "Kategória" legördülő listában válasza ki a kategóriát (erőmű-üzemeltető vagy fogyasztó).
	10 Kattintson a "Hozzáadás" gombra.

11 Kattintson a **"Mentés"** gombra a beállítások mentéséhez.

A Fronius Smart Meter TS ezzel másodlagos mérőóraként lett konfigurálva.

MŰSZAKI ADATOK

-

Modbus átviteli sebesség: 9600 baud **Paritásbit:** nincs Műszaki adatok

Szoftververzió:

- Fronius Datamanager 2.0 (3.16.1 verziótól) Fronius Symo Hybrid (1.16.1 verziótól)
- _

Mérőbemenet	
Névleges feszültség Munkatartomány	208–400 V 166,4–480 V
Teljesítményfelvétel a feszültségúton (max. feszültség)	≤ 10 VA
Névleges frekvencia Tűrés	50–60 Hz 45–65 Hz
Névleges áram, l _b	5 A
Maximális áram, I _{max}	65 A
Start áram	20 mA
Rövid ideig tartó túlterhelés (EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)	30 l _{max} /0,001 s
Saját fogyasztás – áramút (max. áram)	≤ 1 W
Teljesítménytényező Munkatartomány (EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)	aktív cosφ 0,5 ind–0,8 kap, reaktív sinφ 0,5 ind–0,5 kap
Torzítási tényező	EN 50470 szerint

Adatkimenet

RS485 kommunikáció Mérőbemenetről galvanikusan leválasztva		
Standard	RS485 – 3 vezető	
Átvitel	soros, aszinkron	
Protokoll	Modbus RTU-val kompatibilis	
Címek	1–255	
Bitek száma	8	
Stopbit	1	
Paritásbit	none - odd - even	
Adatátviteli sebesség	300, 2400, 9600 bit/s	
Válaszidő	≤ 200 ms	

Szigetelés (EN IEC 62052-11, EN IEC 62053-21)		
Telepítési kategória	III	
Szennyezettségi fok	2	
Izolációs feszültség	4 kVAC RMS (1 perc)	

Elektromágneses összeférhetőség	
Károsanyag-kibocsátási teszt	EN IEC 62052-11, EN 50470-3 sze- rint
Ellenállósági teszt	EN IEC 62052-11, EN 50470-3 sze- rint

Munkafeltételek	
Referencia-hőmérséklet	25 °C (±5 °C)
Munkatartomány	-25 és +55 °C között
Határhőmérséklet tároláshoz és szállításhoz	-30 és +80 °C között
mechanikai környezet elektromágneses környezet	M2 E2

Készülékház	
Készülékház	3 TE a DIN 43880 szerint
Leplombálható készülékház- / kapocs- fedél	
Csatlakozó	Csavaros csatlakozó
Rögzítés	35 mm-es DIN kalapsínre pattintható
Készülékház anyaga	Noryl, önkioltó
IP-védettség (EN 60529)	IP51 készülékház, IP20 csatlakozók
Tömeg	240 gramm

Kommunikációs LED jelzések	
piros, villog	Impulzusfény az EN50470-3, EN62052-11 szerint, 1000 imp./kWh (min. frekvencia 90 ms)
narancssárga, folyamatosan világít	Negatív értékű összesített hatásos tel- jesítmény
	Ez az ellenőrzés csak akkor zajlik le, ha aktív a Konfigurációs menü - szer- kezet és paraméterek által tartalma- zott "B" mérő üzemmód. Ebben az esetben a készülék megméri a felvett és szállított energiát.

Csatlakozókapcsok	
Mérőbemenet	
Huzal	min. 1 mm²/max. 16 mm²
Ajánlott meghúzási nyomaték	max. 2,8 Nm

Adatkimenet	
Huzal	min. 0,05 mm²
Ajánlott meghúzási nyomaték	max. 0,4 Nm

Fronius gyári ga-
ranciaA részletes, országonkénti garanciális feltételek a
www.fronius.com/solar/garan-
tie oldalon hívhatók le.

Hogy teljes garanciális időt kapjon az újonnan telepített Fronius termékre, kérjük, regisztráljon a <u>www.solarweb.com webhelyen</u>.



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

At <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.