

Operating Instructions

Fronius Smart Meter IP



FR Instructions de service



Sommaire

Cons	signes	de	séci	ırité
COIR	ngnea	ue	3601	arrice

Consignes de sécurité	5
Consignes de sécurité	7
Explication des consignes de sécurité	7
Généralités	7
Conditions environnementales	8
Personnel qualifié	8
Droits d'auteur	8
Sécurité des données	9
Informations générales	11
Fronius Smart Meter IP	13
Description de l'appareil	13
Informations sur l'appareil	13
Utilisation conforme à la destination	13
Contenu de la livraison	14
Positionnement	14
Précision de mesure	15
Mode alimentation en courant de secours	15
Éléments de commande, raccords et voyants	16
Aperçu des produits	16
LED d'état	16
Installation	17
Préparation	19
Choix de l'emplacement	19
Installation	20
Check-list pour l'installation	20
Montage	21
Connexion de protection	21
Câblage	22
Transformateurs de courant adaptés	23
Raccorder le transformateur de courant	24
Raccordement LAN	25
Configuration WLAN	25
Raccordement Modbus RTU	25
Résistances de terminaison - Signification des symboles	26
Définir la résistance de terminaison Modbus RTU	27
Résistances de terminaison	27
Régler le BIAS Modbus RTU	28
Mise en service	29
Mise en service du Fronius Smart Meter IP	31
Ouvrir l'interface utilisateur avec le code QR	31
Ouvrir l'interface utilisateur avec l'adresse IP	31
Mise à jour logicielles	32
Fronius SnapINverter	33
Généralités	33
Établir la connexion au Fronius Datamanager 2.0.	33
Configuration du compteur primaire	33
Configuration du compteur secondaire	34
Elément Modbus - Fronius SnapINverter	34
Système multi-compteurs - Signification des symboles	35
Système multi-compteurs - Fronius SnapINverter	36
Onduleur Fronius GEN24	38
Generalites	38
Installation avec le navigateur	38

Configuration du compteur primaire	39
Configuration du compteur secondaire	40
Élément Modbus - Fronius GEN24	40
Système multi-compteurs - Signification des symboles	41
Système multi-compteurs - onduleur Fronius GEN24	42
Interface utilisateur	45
Aperçu	47
Aperçu	47
Paramétrages	48
Paramètres avancés	48
Rétablir les réglages d'usine	49
Modifier le courant d'entrée des transformateurs de courant	49
Annexe	51
Maintenance, entretien et élimination	53
Maintenance	53
Nettoyage	53
Élimination	53
Garantie constructeur Fronius	53
Caractéristiques techniques	54
Caractéristiques techniques	54

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Explication des consignes de sécurité

DANGER!

Signale un risque de danger immédiat.

S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.

\land AVERTISSEMENT!

Signale une situation potentiellement dangereuse.

Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures graves.

▲ ATTENTION!

Signale une situation susceptible de provoquer des dommages.

 Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou minimes, ainsi que des dommages matériels.

REMARQUE!

Signale la possibilité de mauvais résultats de travail et de dommages sur l'équipement.

Généralités

Cet appareil est fabriqué selon l'état actuel de la technique et conformément aux règles techniques de sécurité en vigueur. Cependant, en cas d'erreur de manipulation ou de mauvaise utilisation, il existe un risque :

- de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers ;
- de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant.

Toutes les personnes concernées par la mise en service, la maintenance et la remise en état de l'appareil doivent :

- posséder les qualifications correspondantes ;
- connaître le maniement des installations électriques ;
- lire attentivement et suivre avec précision les prescriptions des présentes instructions de service.

Les instructions de service doivent être conservées en permanence sur le lieu d'utilisation de l'appareil. En complément des présentes instructions de service, les règles générales et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent être respectées.

Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil, veiller à :

- leur lisibilité permanente ;
- ne pas les détériorer ;
- ne pas les retirer ;
- ne pas les recouvrir, ni coller d'autres autocollants par-dessus, ni les peindre.

Les bornes de raccordement peuvent atteindre des températures élevées.

Mettre l'appareil en service uniquement si tous les dispositifs de protection sont entièrement opérationnels. Si les dispositifs de protection ne sont pas entièrement opérationnels, il existe un risque :

- de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers ;
- de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant.

	Les dispositifs de sécurité dont la fonctionnalité n'est pas totale doivent être re- mis en état par une entreprise spécialisée agréée avant la mise en marche de l'appareil.			
	Ne jamais mettre hors circuit ou hors service les dispositifs de protection.			
	Les emplacements des avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil se trouvent au chapitre « Généralités » des instructions de service de l'appareil.			
	Éliminer les pannes qui peuvent menacer la sécurité avant de mettre l'appareil en marche.			
	Votre sécurité est en jeu !			
Conditions envir- onnementales	Le fait de faire fonctionner ou de stocker l'appareil en dehors des limites fixées est considéré comme une utilisation incorrecte. Le fabricant n'est pas respon- sable des dommages en résultant.			
Personnel quali- fié	Les informations de service contenues dans les présentes instructions de service sont exclusivement destinées au personnel technique qualifié. Une décharge électrique peut être mortelle. Ne pas effectuer d'opérations autres que celles in- diquées dans les instructions de service. Ceci s'applique même si vous possédez les qualifications correspondantes.			
	Tous les câbles et toutes les conduites doivent être solides, intacts, isolés et de dimension suffisante. Faire réparer sans délai les connexions lâches, encrassées, endommagées ou les câbles sous-dimensionnés par une entreprise spécialisée agréée.			
	Les travaux de maintenance et de remise en état ne doivent être réalisés que par une entreprise spécialisée agréée.			
	Les pièces provenant d'autres fournisseurs n'offrent pas de garantie de construc- tion et de fabrication conformes aux exigences de qualité et de sécurité. Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine (valable également pour les pièces standardisées).			
	Ne réaliser aucune modification, installation ou transformation sur l'appareil sans autorisation du fabricant.			
	Remplacer immédiatement les composants qui ne sont pas en parfait état.			
Droits d'auteur	Les droits de reproduction des présentes Instructions de service sont réservés au fabricant.			
	Les textes et les illustrations correspondent à l'état technique au moment de l'impression, sous réserve de modifications. Nous vous remercions de nous faire part de vos suggestions d'amélioration et de nous signaler d'éventuelles incohérences dans les Instructions de service.			

Sécurité des	
données	

- L'utilisateur est responsable de la sécurité des données pour :
 la sécurité des données liées à des modifications des réglages d'usine,
 l'enregistrement et la conservation des réglages personnels.

Informations générales

Fronius Smart Meter IP

Description de l'appareil	Le Fronius Smart Meter IP est un compteur électrique bidirectionnel permettant une optimisation de l'autoconsommation et le traçage de la courbe de charge d'un foyer. Combiné à un onduleur Fronius, un Fronius Datamanager 2.0 et à une interface de données Fronius, le Fronius Smart Meter IP permet une représenta- tion de la consommation d'électricité.
	Le compteur mesure le flux d'énergie vers les consommateurs ou vers le réseau public et transmet les informations à l'onduleur Fronius ou au Fronius Datamana- ger 2.0 via l'interface ModBus RTU/RS485 ou TCP (LAN/WLAN).

Informations sur l'appareil Le Fronius Smart Meter IP comporte des données techniques, des marquages et des symboles de sécurité. Ceux-ci ne doivent pas être retirés ni recouverts de peinture. Ils permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.



Symboles sur la plaque signalétique :



Marquage CE – confirme la conformité aux directives et règlements européens applicables. Le produit a été testé par un organisme notifié spécifique.



Marquage DEEE – les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale.



Marquage UKCA – confirme la conformité aux directives et règlements britanniques applicables.



Marquage RCM – conforme aux exigences australiennes et néozélandaises.

Utilisation conforme à la destination

Le Fronius Smart Meter IP est un équipement fixe pour les réseaux électriques publics des systèmes TN/TT qui ne peut être utilisé que pour mesurer les charges et l'autoconsommation.

Le Fronius Smart Meter IP est nécessaire pour les systèmes avec stockage à batterie installé et/ou un Fronius Ohmpilot pour la communication des différents composants.

L'installation se fait sur profilé chapeau DIN à l'intérieur, avec des fusibles en amont appropriés, adaptés aux sections des câbles en cuivre ainsi qu'au courant

maximal du compteur. Le Fronius Smart Meter IP doit être utilisé exclusivement selon les indications des documentations jointes et conformément aux lois, dispositions, prescriptions, normes en vigueur sur place et dans la limite des possibilités techniques. Toute autre utilisation du produit que celle décrite dans l'utilisation conforme est considérée comme non conforme.

Les documentations disponibles font partie intégrante du produit et doivent être lues, respectées et conservées dans un état correct, accessibles à tout moment sur le lieu d'installation. Fronius International GmbH n'assume aucune responsabilité pour le respect ou le non-respect de ces lois ou dispositions en rapport avec l'installation du produit.

Contenu de la livraison (1) Fronius Smart Meter IP (2) Guide de démarrage rapide

Positionnement Le Smart Meter peut être installé aux emplacements suivants du système

Installation au point d'alimentation



Installation au point de consommation



Précision de me- sure	Conformément à NF EN IEC 62053-21, le Fronius Smart Meter IP possède la classe de précision 1 pour la mesure de l'énergie active dans les plages de ten- sion 208 - 480 VLL et 100 - 240 VLN. Pour plus de détails, voir Caractéristiques techniques à la page 54 .
Mode alimenta- tion en courant de secours	Le Fronius Smart Meter IP peut être alimenté en courant de secours avec un câblage de données Modbus RTU/TCP. En cas de connexion via Modbus TCP, il faut veiller à ce que le temps de réinitialisation du réseau soit augmenté par le démarrage du réseau. Fronius recommande une connexion Modbus RTU.

Éléments de commande, raccords et voyants

Aperçu des produits





- Zone de raccordement du transformateur de tension
- Connecteur LAN
 - Commutateur DIP
 - BIAS
 - Résistance de terminaison
 - Zone de raccordement Modbus RTU
-) Voyants LED
 - Touche de fonction Point d'accès WLAN et réinitialisation
 - Activer l'Access Point WLAN
 - Effectuer une réinitialisation de l'appareil
- (7) Code QR pour lancer l'assistant de mise en service
- (8) Zone de raccordement AC

LED d'état La LED d'état indique l'état de fonctionnement et la connexion de données du Fronius Smart Meter IP.



(3) LED Link 1

Allumée en vert : connexion de données établie avec le réseau

(4) LED Link 2

Allumée en rouge : pas de connexion de données Clignote en rouge : Access Point WLAN ouvert

(5) LED WLAN

Clignote en vert : la connexion WLAN est établie Allumée en vert : la connexion WLAN est active

Installation

Préparation

Choix de l'emplacement

Respecter les critères suivants lors du choix de l'emplacement du Smart Meter :

Installation uniquement sur un support solide et non inflammable.

Dans le cas d'un Smart Meter installé dans une armoire de commande ou dans un boîtier similaire de classe de sécurité correspondante, assurer une évacuation suffisante de l'air chaud avec une ventilation forcée.



Le Smart Meter convient pour un montage en intérieur.



>2000m

Le Smart Meter ne doit pas être monté et mis en service sur un site dont l'altitude est supérieure à 2 000 m.

Installation

Check-list pour	Les informations relatives à l'installation figurent aux chapitres suivants.
l'installation	1 Couper l'alimentation avant de se connecter au réseau public.
	Monter le Fronius Smart Meter IP (voir Montage à la page 21).
	Raccorder le disjoncteur ou le système de protection automatique (voir Connexion de protection à la page21).
	4 Relier les entrées de tension du secteur au Fronius Smart Meter IP (voir Câblage à la page 22).
	5 Noter le courant nominal du transformateur de courant pour chacun des compteurs. Ces valeurs seront nécessaires lors de la mise en service.
	6 Connecter le transformateur de courant au Fronius Smart Meter IP (voir Tr- ansformateurs de courant adaptés à la page 23).
	7 Monter les transformateurs de courant sur les conducteurs. S'assurer que les transformateurs de courant sont orientés dans la bonne direction. Une flèche indique soit la charge connectée soit la sortie vers le réseau public (voir Rac-corder le transformateur de courant à la page 24 ou le feuillet annexe des transformateurs de courant).
	8 S'assurer que les phases du transformateur de courant correspondent aux phases de la tension du secteur (voir Raccorder le transformateur de cour- ant à la page 24).
	 j Établir la connexion de données du Fronius Smart Meter IP. La connexion de données peut être établie de trois différentes manières : Modbus RTU (recommandé pour le mode d'alimentation en courant de secours), voir 25 à la page 25. LAN, voir Raccordement LAN à la page 25. WLAN, voir Configuration WLAN à la page 25.
	10 En cas de connexion Modbus RTU : régler la résistance de terminaison (voir Définir la résistance de terminaison Modbus RTU à la page 27).
	En cas de connexion Modbus RTU : régler le commutateur BIAS (voir Régler le BIAS Modbus RTU à la page 28).
	Vérifier la connexion sécurisée des conducteurs uniques / connexions sur le Smart Meter IP.
	13 Mettre en marche l'alimentation du Fronius Smart Meter IP.
	Contrôler la version du micrologiciel de surveillance des installations Fronius (voir « Caractéristiques techniques »). Pour garantir la compatibilité entre l'onduleur et le Fronius Smart Meter IP, le logiciel doit constamment être maintenu à jour. La mise à jour peut être démarrée via l'interface utilisation de l'onduleur ou via Fronius Solar.web (voir « Paramètres avancés »).
	15 Configurer et mettre en service le Fronius Smart Meter IP (voir Mise en service à la page 29).

Montage



Le Fronius Smart Meter IP peut être monté sur un profilé chapeau DIN de 35 mm. Le boîtier a une dimension de 3 unités de division selon la norme DIN 43880.

Connexion de pr- Le Fronius Smart Meter IP est un appareil à câblage fixe et nécessite un dispositif de sectionnement (disjoncteur ou système de protection automatique).

Le Fronius Smart Meter IP consomme 30 mA, la capacité nominale des dispositifs de sectionnement et la protection de surintensité est déterminée par les sections de fil, la tension du secteur et la capacité d'interruption requise.

- Les dispositifs de sectionnement doivent être montés dans le même boîtier (par ex. armoire de commande) que le Fronius Smart Meter IP.
- Les dispositifs de sectionnement doivent être conformes aux exigences des normes NF EN 60947-1 et NF EN 60947-3 ainsi qu'aux dispositions nationales et locales relatives aux installations électriques.
- Pour surveiller plusieurs tensions de secteur, utiliser des disjoncteurs reliés.

REMARQUE!

Dispositif de sectionnement pour les bornes de raccordement au réseau

Le disjoncteur ou le système de protection automatique doit protéger les bornes de raccordement réseau indiquées par L1, L2 et L3. Dans de rares cas, le conducteur neutre dispose d'un dispositif de sectionnement qui doit interrompre simultanément les câbles neutres et les câbles non mis à la terre.

Câblage



Chaque câble conducteur sous tension doit être connecté aux bornes de raccordement AC conformément aux illustrations ci-dessous.





Transformateurs de courant adaptés

Il est recommandé d'utiliser des transformateurs de courant de type Fronius CT (références 41,0010,0104 / 41,0010,0105 / 41,0010,0232). Pour obtenir un fonctionnement parfait du Fronius Smart Meter IP et des résultats de mesure précis, tous les transformateurs de courant raccordés doivent remplir les conditions suivantes :

- Le transformateur de courant doit générer 333 mV au courant nominal. Le courant nominal des transformateurs de courant figure dans la fiche technique du transformateur de courant.
- Ne pas utiliser de transformateurs de courant avec un courant de sortie de 1 ou 5 ampères !
- Respecter le courant d'entrée maximal conformément aux fiches techniques des transformateurs de courant.
- Ne pas utiliser de bobines Rogowski à des fins de mesure.
- Des transformateurs de courant rabattables et rigides peuvent être montés. Les transformateurs de courant rigides ont souvent de meilleures valeurs de puissance et de précision. Les transformateurs de courant rabattables ont un noyau divisé et peuvent être ouverts pour être placés sur le câble et installés dans un système sans interruption de tension.

▲ ATTENTION!

Risque de décharge électrique en cas d'ouverture involontaire de transformateurs de courant rabattables

Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

- Couper le courant lors des travaux sur les transformateurs de courant.
- ► Fixer les attache-câbles en plastique au transformateur de courant pour éviter toute ouverture involontaire.

Raccorder le transformateur de courant





- Veiller à ce que les transformateurs de courant correspondent aux phases sous tension. S'assurer que le transformateur de courant L1 mesure le courant sur la phase surveillée par l'entrée de tension L1. Même chose pour les phases L2 et L3. Ce n'est qu'ainsi que les valeurs de mesure correctes sont affichées.
- 2 S'assurer que les transformateurs de courant sont orientés dans la bonne direction.

REMARQUE!

Respecter les indications de direction lors du montage des transformateurs de courant

Des valeurs de puissance négatives se produisent lorsque les transformateurs de courant sont mal connectés.

- Respecter la fiche technique et le marquage sur le transformateur de courant (la flèche indique la direction vers le consommateur ou le réseau public)
- Vérifier la position correcte des câbles noir et blanc.
- 3 Noter le courant nominal du transformateur de courant pour chacun des compteurs. Ces valeurs sont nécessaires pour la mise en service.
- Fixer les transformateurs de courant aux conducteurs à mesurer et relier les conducteurs du transformateur de courant au Fronius Smart Meter IP.

AVERTISSEMENT!

Danger dû à la tension du secteur

Une décharge électrique peut être mortelle.

- Avant de découpler des câbles conducteurs de tension, couper l'alimentation électrique.
- 5 Raccorder les transformateurs de courant aux connecteurs CT1 (blanc / noir), CT2 et CT3. Les câbles trop longs peuvent être raccourcis à la longueur nécessaire. Respecter l'ordre de connexion des phases.
- 6 Faire passer les conducteurs d'alimentation à travers les transformateurs de courant (voir Câblage).

REMARQUE!

Longueur de câble des transformateurs de courant

Des câbles trop longs peuvent influencer négativement la précision de mesure.

Si un prolongement du câble est nécessaire, utiliser un câble blindé de 0,34 à 1,5 mm2 (AWG 22-16) de type CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair), conçu pour 300 V ou 600 V (supérieur à la tension de service).

REMARQUE!

Valeurs mesurées exceptionnelles sur les phases non utilisées

- Lorsque des valeurs de mesure exceptionnelles se produisent sur des phases inutilisées, les entrées du transformateur de courant inutilisées sont pontées.
- Pour ce faire, pour chaque transformateur de courant non utilisé, relier la borne de raccordement marquée d'un point blanc à celle marquée d'un point noir à l'aide d'un câble court.

Raccordement LAN

Configuration

WLAN



Respecter les consignes suivantes :

- Utiliser un câble de données blindé de type CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) ou supérieur.
- Si les câbles de données sont utilisés à proximité du câblage réseau, utiliser des câbles conçus pour 300 à 600 V (jamais moins que la tension de service).
- Utiliser des câbles de données à double isolation ou à gaine s'ils sont à proximité de conducteurs nus.
- Il est recommandé d'utiliser une adresse IP statique.



IMPORTANT!

Veiller à ce que l'intensité du signal WLAN soit suffisante sur le lieu de montage. Si l'intensité du signal est faible, il faut par ex. installer un répéteur WLAN.

Il est recommandé d'utiliser une adresse IP statique.

Raccordement Modbus RTU

Raccorder les connecteurs de communication de données du Fronius Smart Meter IP avec un câble de données de type CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) ou supérieur à l'interface Modbus de l'onduleur Fronius.

Le Fronius Smart Meter IP peut également être connecté au réseau (LAN/ WLAN). Il est ainsi possible d'effectuer des mises à jour logicielles.

Adresse Modbus standard & port TCP :

- Adresse : 1
- Port TCP : 502



Pour éviter les interférences, il faut utiliser la résistance de terminaison (voir le chapitre **Définir la résistance de terminaison Modbus RTU** à la page **27**).

Si une batterie est installée dans le système, le commutateur BIAS doit être réglé (voir le chapitre **Régler le BIAS Modbus RTU** à la page **28**).

D'autres réglages sont nécessaires sur l'interface utilisateur de l'onduleur et du Fronius Smart Meter IP (voir **Paramètres avancés**).

IMPORTANT !

Un fil mal fixé risque de désactiver toute une plage de réseau. Les connecteurs de communication de données du Fronius Smart Meter IP sont séparées galvaniquement des tensions dangereuses.

Informations supplémentaires pour la mise en service.

Respecter les consignes suivantes pour le raccordement du câble de communication de données à l'onduleur.

- Utiliser un câble de données blindé de type CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) ou supérieur pour éviter les dysfonctionnements.
- Pour les câbles de données qui vont ensemble (D+/D-, M1+/M1-), utiliser une paire de câbles torsadés.
- Si les câbles de données sont posés à proximité du câblage réseau, utiliser des câbles ou des lignes conçus pour 300 à 600 V (jamais moins que la tension de service).
- Utiliser des câbles de données à double isolation ou à gaine s'ils sont à proximité de conducteurs nus.
- Deux fils peuvent être installés dans chaque borne de raccordement en étant torsadés, introduits dans le terminal et solidement fixés.





Résistance de terminaison R = 120 Ohm

Définir la résistance de terminaison Modbus RTU



La résistance de terminaison est intégrée dans le Fronius Smart Meter IP et est activée par un commutateur.

Pour savoir si la résistance de terminaison doit être activée ou non, voir le chapitre **Résistances de terminaison** à la page **27**.

Résistances de
terminaisonPour un fonctionnement parfait, il est recommandé d'utiliser des résistances de
terminaison conformément à l'aperçu suivant en raison des interférences.

OPTION 1





Régler le BIAS Modbus RTU Si le Smart Meter est connecté à la même interface Modbus (MB0 ou MB1) que la batterie, le commutateur BIAS doit être réglé sur ON.



Mise en service

Mise en service du Fronius Smart Meter IP

Ouverir l'interface
utilisateur avec
le code QRScan QR CodeFollow instructions
fital password for U: 123Image: code QRImage: code QR

Appuyer sur le bouton Access Point pendant 2 secondes. Le voyant LED Link 2 clignote en rouge.

- 2 Scanner le code QR sur la face avant de l'appareil.
- **3** Saisir le mot de passe initial et appuyer sur **Login**.
- 4 Suivre les instructions de l'assistant d'installation et compléter l'installation.
- 5 Ajouter le Smart Meter IP dans l'interface utilisateur de l'onduleur (voir mise en service GEN24 / SnapINverter).

Ouvrir l'interface utilisateur avec l'adresse IP



- Appuyer sur le bouton Access Point pendant 2 secondes. Le voyant LED Link 2 clignote en rouge.
- Établir une connexion du terminal à l'Access Point SSID = FroniusMeter_xxxxx (xxxx = numéro de série) Mot de passe = voir Smart Meter (PW)
- 3 Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer. L'assistant d'installation s'ouvre.
- 4 Suivre l'assistant d'installation dans les différents domaines et compléter l'installation.
- 5 Ajouter le Smart Meter IP dans l'interface utilisateur de l'onduleur (voir mise en service GEN24 / SnapINverter)

Mise à jour logi-
ciellesIl est recommandé d'activer la fonction Mises à jour automatiques dans le cadre
de la mise en service. Le Fronius Smart Meter IP recherche quotidiennement les
mises à jour disponibles et les installe automatiquement entre 0 et 6 heures. Un
horaire précis peut être défini.

Si cette fonction n'est pas activée, les mises à jour logicielles peuvent également être recherchées et lancées manuellement sur l'interface utilisateur de l'appareil.

Le logiciel du Fronius Smart Meter IP est compatible avec les versions logicielles suivantes des composants Fronius connectés :

- Fronius GEN24 & Tauro : compatibilité totale à partir de la version 1.24.1
- Fronius SnapINverter (Fronius Datamanager 2.0) : compatibilité totale à partir de la version 3.28.1
- Fronius Symo Hybrid : compatibilité totale à partir de la version 1.28.1
- Fronius Wattpilot : compatibilité totale à partir de la version 1.9.29

Fronius SnapINverter

Généralités	IMPORTANT ! Les réglages du point de menu « Compteur » doivent être réalisés
	uniquement par du personnel qualifié et formé !

Pour le point de menu **« Compteur »**, la saisie du mot de passe de service est requise.

La sélection du compteur s'effectue dans le point de menu **Fronius Smart Meter**. Le Fronius Datamanager 2.0 identifie automatiquement le type de compteur.

Un compteur primaire et plusieurs compteurs secondaires peuvent être sélectionnés. Le compteur primaire doit d'abord être configuré avant de sélectionner le compteur secondaire.

Le Fronius Smart Meter IP peut être utilisé avec Modbus TCP ou Modbus RTU.

Établir la connexion au Fr-	Access Point :					
onius Datamana-	Activer l'Access Point WLAN de l'onduleur :					
ger 2.0.	1 Sur l'écran de l'onduleur, sélectionner le menu Setup					
	2 Naviguer jusqu'à l'Access Point WLAN.					
	✓ Le réseau (SS) et le mot de passe (PW) s'affichent.					
	3 Activer l'Access Point WLAN avec la touche ENTER 4 .					
	Établir la connexion entre l'Access Point WLAN de l'onduleur et le PC :					
	Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « Fronius_240.XXXXXX »).					
	2 Saisir et confirmer le mot de passe à l'écran de l'onduleur.					
	 Dans la barre d'adresse du navigateur, entrer l'adresse IP http:// 192.168.250.181 et confirmer. 					
	 ✓ La page d'accueil du Fronius Datamanager 2.0 s'affiche. LAN: Connecter le Fronius Datamanager 2.0 et l'ordinateur à l'aide d'un câble LAN. Mettre le commutateur IP du Fronius Datamanager 2.0 sur la position « A ». 					
Configuration du compteur pri- maire						 Accéder à l'interface utilisateur du Fronius Datamanager 2.0. Ouvrir le navigateur. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir l'adresse IP (pour WLAN : 192.168.250.181, pour LAN : 169.254.0.180) ou le nom d'hôte et de do- maine du Fronius Datamanager 2.0 puis confirmer. L'interface utilisateur du Fronius Datamanager 2.0 s'affiche.
	2 Cliquer sur le bouton Réglages .					
	Dans l'espace de connexion, se connecter à l'aide de l'utilisateur service et du mot de passe de service.					

- Fronius Sna- pINverter	borne de raccordement Modbus. Modbus TCP : Il est possible d'utiliser au maximum 7 compteurs secondaires
Élément Modbus	Modbus RTU : Un maximum de 4 éléments Modbus peuvent être connectées à la
	Le Fronius Smart Meter IP est configuré comme compteur secondaire.
	11 Cliquer sur le bouton 🧹 pour enregistrer les paramètres.
	10 Compléter la description du compteur.
	Modbus définie sur le Smart Meter IP.
	9 Dans le champ de saisie Adresse Modbus , entrer l'adresse précédemment at- tribuée. L'adresse du compteur secondaire doit correspondre à l'adresse
	8 Entrer le nom du compteur secondaire dans le champ de saisie Désignation .
	7 Cliquer sur le bouton Ajouter.
	6 Sélectionner le compteur secondaire dans la liste déroulante.
	5 Ouvrir le point de menu Compteur .
	4 Dans l'espace de connexion, se connecter à l'aide de l'utilisateur service et du mot de passe de service.
	3 Cliquer sur le bouton Réglages.
	 Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir l'adresse IP (pour WLAN : 192.168.250.181, pour LAN : 169.254.0.180) ou le nom d'hôte et de do- maine du Fronius Datamanager 2.0 puis confirmer. L'interface utilisateur du Fronius Datamanager 2.0 s'affiche.
	- Ouvrir le navigateur.
	Une adresse Modbus ne peut être attribuée qu'une seule fois.
Configuration du compteur secon- daire	 Se connecter au Smart Meter IP (IP WLAN : 192.168.250.181) et sous Par- amètres avancés > Interface de données > Modifier l'adresse Modbus en conséquence (1 = compteur primaire) IMPORTANT
0 (1	
	Sous le point de menu Vue d'ensemble actuelle , la puissance des modules solair- es, l'autoconsommation, l'injection dans le réseau et la charge des batteries (si disponible) sont affichées.
	Le Fronius Smart Meter IP est configuré comme compteur primaire.
	10 Cliquer sur le bouton 🗸 pour enregistrer les paramètres.
	9 Cliquer sur le bouton Ok lorsque le statut OK est affiché. Si l'état Dépasse- ment du temps s'affiche, répéter l'opération.
	B Définir la position du compteur (point d'alimentation ou point de consomma- tion). Pour plus d'informations sur la position du Fronius Smart Meter IP, voir Positionnement à la page 14.
	7 En cas d'utilisation de Fronius Smart Meter (TCP) , saisir l'adresse IP du Fro- nius Smart Meter IP. Il est recommandé d'utiliser une adresse IP statique pour le Fronius Smart Meter.
	6 Cliquer sur le bouton Réglages.
	5 Sélectionner le compteur primaire Fronius Smart Meter (RTU) ou Fronius Smart Meter (TCP) dans la liste déroulante.
	4 Ouvrir le point de menu Compteur .

dans le système.

IMPORTANT !

Il n'est possible de connecter qu'un compteur primaire, une batterie et un Ohmpilot par onduleur. En raison du transfert de données élevé de la batterie, celle-ci occupe 2 éléments.

Exemple :

Entrée	Batterie	Fronius Ohmpilot	Quantité Compteur pri- maire	Quantité Compteur secon- daire
SudboM		0	1	0
		\bigotimes	1	1
	\bigotimes	0	1	2
	\bigotimes	\bigotimes	1	3

Système multicompteurs - Signification des symboles



Réseau électrique

alimente les consommateurs du système si les modules solaires ou la batterie ne fournissent pas suffisamment d'énergie.

Onduleurs du système

par ex. Fronius Primo, Fronius Symo, etc.

0123

Fronius Smart Meter

comptabilise les données de mesure pertinentes pour la facturation des quantités d'électricité (principalement les kilowattheures de l'approvisionnement sur le réseau et de l'injection dans le réseau). Sur la base des données pertinentes pour la facturation, le fournisseur d'électricité facture un approvisionnement sur le réseau et l'acheteur du surplus paie l'injection dans le réseau.



Compteur primaire

enregistre la courbe de charge du système et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web. Le compteur primaire contrôle également la régulation dynamique de l'injection.



Compteur secondaire

enregistre la courbe de charge des différents producteurs et consommateurs (p. ex. machine à laver, lampes, téléviseur, pompe à chaleur, etc.) dans la branche de consommation et met à disposition les données de mesure pour l'Energy Profiling dans Fronius Solar.web.



Modbus RTU, Appareil tiers

par ex. Fronius Ohmpilot, batterie, etc.



Consommateurs du système

par ex. machine à laver, lampes, télévision, etc.



Consommateurs supplémentaires du système par ex. pompe à chaleur

Générateurs supplémentaires du système par ex. centrale éolienne

Résistance de terminaison R 120 Ohm

Système multicompteurs - Fronius SnapINverter Si plusieurs Fronius Smart Meter sont installés, une adresse distincte doit être définie pour chacun d'entre eux (voir **Paramètres avancés** à la page **48**). Le compteur primaire reçoit toujours l'adresse 1. Tous les autres compteurs sont numérotés de 2 à 14 dans la plage d'adresses. Différentes classes de puissance de Fronius Smart Meter peuvent être utilisées ensemble.

IMPORTANT!

Utiliser max. 3 compteurs secondaires dans le système. Pour éviter les interférences, il est recommandé d'installer les résistances de terminaison conformément au chapitre **Résistances de terminaison** à la page **27**.



Position du compteur primaire dans le secteur de consommation. * Résistance de terminaison R 120 Ohm



Position du compteur primaire au point d'injection. *Résistance de terminaison R 120 Ohm

Veiller aux points suivants dans un système multi-compteurs : Attribuer chaque adresse Modbus une seule fois.

- -Le placement des résistances de terminaison doit être effectué individuellement pour chaque canal.

Onduleur Fronius GEN24

Généralités IMPORTANT ! Les réglages du point de menu **Configuration de l'appareil** doivent être réalisés uniquement par du personnel qualifié et formé !

Pour le point de menu **Configuration de l'appareil**, la saisie du mot de passe de technicien est requise.

Le Fronius Smart Meter IP peut être utilisé en mode monophasé, biphasé et triphasé. La sélection s'effectue dans tous les cas au point de menu **Composants**. Le type de compteur est alors déterminé automatiquement.

Un compteur primaire et plusieurs compteurs secondaires peuvent être sélectionnés. Le compteur primaire doit d'abord être configuré avant de sélectionner le compteur secondaire.

Le Fronius Smart Meter IP peut être utilisé avec Modbus TCP ou Modbus RTU.



Ethernet :

	Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state Image: Constrained state
	1 Établir la connexion à l'onduleur (LAN1) à l'aide d'un câble réseau (CAT5 STP ou supérieur).
	2 Ouvrir l'Access Point en effleurant 1x le capteur 🖑
	✓ La LED de communication clignote en bleu.
	3 Saisir l'adresse IP 169.254.0.180 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer. L'assistant d'installation s'ouvre.
	4 Suivre l'assistant d'installation dans les différents domaines et compléter l'installation.
	5 Ajouter les composants périphériques dans Fronius Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.
	L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'ins- tallation Fronius Solar.web.
Configuration du compteur pri- maire	 1 Ouvrir l'interface utilisateur de l'onduleur. Ouvrir le navigateur. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir l'adresse IP (pour WLAN : 192.168.250.181, pour LAN : 169.254.0.180) ou le nom d'hôte et de domaine de l'onduleur puis confirmer. L'interface utilisateur de l'onduleur s'affiche. 2 Cliquer sur le bouton Configuration de l'appareil. 3 Dans l'espace de connexion, se connecter à l'aide de l'utilisateur Technicien et du mot de passe de technicien. 4 Ouvrir le point de menu Composants. 5 Cliquer sur le bouton Ajouter des composants. 6 Sélectionner le type de connexion(Fronius Smart Meter (RTU) ou Fronius Smart Meter (TCP)) 7 Définir la position du compteur (point d'alimentation ou point de consommation) dans la liste déroulante Position. Pour plus d'informations sur la position du Fronius Smart Meter IP, voir Positionnement à la page 14. 8 En cas d'utilisation de Fronius Smart Meter (TCP), saisir l'adresse IP du Fronius Smart Meter IP. Il est recommandé d'utiliser une adresse IP statique pour le Fronius Smart Meter. 9 Cliquer sur le bouton Ajouter. 10 Cliquer sur le bouton Ajouter. 11 Cliquer sur le bouton Ajouter. 12 Cliquer sur le bouton Ajouter. 13 En cas d'utilisation de Fronius Smart Meter (TCP), saisir l'adresse IP du Fronius Smart Meter IP. Il est recommandé d'utiliser une adresse IP statique pour le Fronius Smart Meter. 12 Cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres. 13 Le Fronius Smart Meter IP est configuré comme compteur primaire.

Configuration du compteur secon-	1 Établir une connexion avec le Smart Meter IP (IP WLAN : 192 168 250 181)
daire	 Se connecter à l'interface utilisateur du Smart Meter IP et sous Paramètres avancés > Interface de données > Modifier l'adresse Modbus en conséquence (1 = compteur primaire)
	Ce réglage est nécessaire en cas d'utilisation de Modbus TCP et RTU.
	4 Ouvrir l'interface utilisateur de l'onduleur.
	 Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir l'adresse IP (adresse IP pour WLAN : 192.168.250.181, adresse IP pour LAN : 169.254.0.180) ou le nom d'hôte et de domaine de l'onduleur puis confirmer. L'interface utilisateur de l'onduleur s'affiche.
	5 Cliquer sur le bouton Configuration de l'appareil.
	6 Dans l'espace de connexion, se connecter à l'aide de l'utilisateur Technicien et du mot de passe de technicien.
	7 Ouvrir le point de menu Composants .
	8 Cliquer sur le bouton Ajouter des composants.
	9 Sélectionner le type de connexion(Fronius Smart Meter (RTU) ou Fronius Smart Meter (TCP))
	10 Sélectionner le type de compteur (compteur générateur/secondaire) dans la liste déroulante Position .
	11 Dans le champ de saisie Adresse Modbus , entrer l'adresse précédemment at- tribuée. L'adresse du compteur secondaire doit correspondre à l'adresse Modbus définie sur le Smart Meter IP.
	12 Saisir le nom du compteur dans le champ de saisie Nom .
	Sélectionner la catégorie (générateur ou consommateur) dans la liste dérou- lante Catégorie.
	14 En cas d'utilisation de Fronius Smart Meter (TCP), entrer l'adresse IP du Fro- nius Smart Meter IP sous Adresse IP. Il est recommandé d'utiliser une adr- esse IP statique
	15 Cliquer sur le bouton Ajouter.
	16 Cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres.
	Le Fronius Smart Meter IP est configuré comme compteur secondaire.
Élément Modbus - Fronius GEN24	Modbus RTU : Les entrées M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées. Un maximum de 4 éléments Modbus peuvent être connectés à la borne de raccorde- ment Modbus sur les entrées M0 et M1.
	Modbus TCP : Il est possible d'utiliser au maximum 7 compteurs secondaires dans le système.
	IMPORTANT ! Il n'est possible de connecter qu'un compteur primaire, une batterie et un Ohm-
	pilot par onduleur. En raison du transfert de données élevé de la batterie, celle-ci

occupe 2 éléments.

Exemple 1:

Entrée	Batterie	Fronius Ohmpilot	Quantité Compteur pri- maire	Quantité Compteur secon- daire
o snqpoM (OM)	\bigotimes	\bigotimes	0	4
		$\mathbf{\otimes}$	0	2
			0	1
(TM) (TM)	8	8	1	3

Exemple 2:

Entrée	Batterie	Fronius Ohmpilot	Quantité Compteur pri- maire	Quantité Compteur secon- daire
(OM)	\bigotimes	⊗	1	3
1 snqpo (TW)	$\mathbf{\otimes}$	\mathbf{x}	0	4
		\mathbf{x}	0	2
Σ			0	1

Système multicompteurs - Signification des symboles



Réseau électrique

alimente les consommateurs du système si les modules solaires ou la batterie ne fournissent pas suffisamment d'énergie.

Onduleurs du système

par ex. Fronius Primo, Fronius Symo, etc.

Fronius Smart Meter

comptabilise les données de mesure pertinentes pour la facturation des quantités d'électricité (principalement les kilowattheures de l'approvisionnement sur le réseau et de l'injection dans le réseau). Sur la base des données pertinentes pour la facturation, le fournisseur d'électricité facture un approvisionnement sur le réseau et l'acheteur du surplus paie l'injection dans le réseau.



Compteur primaire

enregistre la courbe de charge du système et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web. Le compteur primaire contrôle également la régulation dynamique de l'injection.



Compteur secondaire

enregistre la courbe de charge des différents producteurs et consommateurs (p. ex. machine à laver, lampes, téléviseur, pompe à chaleur, etc.) dans la branche de consommation et met à disposition les données de mesure pour l'Energy Profiling dans Fronius Solar.web.

Modbus RTU, Appareil tiers par ex. Fronius Ohmpilot, batterie, etc.



Consommateurs du système par ex. machine à laver, lampes, télévision, etc.



Consommateurs supplémentaires du système par ex. pompe à chaleur

Générateurs supplémentaires du système par ex. centrale éolienne



Résistance de terminaison R 120 Ohm

Système multicompteurs - onduleur Fronius GEN24 Si plusieurs Fronius Smart Meter sont installés, une adresse distincte doit être définie pour chacun d'entre eux (voir **Paramètres avancés** à la page **48**). Le compteur primaire reçoit toujours l'adresse 1. Tous les autres compteurs sont numérotés de 2 à 14 dans la plage d'adresses. Différentes classes de puissance de Fronius Smart Meter peuvent être utilisées ensemble.

IMPORTANT!

Utiliser max. 7 compteurs secondaires dans le système. Une connexion de données via RTU ainsi que TCP est possible. Pour éviter les interférences, il est recommandé d'installer les résistances de terminaison conformément au chapitre **Définir la résistance de terminaison Modbus RTU** à la page **27**.





Veiller aux points suivants dans un système multi-compteurs :

- Raccorder le compteur primaire et la batterie à des canaux différents (recommandé).
- Répartir les autres éléments Modbus de façon uniforme.
- Attribuer chaque adresse Modbus une seule fois.
- Le placement des résistances de terminaison doit être effectué individuellement pour chaque canal.

Interface utilisateur

Aperçu

Aperçu

Données de mesure et connexions

Un aperçu des données de mesure (par ex. tension, intensité de courant, fréquence, etc.) et des connexions de communication de données s'affiche.



Langue

Le menu déroulant permet ici de définir la langue souhaitée.



Modifier le mot de passe

Après avoir saisi le mot de passe initial (123), un nouveau mot de passe doit être attribué :

Politique en matière de mots de passe

- Au moins 6 caractères
- Au moins 3 des 4 signes suivants : lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres, caractères spéciaux

En cas de mot de passe oublié, le Smart Meter doit être réinitialisé (voir le chapitre **Rétablir les réglages d'usine** à la page **49**).



Paramètres avancés

Pour plus d'informations sur les paramètres, voir le chapitre **Paramètres avancés** à la page **48**.



Info

Différentes informations sur le Fronius Smart Meter IP sont affichées ici. Ces informations peuvent être utiles en cas d'assistance.



Déconnexion

L'utilisateur actuel est déconnecté.

Paramétrages

Paramètres avancés	Réseau La connexion WLAN ou LAN peut être configurée ici. Il est recommandé d'utili- ser une adresse IP statique.
	Valeurs du compteur Ici, il est possible de mettre toutes les valeurs à 0 ou de corriger manuellement les valeurs du compteur.
	Le courant d'entrée des transformateurs de courant peut être modifié, voir Modi- fier le courant d'entrée des transformateurs de courant à la page 49.
	Mise à jour logicielle Ici, il est possible d'effectuer des réglages concernant la mise à jour logicielle. Il est possible de configurer une mise à jour automatique.
	Interfaces de données Plusieurs interfaces de données peuvent être utilisées simultanément.
	 Vues détaillées - La saisie des données de connexion est nécessaire. Vue expert : toutes les valeurs de mesure disponibles du Fronius Smart Meter IP sont affichées. REST/JSON : les données de mesure actuelles s'affichent. REST/XML : visible uniquement si l'interface REST/XML est activée sous Interfaces de données. Les données de mesure actuelles s'affichent.
	 Interfaces de données REST/XML : pour activer l'interface REST/XML. Back-end Fronius : une connexion à un Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)-Broker peut être établie via le back-end Fronius. Ce réglage est par exemple nécessaire pour Fronius Emil. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre partenaire Fronius. Modbus (TCP et RTU) : Adresse Modbus : doit être modifiée en conséquence en mode multicompteurs (1 = compteur primaire) Port Modbus TCP : cette valeur doit correspondre au réglage sur l'onduleur (port standard : 502).
	Monophasé/Polyphasé Il est possible de sélectionner ici le type de connexion du Fronius Smart Me- ter IP.
	Redémarrer l'appareil Un clic sur Redémarrer l'appareil permet de redémarrer le Fronius Smart Me- ter IP.

Rétablir les réglages d'usine



Maintenir le bouton **Access Point WLAN et Réinitialisation** enfoncé pendant 20 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine du Fronius Smart Meter IP.

- Toutes les LED du Fronius Smart Meter IP s'éteignent et l'appareil redémarre (cela peut durer max. 10 minutes).
- Toutes les valeurs de mesure sont remises à 0 et la configuration est réinitialisée.
- Lorsque les réglages d'usine sont restaurés, l'appareil doit être reconfiguré (voir **Mise en service du Fronius Smart Meter IP**).

Modifier le cour- ant d'entrée des transformateurs de courant	 Le courant d'entrée des transformateurs de courant peut être modifié après la mise en service : Ouvrir le menu Paramètres avancés > Valeurs du compteur. Cliquer sur le bouton Transformateur de courant. Saisir le courant d'entrée en ampères des transformateurs de courant raccordés et cliquer sur Suivant. La valeur du courant d'entrée est indiquée dans le feuillet annexe du trans-
	formateur de courant. Confirmer la modification de la valeur en cliquant sur Enregistrer .

Annexe

Maintenance, entretien et élimination

Maintenance	Les interventions de maintenance et de service ne peuvent être exécutées que par du personnel de service qualifié et formé par Fronius.
Nettoyage	Si besoin, nettoyer le Fronius Smart Meter avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit de nettoyage, de produit abrasif, de solvant ou de pro- duit similaire pour le nettoyage du Fronius Smart Meter.
Élimination	Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés de manière séparée et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale. Les appareils usagés doivent être retournés au revendeur ou déposés dans un système de collecte et d'élimi- nation local agréé. Une élimination correcte de l'appareil usagé favorise le recy- clage durable des ressources et empêche les effets négatifs sur la santé et l'en- vironnement.
	 Matériaux d'emballage Les collecter séparément Respecter les consignes locales en vigueur Diminuer le volume du carton
Garantie constr- ucteur Fronius	Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur www.fronius.com/solar/garantie .
	Afin de bénéficier pleinement de la durée de garantie de votre nouveau produit Fronius, vous devez vous enregistrer sur : www.solarweb.com .

Caractéristiques techniques

-

Caractéristiques techniques

Entrée de mesure	
Tension nominale (triphasée), tolérance comprise	208 à 480 V
Tension nominale (monophasée), tolérance comprise	100 à 240 V
Autoconsommation	30 mA
Fréquence nominale Tolérance	50 à 60 Hz 47 à 63 Hz
Intensité maximale, I _{max}	5 000 A
Surcharge brève (NF EN 62053-21, NF EN 62053-23)	3x I _{max} / 20 s
Autoconsommation (courant max.)	max. 5 W
Facteur de distorsion du courant	selon la norme NF EN 62053-21
Facteur de puissance Plage de travail (NF EN 62053-21, NF EN 62053-23)	actif cosφ 0,5 ind - 0,8 cap, réactif senφ 0,5 ind 0,5 cap
Transformateur de courant (kCT)	1 à 5 000 par ex. CT 800/333 mV
	Ne pas utiliser de bobines Rogowski à des fins de mesure !

Énergie	
Précision énergie active (NF EN 62053-21) / classe B (NF EN 50470-3)	Classe 1
Précision énergie réactive (NF EN 62053-23)	Classe 2
Temps de réaction après la mise en marche (NF EN 62053-21, NF EN 62053-23)	< 5 s

Sortie		
Communication RS485 Séparation galvanique de l'entrée et de la tension auxiliaire		
Standard	RS485 - 3 câbles	
Transmission	sérielle, asynchrone	
Protocole	Modbus RTU	
Adresses	1 à 255	
Nombre de bits	8	
Bit d'arrêt	1	
Bit de parité	none - even - odd	

Sortie	
Taux de bauds (vitesse de transmis- sion Modbus)	9 600 bit/s
Temps de réponse	≤ 200 ms

WLAN	
Plage de fréquence	2412 - 2472 MHz
Canaux utilisés	Canal : 1-13 b,g,n HT20 Canal : 3-9 HT40 :
Puissance	< 18 dBm
Modulation	802.11b : DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) 802.11g : OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16- QAM, 48/54Mbps 64-QAM) 802.11n : OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Isolation (NF EN 62052-11, 62053-21)	
Catégorie d'installation	II
Degré de pollution	PD2
Tension d'isolation	4 kV RMS
Résistance aux chocs Circuit d'essai	4 kV 1,2/60 μs Entrée de tension, entrée de transfor- mateur de courant, communication
Tension d'essai Circuit d'essai	2,5 kV RMS. 50 Hz/1 min Entrée de tension, entrée de transfor- mateur de courant, communication
Tension d'essai Circuit d'essai	4 kV RMS. 50 Hz/1 min Tous les circuits et la terre

Compatibilité électromagnétique	
Norme de test	Test selon la norme NF EN 62052-11

Conditions environnementales	
Température de référence	25 °C (± 5 °C)
Zone de travail	-25 à +55 °C
Limites de température pour le sto- ckage et le transport	-30 à +80 °C
Humidité de l'air max.	93 %
Puissance dissipée max. (pour le di- mensionnement thermique de l'ar- moire de commande)	≤ 6 W
Catégorie de surtension	III

Boîtier	
Boîtier	3 TE selon la norme DIN 43880

Boîtier	
Connecteur	Bornes à ressort
Fixation	Profilé chapeau DIN 35 mm
Matériau du boîtier	PA-765 UL
Indice de protection (NF EN 60529)	Boîtier IP20, connecteurs IP30
Poids	132 grammes

Bornes de raccordement		
Entrée de tension		
Fil	min. 1,5 mm²/max. 4 mm²	
Sortie de données et entrée de transformateur de courant		
Fil	min. 0,25 mm²/max. 2,5 mm²	



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

At <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.