



Plasma

Handschweißbrenner

# Plasma i Handschweißbrenner BIS 150A für iWave

- 150A DC- 100% ED
- Elektrode: 2,4mm
- Längen: 4m und 8m
- Ergonomischer Brennergriff
- Flexibler Lederschlauch

## KD Zuführung für PTW 150i:


- 44,0350,1493 CW FSC-T/5m/1,2
- CW kann als Projekt mit langem Ausleger bestellt werden

## Artikelnummern:

- 4,036,536,000 PTW 150i F++/FPG/UD/4m/70°/LE
- 4,036,537,000 PTW 150i F++/FPG/UD/8m/70°/LE




## Pilotlichtbogen Zünden über Brennertaster



### Starten vom Pilot Lichtbogen:

- drücken und 4s gedrückt halten, dann los lassen.
  - Plasmagasvorströmzeit → Plasma Pilotlichtbogen



### Stoppen vom Pilot Lichtbogen:

- drücken und 4s gedrückt halten, dann los lassen
  - Plasmagasnachströmzeit → Pilotlichtbogen Aus

# Plasma Handschweißbrenner BIS 50A für TT/MW

- **PTW 500 F++/FG/UD/4m**
  - 50A DC- 60% ED
  - Elektrode: 1,0mm
  - Länge: 4m
  - Ergonomischer Brennergriff
  - Flexibler Lederschlauch



# Plasma Handschweißbrenner BIS 150A für TT/MW

## – PTW 1500 F++/FG/UD/4m

- 150A DC- 100% ED
- Elektrode: 2,4mm
- Länge: 4m
- Ergonomischer Brennergriff
- Flexibler Lederschlauch
- Nachrüstbare KD-Zuführung





All information is without guarantee in spite of careful editing – liability excluded.

Intellectual property and copyright: all rights reserved.  
Copyright law and other laws protecting intellectual property apply to the content of this presentation and the documentation enclosed (including texts, pictures, graphics, animations etc.) unless expressly indicated otherwise. It is not permitted to use, copy or alter the content of this presentation for private or commercial purposes without explicit consent of Fronius.