

## iWave 190i / iWave 230i

Kratki vodič s uputama



Ulazak u izbornik postavljanje

1. Držanje tipke pritisnutom dulje od 3 sekunde: trenutačno odabrani parametar / stavka izbornika sprema se kao Favorit
2. Pritiskanje tipke jednom: otvaranje opcije Favorit (tvornička postavka)
3. Pritiskanje tipke jednom: otvaranje opcije EasyJob\*

Odabir postupka zavarivanja i načina rada

1. Tipka s funkcijom okretanja i pritisnjanja
2. Držanje tipke pritisnutom dulje od 3 sekunde: trenutačno odabrani parametar sprema se kao Job\*

Izbacivanje plina na 30 sekundi

\* Preduvjet: omogućen paket funkcija „Job”

## iWave 190i / iWave 230i

Kratki vodič s uputama



Ulazak u izbornik postavljanje

1. Držanje tipke pritisnutom dulje od 3 sekunde: trenutačno odabrani parametar / stavka izbornika sprema se kao Favorit
2. Pritiskanje tipke jednom: otvaranje opcije Favorit (tvornička postavka)
3. Pritiskanje tipke jednom: otvaranje opcije EasyJob\*

Odabir postupka zavarivanja i načina rada


1. Tipka s funkcijom okretanja i pritisnjanja
2. Držanje tipke pritisnutom dulje od 3 sekunde: trenutačno odabrani parametar sprema se kao Job\*

Izbacivanje plina na 30 sekundi

\* Preduvjet: omogućen paket funkcija „Job”

# iWave 190i / iWave 230i

Kratki vodič s uputama



## SIGURNOST

Prije rada s uređajem s razumijevanjem pročitajte sve priložene dokumente i dokumente na mreži koji su vam na raspolaganju!

U ovom dokumentu nisu opisane sve funkcije uređaja. Potpun opis uređaja nalazi se u uputama za upotrebu!




42,0426,0235,HR

005-19012022

# iWave 190i / iWave 230i

Kratki vodič s uputama



## SIGURNOST

Prije rada s uređajem s razumijevanjem pročitajte sve priložene dokumente i dokumente na mreži koji su vam na raspolaganju!

U ovom dokumentu nisu opisane sve funkcije uređaja. Potpun opis uređaja nalazi se u uputama za upotrebu!



42,0426,0235,HR

005-19012022